

GUIA DE INSTALACAO PX2017

Guia de Instalação - Coprocessador de Redundância PX2017

Características:

- Capacidade para sincronizar até 48k de memória
- Duplo canal de comunicação
- Switchover automático em caso de falha
- Diagnósticos detalhados dos canais de comunicação

Instalação:

Antes de alimentar o módulo, certifique-se que os manípulos de fixação estão perfeitamente conectados no bastidor.
Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.

O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série Ponto PX.



Para maiores informações sobre a instalação do módulo consulte a CT (Características Técnicas) e o MU (Manual de Utilização) do coprocessador de redundância PX2017, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.

Principais Produtos Relacionados:

AL-2317/A e AL-2317/B – Cabos para conexão
AL-2319 – Cabo:RJ45-RJ45 Ethernet
PX2612 – Pannel de Controle de Redundância

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.



Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS

Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501

<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-775.1

Rev. A



LEDs ETHERNET:
-EX = EXECUTION
-PG = PROGRAM
-CM = UCP ACCESS
-ER = ERROR

CONECTOR NETWORK
LEDs NETWORK:
- ORANGE = LINK/ACTIVITY
- GREEN = COMMUNICATION RATE

07042601A

GUIA DE INSTALACAO PX2017

Guia de Instalação - Coprocessador de Redundância PX2017

Características:

- Capacidade para sincronizar até 48k de memória
- Duplo canal de comunicação
- Switchover automático em caso de falha,
- Diagnósticos detalhados dos canais de comunicação

Instalação:

Antes de alimentar o módulo, certifique-se que os manípulos de fixação estão perfeitamente conectados no bastidor.
Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.

O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série Ponto PX.



Para maiores informações sobre a instalação do módulo consulte a CT (Características Técnicas) e o MU (Manual de Utilização) do coprocessador de redundância PX2017, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.

Principais Produtos Relacionados:

AL-2317/A e AL-2317/B – Cabos para conexão
AL-2319 – Cabo:RJ45-RJ45 Ethernet
PX2612 – Pannel de Controle de Redundância

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.



Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS

Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501

<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-775.1

Rev. A



LEDs ETHERNET:
-EX = EXECUTION
-PG = PROGRAM
-CM = UCP ACCESS
-ER = ERROR

CONECTOR NETWORK
LEDs NETWORK:
- ORANGE = LINK/ACTIVITY
- GREEN = COMMUNICATION RATE

07042601A