

GUIA DE INSTALACAO PX3412

Guia de Instalação - Interface Ethernet 10-100 Mbits PX3412

Características:

Utilização: UCP PX2004
Protocolos: TCP/IP e ALNET II
Velocidade de rede: 10 e 100 Mbits/s BaseT
Conexão: RJ45 (par trançado)
Configuração: MasterToolXE e módulo F-ETHER.094
Diagnóstico: LEDs e módulo F-ETHER.094

Instalação:

Antes de alimentar o módulo, certifique-se que os manípulos de fixação estão perfeitamente conectados no bastidor.

Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.

O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série Ponto PX.



Para maiores informações sobre a instalação do módulo consulte a CT (Características Técnicas) e o MU (Manual de Utilização) da Interface Ethernet 10-100 Mbits PX3412, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.




Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-772.7
Rev. A



LEDs ETHERNET:
-EX = EXECUTION
-PG = PROGRAM
-CM = UCP ACCESS
-ER = ERROR

CONNECTOR NETWORK
LEDs NETWORK:
- ORANGE = LINK/ACTIVITY
- GREEN = COMMUNICATION RATE

07042603A

GUIA DE INSTALACAO PX3412

Guia de Instalação - Interface Ethernet 10-100 Mbits PX3412

Características:

Utilização: UCP PX2004
Protocolos: TCP/IP e ALNET II
Velocidade de rede: 10 e 100 Mbits/s BaseT
Conexão: RJ45 (par trançado)
Configuração: MasterToolXE e módulo F-ETHER.094
Diagnóstico: LEDs e módulo F-ETHER.094

Instalação:

Antes de alimentar o módulo, certifique-se que os manípulos de fixação estão perfeitamente conectados no bastidor.

Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.

O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série Ponto PX.



Para maiores informações sobre a instalação do módulo consulte a CT (Características Técnicas) e o MU (Manual de Utilização) da Interface Ethernet 10-100 Mbits PX3412, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.



Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-772.7
Rev. A



LEDs ETHERNET:
-EX = EXECUTION
-PG = PROGRAM
-CM = UCP ACCESS
-ER = ERROR

CONNECTOR NETWORK
LEDs NETWORK:
- ORANGE = LINK/ACTIVITY
- GREEN = COMMUNICATION RATE

07042603A