Manual de Utilização MasterTool Extended Edition MT8000

Rev. J 12/2010 Cód. Doc.: MU299604





Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida sem o consentimento prévio e por escrito da Altus Sistemas de Informática S.A., que se reserva o direito de efetuar alterações sem prévio comunicado.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor vigente no Brasil, informamos, a seguir, aos clientes que utilizam nossos produtos aspectos relacionados com a segurança de pessoas e instalações.

Os equipamentos de automação industrial fabricados pela Altus são robustos e confiáveis devido ao rígido controle de qualidade a que são submetidos. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial (controladores programáveis, comandos numéricos, etc.) podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados em caso de defeito em suas partes e peças ou de erros de programação ou instalação, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas.

O usuário deve analisar as possíveis consequências destes defeitos e providenciar instalações adicionais externas de segurança que, em caso de necessidade, sirvam para preservar a segurança do sistema, principalmente nos casos da instalação inicial e de testes.

Os equipamentos fabricados pela Altus não trazem riscos ambientais diretos, não emitindo nenhum tipo de poluente durante sua utilização. No entanto, no que se refere ao descarte dos equipamentos, é importante salientar que quaisquer componentes eletrônicos incorporados em produtos contêm materiais nocivos à natureza quando descartados de forma inadequada. Recomenda-se, portanto, que quando da inutilização deste tipo de produto, o mesmo seja encaminhado para usinas de reciclagem que deem o devido tratamento para os resíduos.

É imprescindível a leitura completa dos manuais e/ou características técnicas do produto antes da instalação ou utilização do mesmo.

Os exemplos e figuras deste documento são apresentados apenas para fins ilustrativos. Devido às possíveis atualizações e melhorias que os produtos possam incorrer, a Altus não assume a responsabilidade pelo uso destes exemplos e figuras em aplicações reais. Os mesmos devem ser utilizados apenas para auxiliar na familiarização e treinamento do usuário com os produtos e suas características.

A Altus garante os seus equipamentos conforme descrito nas Condições Gerais de Fornecimento, anexada às propostas comerciais.

A Altus garante que seus equipamentos funcionam de acordo com as descrições contidas explicitamente em seus manuais e/ou características técnicas, não garantindo a satisfação de algum tipo particular de aplicação dos equipamentos.

A Altus desconsiderará qualquer outra garantia, direta ou implícita, principalmente quando se tratar de fornecimento de terceiros.

Os pedidos de informações adicionais sobre o fornecimento e/ou características dos equipamentos e serviços Altus devem ser feitos por escrito. A Altus não se responsabiliza por informações fornecidas sobre seus equipamentos sem registro formal.

DIREITOS AUTORAIS

Série Ponto, MasterTool, Quark, ALNET e WebPLC são marcas registradas da Altus Sistemas de Informática S.A.

Windows, Windows NT e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	1
	O Software MasterTool Extended Edition MasterTool ProPonto MT6000	1
	Documentos Relacionados a este Manual	1
	Inspecão Visual	1
	Suporte Técnico	2
	Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual	2
2.	DESCRIÇÃO TÉCNICA	3
	Lite, Professional e Advanced	3
	Requisitos Mínimos	4
	Dados para Compra	4
	Itens Integrantes	4
	Código do Produto	4
3.	VISÃO GERAL	5
	Treeview do Projeto	6
	Janela de Verificação	7
	Área de Edição	8
	Janela de Módulo Configuração	8
	Janela de Módulo Configuração Estendido	8
	Janela de Módulo de Programa	9
	Janela de Monitoração	10
4.	PROJETO NO MASTERTOOL EXTENDED EDITION	11
	O que é um Projeto?	11
	Convertendo um Projeto do MasterTool Programming	11
	Arquivos Gerados Pelo MasterTool Extended Edition	12
	Criando um Projeto	12
	Inserindo e Removendo Módulos do Projeto	14
	Inserindo e Removendo Outros Documentos	15
	Criando um Módulo para o Projeto	15
	Inserindo Notas e Descrições de Projeto	16
	Alterando o Modelo de CP do Projeto	17
	Verificando o Projeto	18
	Buscando Operandos - Referência Cruzada	18
	Substituindo Operandos	19
	Buscando uma Înstrução	21
	Visualizando Hierarquia de Módulos	21
	Relatórios de Operandos	22
	Importando e Exportando Tags e Descrições	23
	Exportando o Projeto para o Formato HTML	23
	Seleção de Conteúdo do HTML	24
	Ordenação das Listas de Operandos	24
	Relatório de Operandos	24
	Módulos	25

	Destino	25
5.	MÓDULOS DE PROJETO	26
	Abrindo um Módulo	26
	Salvando um Módulo	
	Inserindo Notas e Descrições de Módulo	
	Informações de um Módulo em Disco	
	Editando a Versão de um Módulo	
	Módulo Configuração	
	Declaração de Onerandos	
	ALNET I	
	ALNET II	
	Canais Seriais	
	Exemplo de Configuração dos Canais Seriais (Para Série Ponto)	31
	MODBUS Escravo	31
	MODBUS Mestre	33
	Sincronismo	34
	Parâmetros (Para Série Grano)	
	Configuração de Teclas	35
	Instalando um HardFlex (Para Série Grano)	36
	Barramento (Para Série Ponto)	38
	Interruncão Externa (Para Série PO3v47)	41
	Barramento (Para Série Grano)	
	Barramento (Para Série AI)	
	Configuração do CP	
	Ethernet (Para Série Ponto)	
	Ethernet (Para Série AI)	
	Redundância de LICP (Somente para $PO(3247)$)	
	Módulo Configuração Estandido	
	Módulo Configuração Estendido - PROFIBUS PO/053	
	Módulo Configuração Estendido - Multiserial PO7093	
	Módulo Comiguração Estendido - Multiseriai i 07095	
	Módulo de Programa Laddar	
	Bussando determinada Lágica	
	Inserindo una Instrução	
	Evaluindo uma Instrução	00
	Exclutitudo utila titstitução.	01
	Eultando uma instrução	01
	Coniendo Instruções	01
	Copiando Instruções	
	Colando Instruções	
	Recortando Logicas	
	Colando Logicas	
	Inserindo ou Editando Tags e Comentario de Logica	
	Editando Parametros de Entrada e Saida de Modulos Função	
	Nioquio de Programa SI	
	Destazendo e Refazendo Alterações	
	Recortando, Copiando e Colando	
	Localizando um Texto Dentro do Módulo ST	
	Substituindo um Texto Dentro do Módulo ST	67
	Contigurando os Operandos de Diagnóstico	68
	Configurando os Operandos Temporários	68
6.	INSTALAÇÃO	70

CD-ROM de Distribuição	
Download na Internet	
Requisitos de Hardware e Software	
Versões do MasterTool Extended Edition	
Instalando o MasterTool Extended Edition	
Instalando Driver USB	71
Desinstalando o MasterTool Extended Edition	
Iniciando o MasterTool Extended Edition	ב / קר
Conevãos	72 74
Configuração do Canal Serial	
7. COMUNICANDO COM O CP	77
Selecionando o CP da Rede para Comunicação	
Endereço do CP com Canal Serial	
Endereço do CP com Canal Ethernet	
Janela de Ler e/ou Enviar Módulos para CP	
Enviando Módulos para o CP	79
Lendo Módulos do CP	80
Janela de Módulos	81
Transferindo Módulos de RAM para FLASH	81
Transferindo Módulos de FLASH para RAM	
Apagando um Módulo	82
Apagando a Memória FLASH	82
Compactando a Memória RAM	
Obtendo Informações de um Módulo no CP	
Bancos de Memória	
Janela de Estado	83
Alterando o Estado do CP	
Habilitando ou Desabilitando as Saídas	
Obtendo Informações do CP	
Série de UCP`s PO3x47	85
Mensagens do Sistema	
Mensagens Executivo.	
Call Stack	88
Obtendo o Estado do Barramento	89
Obtendo o Estado da Rede AI NET II	90
Protegendo o CP	90
Inserindo / Alterando a Senha do CP	
Estado dos Operandos Forcados	
Monitoração	
Monitorando Operandos	92 00
Monitorando Módulos	
Monitorando Lógicos	94
Ferrende Oremender	
Forçando Uperandos	
MICONSOLE Executando o MTConsole	90 97
8 IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	
0. INI REDSAU DE DUCUNIENTUS	90
Janela de Seleção de Documentos para Impressão	
Configurando a Impressora	
9. CONFIGURANDO OPÇÕES	

1. Introdução

O Software MasterTool Extended Edition

O software MasterTool Extended Edition MT8000, ou simplesmente MTool XE, é a ferramenta de configuração e programação de equipamentos Altus (Série Grano, Série PX, Ponto e AL-2004), incluindo CPs e remotas. Esta ferramenta permite também o monitoramento de processos, configuração de módulos e geração de relatórios. É executável nos sistemas operacionais Windows® 2000, Windows® XP e Windows® 7, (todos 32bits), tendo versões disponíveis em inglês e português do software e manuais. Este software é uma versão aprimorada do MasterTool Programming, contendo inúmeros recursos melhorados e extras, tornando esta ferramenta de programação muito versátil.

O MasterTool Extended Edition permite o desenvolvimento de aplicações. A edição do programa aplicativo utiliza o conceito de programação simbólica (tags ou nicknames), possibilitando a documentação do projeto durante a edição dos módulos. O conceito de projeto, que estabelece uma relação entre vários arquivos formando um ambiente de trabalho, facilita o trabalho, reduzindo de forma significativa o tempo de desenvolvimento, além de impedir o usuário de cometer erros de configurações mais comuns, através da opção de verificação de projeto.

MasterTool ProPonto MT6000

O software MasterTool ProPonto MT6000, é necessário para a configuração e parametrização da Série Ponto. Este software, referenciado neste documento como ProPonto, encontra-se no mesmo CDROM do MTool XE, em um subdiretório com o mesmo nome, e deve ser instalado a partir de lá.

ATENÇÃO:

O ProPonto é necessário apenas para a criação e configuração de barramentos de CPs da Série Ponto. Maiores informações sobre o ProPonto podem ser obtidas no Manual de Utilização do ProPonto, que pode ser encontrado no formato PDF no diretório ProPonto\Manual do CDROM.

Documentos Relacionados a este Manual

Para obter informações adicionais sobre o MasterTool Extended Edition podem ser consultados outros documentos (manuais e características técnicas) além deste. Estes documentos encontram-se disponíveis em sua última revisão em <u>www.altus.com.br</u>.

Aconselha-se os seguintes documentos como fonte de informação adicional:

- Características Técnicas MT8000
- Manual de Programação Ladder do MasterTool Extended Edition
- Manual de Programação ST do MasterTool Extended Edition
- Manual de Utilização do MasterTool ProPonto MT6000

Inspeção Visual

Antes de proceder à instalação, é recomendável fazer uma inspeção visual cuidadosa do material, verificando se não há danos causados pelo transporte. Verifique se o CD-ROM está em perfeito estado. Em caso de defeitos, informe a companhia transportadora e o representante ou distribuidor Altus mais próximo.

É importante registrar o número de série de cada equipamento recebido, bem como as revisões de software, caso existentes. Essas informações serão necessárias, caso se necessite contatar o Suporte Técnico da Altus.

Suporte Técnico

Para entrar em contato com o Suporte Técnico da Altus em São Leopoldo, RS, ligue para +55-51-3589-9500. Para conhecer os centros de Suporte Técnico da Altus existentes em outras localidades, consulte nosso site (<u>www.altus.com.br</u>) ou envie um e-mail para <u>altus@altus.com.br</u>.

Se o software já estiver instalado, tenha em mãos as seguintes informações ao solicitar assistência:

- A versão do software MasterTool Extended Edition
- A versão da chave de software utilizada no MasterTool Extended Edition
- A revisão do equipamento e a versão do software executivo, constantes na etiqueta afixada na lateral do produto, quando a questão refere-se com comunicação com dispositivos
- O conteúdo do programa aplicativo (módulos)
- A versão do sistema operacional Windows (juntamente com seu Service Pack) do computador que esta executando o software

Mensagens de Advertência Utilizadas neste Manual

Neste manual, as mensagens de advertência apresentarão os seguintes formatos e significados:

PERIGO:

Relatam causas potenciais, que se não observadas, *levam* a danos à integridade física e saúde, patrimônio, meio ambiente e perda da produção.

CUIDADO:

Relatam detalhes de configuração, aplicação e instalação que *devem* ser seguidos para evitar condições que possam levar a falha do sistema e suas conseqüências relacionadas.

ATENÇÃO:

Indicam detalhes importantes de configuração, aplicação ou instalação para obtenção da máxima performance operacional do sistema.

2. Descrição Técnica

Lite, Professional e Advanced

O software MasterTool Extended Edition MT8000, possui três versões de distribuição, cada uma com um perfil otimizado, de acordo com a necessidade do usuário. São elas:

- Lite: software programador específico para Série Grano
- **Professional**: software programador para todas as série CPs da Altus (Série Ponto, Série PX, Série Grano e AL-2004)
- Advanced: software programador com ferramentas para aplicações de grande porte

Cada uma destas versões possui características, finalidades e funcionalidades específicas para cada propósito. A tabela, a seguir, detalha estas diferenças:

	Lite	Professional	Advanced
Verificação de Projeto	Sim	Sim	Sim
Verificação de envio de módulos	Sim	Sim	Sim
Programação da Série PX	Não	Sim	Sim
Programação da Série AL (Apenas AL-2004 ou superior)	Não	Sim	Sim
Programação da Série Ponto	Não	Sim	Sim
Programação da Série Grano	Sim	Sim	Sim
Programação da Série Quark	Não	Sim	Sim
Programação da Série AL-600	Não	Sim	Sim
Programação da Série AL-2000	Não	Sim	Sim
Programação da Série AL-3000	Não	Sim	Sim
Programação da Série Piccolo	Sim	Sim	Sim
Linguagem Structured Text (ST)	Não	Sim	Sim
Linguagem de Blocos e Relés (Ladder)	Sim	Sim	Sim
Comunicação com dispositivos via Ethernet	Sim	Sim	Sim
Salvamento de Janelas de Monitoração	Sim	Sim	Sim
Base numérica independente para cada operando nas janelas de monitoração	Sim	Sim	Sim
Conversão de Projetos do MasterTool Programming MT4100 e MT4000 para MasterTool Extended Edition	Sim	Sim	Sim
Wizards de Redundância	Não	Não	Sim
Tags de Operandos com até 25 caracteres	Sim	Sim	Sim
Impressão de módulos de programa e configurações do projeto	Sim	Sim	Sim
Skins de Módulos Função	Sim	Sim	Sim
Skins para laços PID	Sim	Sim	Sim
Hierarquia de chamada de módulos	Sim	Sim	Sim
Substituição de blocos de operandos	Sim	Sim	Sim
Inclusão de arquivos diversos no projeto	Sim	Sim	Sim
MTConsole	Não	Não	Sim

Tabela 2-1. Características de versões do MTool XE

ATENÇÃO:

A programação dos CPs das Séries Quark, AL-600, AL-2000, AL-3000 e Série Piccolo (via módulo de programação MT4100) está disponível a partir da versão 5.45 do MasterTool XE.

Requisitos Mínimos

O MasterTool Extended Edition, para qualquer uma de suas versões de distribuição, apresenta como requisitos mínimos para sua instalação e utilização os seguintes produtos:

	MasterTool Extended Edition
Plataforma	PC com Windows® 2000 SP4, Windows® XP SP2 (32bits) ou Windows® 7 (32bits).
.Net Framework	Versão 2.0 SP2
Processador	Pentium III 800MHz (mínimo)
Espaço em Disco	100 MB (mínimo)
Memória RAM	256 MB (mínimo)
Resolução	1024 x 768 (recomendável)

Tabela 2-2. Requisitos mínimos

Dados para Compra

Itens Integrantes

O produto pode ser adquirido de duas formas:

- Em uma embalagem do produto que contém os seguintes itens:
 - Software MasterTool Extended Edition gravado em CDROM
 - Contrato Licença de Software Altus
- Em uma embalagem do produto que contém a Licença para posterior download do software no site da Altus: <u>www.altus.com.br</u> (Versões /Licenças)

Código do Produto

Os seguintes códigos devem ser usados para compra do produto:

Código	Denominação		
MT8000 Lite	MasterTool Extended Edition Lite		
MT8000 Lite /L	MasterTool Extended Edition Lite /L (licença)		
MT8000 Professional	MasterTool Extended Edition Professional		
MT8000 Professional /L	MasterTool Extended Edition Professional/L (licença)		
MT8000 Advanced	MasterTool Extended Edition Advanced		
MT8000 Advanced /L	MasterTool Extended Edition Advanced /L (licença)		

Tabela 2-3. Códigos para compra do MTool XE

3. Visão Geral

O MasterTool Extended Edition é uma aplicação executada no ambiente operacional Windows possuindo todas as facilidades e padronizações oferecidas por este ambiente. Sua operação, como as demais aplicações Windows, é orientada à comandos de menus e caixas de diálogos que permitem a realização das tarefas e escolha das opções.

O MasterTool Extended Edition possui, ainda, janelas de edição específicas para Módulo de Configuração, Módulos de Programa e cada um dos outros módulos e arquivos utilizados em projetos. Estas janelas permitem uma edição eficiente e uma visualização adequada dos diversos componentes de cada módulo específico.

🚬 MasterTool XE - gr371.mtxe		<u>_8×</u>
Projeto <u>M</u> ódulo Instrução Edição Exibir Busca <u>C</u> omunicação <u>R</u> elatório Configurações <u>J</u> anela Ajuda		
🗋 🤌 💭 🛛 🗸 🏗 🛛 🎦 📂 🔚 🛛 💥 🛅 🚺 🚺 💶 🔀 🚯 😯 🛛 🏬 😰 📖 😫 🥞 🥹 🗃 Relatório de Operando 🔹	% 🕺 👔 🔡 🗙	< 1 % h l
A-11 F-1/1 B-11 S-1SI L-11 D-10 PLS BM FBM MOV MOP MOB MOT MES AES CES CAB + - X / AND OR XOR CAR =	< >	
Projeto + 4 × C-Config.000 Eth E-YRH.001 (1 Lógicas)		₹ X
El Gijica: 000	-	
CAB CHF		
E-config.000 %M0000 F-AES.087		
Barramento	÷	-
- Compando do Cr	10.	
Parametros Gerais		
	+	-
For FAFS 087		
	28	1
Procedimento		
Janelas de Monitoração		
EI Helatinos de Uperandos		
-Č Memória		
Tabela Melinoia		
Documentações Verificação do Projeto gr371.mtxe - 3 Erros - 1 Warnings		→ ∓ X
Descrição	Módulo	Localização
🔥 O módulo F-CTRL.059 não é chamado ou utilizado.	gr371.mtxe	
🔇 Leitura do Relógio usa o(s) mesmo(s) operando(s) que GR900 - Posição 0, Relação 2 - Diagnóstic	C-Config.000	Parâmetros Gerais
Leitura do Relógio usa o(s) mesmo(s) operando(s) que GR900 - Posição 0, Relação 3 - Diagnóstic	C-Config.000	Parâmetros Gerais
GR900 - Posição 0, Relação 2 - Diagnóstico usa o(s) mesmo(s) operando(s) que GR900 - Posição	C-Contig.000	Barramento
		Lógica: - Lin: - Col: - BIN

O ambiente principal do software MTool XE é mostrado na figura a seguir:

Figura 3-1. Ambiente do MTool XE

Percebe-se, claramente, que o ambiente possui 3 divisões:

- **Treeview do projeto**: esta janela pode ser usada para aumentar agilidade de uso do MasterTool Extended Edition, pois com apenas um duplo clique pode-se abrir um módulo, uma configuração ou algum documento do projeto. Além disto, diversas funcionalidades do software podem ser disparadas através desta janela.
- Verificação do projeto: nesta janela é apresentado o resultado da verificação de um módulo ou do projeto, sendo indicados os erros de configuração e/ou programação. Ainda, são apresentados alertas para avisar o usuário de uma configuração/programação que pode não ter o resultado esperado.

• Área de Edição: área de edição e/ou visualização de um ou mais módulo(s) de programa, relatórios, janela de monitoração ou qualquer outro arquivo ou configuração feita pelo MasterTool Extended Edition.

Treeview do Projeto

A janela de treeview do projeto tem como objetivo visualizar os módulos e documentos utilizados no projeto, possibilitando o acesso rápido ao conteúdo deles e agilizando muitas funções que podem ser executados no MasterTool Extended Edition. Todos os arquivos visualizados nesta janela fazem parte do projeto. Portanto, é através desta janela que se insere ou remove arquivos e/ou módulos do projeto. Isto pode ser facilmente feito através de um clique com o botão direito do mouse.

A treeview possui vários níveis, representados por pastas. A pasta principal refere-se ao projeto aberto em questão, onde pode ser visto o nome do projeto seguido da UCP utilizada no mesmo. Os demais níveis são divididos em várias pastas, que tem como objetivo separar os arquivos e documentos por tipos e funcionalidades, de maneira a organizar e facilitar o manuseio do projeto.



Figura 3-2. Treeview de um projeto

A treeview do projeto possui as seguintes pastas:

- Módulos: Esta pasta contém todos os módulos aplicativos, sejam eles Configuração, Execução, Função ou Procedimento. Através da treeview, com clique com botão direito em cima do módulo pode-se abrir o módulo, fazer referência cruzada, substituição de operandos, verificação de módulo, envio de módulo, etc.
- Janela de Monitoração: Esta pasta contém arquivos referentes às janelas de monitoração. Estas janelas podem rapidamente ser aberta com um duplo clique sobre o respectivo arquivo desejado.
- **Relatórios de Operandos**: esta pasta contém os relatórios de operandos, tendo um relatório para cada tipo de operando suportado pela UCP. Desta forma, qualquer relatório pode ser facilmente consultado, a qualquer instante.

Documentações: Esta pasta pode conter quaisquer arquivos, os quais se deseje inserir no projeto. Desta maneira, as documentações feitas para o projeto podem ficar facilmente à disposição. Para abrir um documento inserido, basta efetuar um duplo clique sobre o documento desejado. Para removê-lo, basta clicar com o botão direito do mouse e a opção ficará disponível.

ATENÇÃO: Deve ser observado que a remoção do link do documento do projeto não implica na remoção do arquivo no diretório do projeto.

Janela de Verificação

A janela de verificação tem como objetivo auxiliar o trabalho do programador, permitindo a visualização de todos os erros e warnings contidos na configuração e programação. As mensagens de advertência e informação relativas a estas ocorrências são apresentadas de uma maneira clara e objetiva, a fim de relatar ao programador o que é o erro e onde ele se encontra.

A janela de verificação é preenchida e modificada toda vez que um projeto é aberto ou então quando solicitado, através de comando Verificar Projeto ou Verificar Módulo. Na barra de título da janela é informado o que foi verificado (projeto ou módulo e se for este ultimo caso qual o módulo), e a quantidade de erros e warnings contidos na verificação. Cada erro ou warning é representado por uma linha e ficará na janela até uma nova verificação.

Entende-se por erro toda e qualquer configuração e/ou programação que certamente acarreta em uma disfunção. Já um warning é uma indicação de uma configuração e/ou programação perigosa, ou então incompleta, mas que pode ser desejada, ou então, não necessariamente fará com que o objetivo do projeto seja comprometido. Um projeto com um ou mais erros não pode ser enviado para o CP, pois poderia causar uma falha grave.

CUIDADO:

Sugere-se que todos os projetos, quando forem carregados no CP estejam sem warnings, a fim de evitar comportamentos indesejados.

Ver	ificação do Projeto TUTOR.mtxe - 6 Erros - 1 Warnings			- ₽ X
	Descrição	Módulo	Localização	·
	O módulo F-3406.045 é chamado mas não existe no projeto.	E-TUTOR.001	Lógica 0, Linha 0, Coluna 1	
8	PO7079 - Posição 3, Relação 0 - Entrada usa o(s) mesmo(s) operando(s) que PO7079 -	C-TUTOR.000	Barramento	
8	PO7079 - Posição 3, Relação 1 - Entrada usa o(s) mesmo(s) operando(s) que PO7079 -	C-TUTOR.000	Barramento	
8	-()- Operando %E0002.0 não declarado	P-LIMPAR.011	Lógica 0, Linha 0, Coluna 7	
8	-()- Operando %E0002.3 não declarado	P-LIMPAR.011	Lógica 0, Linha 1, Coluna 7	
8	-()- Operando %E0002.4 não declarado	P-LIMPAR.011	Lógica 0, Linha 2, Coluna 7	
-	-()- Operando %E0002.5 pão declarado	P-LIMPAR.011	Lógica 0. Linha 3. Coluna 7	

Figura 3-3. Janela de verificação

A janela de verificação contém as seguintes colunas:

- Coluna de Ícones: Indicação gráfica se é um erro ou warning.
- Descrição: Descrição da ocorrência que indica de forma rápida a configuração e/ou programação inválida.
- **Módulo**: Indica o nome do módulo em que a ocorrência se encontra. No entanto, algumas ocorrências se encontram no projeto e pode aparecer o nome do projeto.
- Localização: Indica de forma mais específica, dentro do módulo, a localização da ocorrência.

ATENÇÃO:

Efetuando-se um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre a linha de uma ocorrência, seja erro ou warning, será aberto o módulo no local correspondente.

Área de Edição

O MasterTool Extended Edition trabalha com o conceito de projeto. Um projeto representa a programação e configuração de um CP, que utiliza diversos módulos e outros documentos, como os seguintes:

- Módulo de Configuração
- Módulo de Configuração Estendido
- Módulo de Programa
- Janela de Monitoração

Todos estes documentos e outros relatórios são exibidos na Área de Edição. Neste espaço se encontram estes módulos abertos, quando solicitados, como uma janela para cada módulo. Deste modo, podem ser abertas diversas janelas simultaneamente, permitindo agilidade no trabalho.

Janela de Módulo Configuração

A janela de edição do módulo de configuração permite visualizar e alterar os diversos valores de configuração do CP, e é mostrada na figura a seguir:

Contigurações pertiner arramento OM 1 onfiguração do CP iperandos arâmetros Gerais eclas	Retentivos Retentivos Memória 1024 2 XM0000 a %M1023 0 2 Não Declarado Decimal 0 2 Não Declarado 0 2 Não Declarado Real 64 2 %F0000 a %F0063 0 2 Não Declarado Inteiro 0 2 Não Declarado 0 2 Não Declarado Saída 2 %S0002 a %S0003 0 2 Não Declarado 0 Auxíliar 512 %A0000 a %A0511 0 2 Não Declarado	
	Declaração de Tabelas Memória Memória	

Figura 3-4. Janela de edição de módulo de configuração

Para obter informações sobre como configurar o módulo configuração, consulte o Capítulo Módulo de Configuração, neste manual.

Janela de Módulo Configuração Estendido

A janela de edição de um módulo de Configuração Estendido varia de acordo com o tipo do módulo de Configuração Estendido. Porém, estas janelas são semelhantes à janela do Módulo de

Configuração. Para obter informações sobre como configurar cada um dos módulos de Configuração Estendido, consulte o capítulo Módulo de Configuração Estendido, neste manual.

Janela de Módulo de Programa

A janela de módulo de Programa apresenta os módulos que contém de fato a programação (ou parte dela) do CP. Esta janela varia de acordo com a linguagem de cada módulo, podendo ser diagrama Ladder ou Linguagem ST. Um exemplo destas janelas é apresentado nas figuras a seguir:





타 E-TESTE.000 (3 Lógicas)*						∓ ×
- Lógica: 000 - this is a tag - here description ab	out the logics					A
MOV CHF 96M0000 F-AES.087		Ŧ	Ŧ	T	Ŧ	
%M0003 - %KM+00002 Entrada.		+	+	+	+	-
+%KM+00000 Saída	_]	+	+	+	+	-
+ + +	+	+	+	+	+	
		i.	i.	1	1	
Lógica: 001	-		T	-	T	
CHF F-ALARM.073	+	+	+	+	+	-
- %KM+00002 Entrada	+	+	+	+	+	
_%KM+00000 Saída						
+ +	+	+	+	+	+	1
	1		I.	1		
- Lógica: 002						
%E0000.0	τ	т	Ŧ			~

Figura 3-6. Janela de edição de módulo de programa de linguagem Ladder

Para obter informações sobre como configurar o módulo de Programa, consulte os capítulos Módulo de Programa Ladder e Módulo de Programa ST, neste manual.

Janela de Monitoração

A janela de Monitoração visualiza os valores dos operandos do CP em tempo real. Pode ser monitorado qualquer tipo de operando em diversas bases numéricas, tais como Decimal, Binário, Octal e Hexadecimal. A figura, a seguir, ilustra uma janela de monitoração:

Monitoração* 2 IP: 192.168.1.31							
	Operando	Operando ¥alor Base					
1	%D0000	01000000	Hexadecimal 👻				
2	%D0000.1	0	Hexadecimal 👻				
3	%D0000.2	0	Hexadecimal 👻				
4	%D0000.3	0	Decimal 👻				
5	%D0000.4	0	Hexadecimal 👻				
6	%D0000.5	0	Hexadecimal 👻				
7	%D0000.6	0	Hexadecimal 👻				
8	%D0000.7	0	Decimal 👻				
9	%D0000.8	1	Hexadecimal 👻				
10	%D0000.9	0	Hexadecimal 👻				
11							
12				~			

Figura 3-7. Janela de monitoração

Para obter informações sobre como monitorar operandos e manipular a Janela de Monitoração, consulte o capítulo Monitorando Operandos, neste manual.

ATENÇÃO: Use tecla F4 para trocar a base numérica das linhas selecionadas.

4. Projeto no MasterTool Extended Edition

O que é um Projeto?

O MasterTool Extended Edition trabalha com o conceito de projeto para assim melhor atender e representar as aplicações. Um projeto estabelece uma relação entre vários arquivos formando um ambiente de trabalho, facilitando o desenvolvimento, reduzindo de forma significativa o tempo de criação, além de impedir que se cometa erros de configurações mais comuns, através de uma verificação.

O nome do arquivo de projeto possui a extensão .MTXE. Alguns caracteres, tais como * / :, possuem significado especial para o sistema operacional utilizado, sendo considerados caracteres inválidos para a formação do nome do projeto. Portanto, este dado deve ser observado na determinação do nome do projeto.

Um projeto é utilizado para reunir todos os módulos necessários à execução das tarefas de um CP, compondo um programa aplicativo. Além disto, um projeto possui documentos e relatórios com os quais se desenvolve e se dá manutenção preventiva futura. Como em qualquer projeto desenvolvido em outras versões, é obrigatória a existência de um módulo de configuração C000 e de um módulo de execução E001. Quando se cria um novo projeto de programação, o módulo de configuração é automaticamente criado e pode ser visualizado na janela de edição de módulo Configuração.

ATENÇÃO: A pasta padrão para a criação de um projeto é "...\Meus documentos\Meus Projetos" podendo ser alterada no instante da criação de um novo projeto.

ATENÇÃO:

Todos os módulos integrantes do projeto ficam localizados no mesmo subdiretório que é indicado na criação do projeto. Caso sejam inseridos módulos que estejam em outros subdiretórios, é realizada automaticamente uma cópia do módulo para o subdiretório do projeto.

Convertendo um Projeto do MasterTool Programming

O MasterTool Extendend Edition pode converter projetos criados no MasterTool Programming, tanto no MT4000 quanto no MT4100. O MTool XE realizará a conversão de todos os módulos, com seus respectivos arquivos de descrições e relatórios de Operandos. Para realizar a conversão de um projeto, basta abrir o projeto criado no MasterTool Programming, como se fosse um projeto normal do MTool XE.

O MasterTool Extended Edition fará um backup automático do projeto criando uma pasta backup e movendo todos os arquivos do projeto para dentro daquela pasta. Permanecerão na pasta do projeto apenas os arquivos necessários para o MTool XE, e mais os que ele próprio criará em função das configurações.

Ao converter um projeto dos CPs das séries AL-600, AL-2000, AL-3000, QUARK e PICCOLO será solicitado uma CP das séries AL-2004, Ponto ou Grano para converter. Neste caso todo o programa ladder, relatório de operandos e relatório de módulos serão convertidos normalmente. Contudo os dados configurados no módulo C serão perdidos e deverão ser reconfigurados no novo projeto.

≽ Selecione o CP Utilizado no Projeto 🗙
Alterar Modelo de CP Selecione o novo modelo de CP
Modelo de CP atual
AL-2000
Novo Modelo de CP
AL-2004
<u>D</u> K <u>C</u> ancelar

Figura 4-1. Alterando o modelo de CP

ATENÇÃO:

Recomenda-se ao usuário fazer um backup manual do projeto antes de proceder com esta conversão.

CUIDADO: Para CPs das séries AL-600, AL-2000, AL-3000, QUARK e PICCOLO não é possível converter o módulo de configuração. Neste caso todos os dados serão perdidos e o usuário deverá reconfigurar o mesmo.

Arquivos Gerados Pelo MasterTool Extended Edition

O MTool XE gera e utiliza diversos arquivos que compõe seus projetos. Alguns deles são os Módulos de Projeto e outros são documentações e relatórios em geral. A tabela, a seguir, mostra os formatos dos nomes dos arquivos usados pelo MTool XE com seus respectivos significados:

Formato do Nome	Significado
*.MTXE	Arquivo principal do projeto do MTool XE
T-XXXXXX.NNN	Arquivo de Módulo de Projeto do MTool XE, onde:
	• T - Tipo de módulo (C, E, F ou P)
	XXXXXX - Nome do módulo contendo até 6 caracteres
	NNN - Número do módulo
*.Notas	Arquivo de Notas e Descrições do Módulo de Projeto NomeModulo
*.Tags	Arquivo que contém os Relatórios de Operandos Salvos. Possui o nome do projeto seguido da extensão .Tags.
*.mnt	Arquivo das janelas de monitoração.

Tabela 4-1. Arquivos utilizados pelo MTool XE

Criando um Projeto

Para criar um projeto sem utilizar um Wizard, deve-se selecionar a UCP utilizada no projeto e indicar o nome do projeto. Para isto no menu **Projeto/Novo...** é aberta a seguinte tela:

≽ Criar Novo Projeto		X
Novo Projeto.		
Defina o nome do projeto e selecione o Mo	delo de CP.	
Nome do Projeto	Wizard]
Diretório do Projeto	🔲 Utilizar Wizard	
C:\Documents and Settings\marcia\	Selecione o Wizard	
Modelo de CP	×	
×		
	< ⊻oltar <u>D</u> K <u>C</u> ancela	r

Figura 4-2. Criando um novo projeto

Para a criação de um novo projeto utilizando wizard, deve-se, primeiramente, escolher o Modelo de CP e então clicar em Utilizar Wizard (caso há algum disponível para o CP escolhido). O wizard nada mais é que um projeto previamente criado para uma determinada situação, facilitando, por se tratar de muitas etapas obrigatórias já concluídas, para que o projeto alcance seu objetivo. Caso se deseje utilizar algum Wizard, deve-se selecionar um deles e seguir os passos indicados na tela.

ATENÇÃO:

Os CPs das séries AL-600, AL-2000, AL-3000, QUARK e PICCOLO e os dispositivos roteadores AL-2400/S, AL-2401, QK2400 e QK2401 são configurados através do módulo de programação MT4100, aberto em uma janela separada. Abrindo um Projeto.

Para realizar a edição de um projeto é necessário que este projeto esteja aberto no MTool XE. Quando um projeto é aberto no MTool XE e o mesmo já havia sido editado anteriormente, todas as janelas do projeto voltarão como estavam antes do projeto ter sido fechado, ou seja o MTool XE restaura a configuração de todo o projeto.

Para abrir um projeto, basta acessar o menu **Projeto/Abrir...** e selecionar no browse um projeto do MasterTool Extended Edition *.MTXE ou então, um projeto do MasterTool Programming *.MTL (ver **Convertendo Projeto do MasterTool Programming**).

ATENÇÃO: Utilize a opção do menu **Projeto/Últimos Projetos** para abrir rapidamente os projetos abertos recentemente.

ATENÇÃO:

Os CPs das séries AL-600, AL-2000, AL-3000, QUARK e PICCOLO e os dispositivos roteadores AL-2400/S, AL-2401, QK2400 e QK2401 são configurados através do módulo de programação MT4100, aberto em uma janela separada. Não é possível executar mais de uma instância do módulo de programação MT4100 ao mesmo tempo.

ATENÇÃO:

Os projetos de CPs das séries AL-2004, Série Ponto e Grano, se estiverem no formato do módulo de programação MT4100 (arquivos com extensão *.mtl) deverão ser convertidos para o formato do MasterTool XE (arquivos extensão *.mtxe). Ver **Convertendo Projeto do MasterTool Programming**.

Inserindo e Removendo Módulos do Projeto

Os módulos de Projeto que um projeto contém podem ser removidos, bem como se pode incluir Módulos de Projeto já previamente existentes. Para realizar estes comandos, deve-se utilizar a Treeview do Projeto através do botão direito do mouse.

Para inserir um módulo deve-se:

1. Clicar com o botão direito do mouse na pasta **Módulos** da treeview de Projeto, conforme sugere a próxima figura:



Figura 4-3. Inserindo um módulo de projeto

2. Selecionar um arquivo do browse aberto:

O arquivo será copiado para o diretório do Projeto, caso ele não esteja nesta mesma pasta.

Para remover um Módulo de Projeto:

1. Clicar com o botão direito do mouse exatamente sobre o módulo que se deseja remover do projeto, conforme sugere a figura, a seguir, e clicar na opção Remover:



Figura 4-4. Removendo um módulo de projeto

ATENÇÃO: O módulo removido do projeto não é deletado, é apenas desconsiderado pelo projeto.

Inserindo e Removendo Outros Documentos

A inserção e remoção de Janelas de Monitoração e Documentos funciona de maneira análoga a inserção e remoção de Módulos de Projeto. A Treeview de Projeto contém pastas como Documentos e Janelas de Monitoração onde se encontram estes elementos agregados ao projeto.

Já na pasta da Treeview de Projeto Relatório de Operandos nenhum elemento pode ser adicionado ou excluído, pois estes relatórios são fixos, podendo ser alterado apenas seu conteúdo.

Criando um Módulo para o Projeto

Além de se inserir módulos já existentes no projeto, outra forma de adicionar mais módulos é criando um novo. Este procedimento pode ser feito com um projeto qualquer aberto, clicando no menu **Módulo/Novo...** Será aberto uma janela como a próxima ilustrada:

Tipo de Módulo		Configuração	
Módulo de Interrupção de Tempo	<u> </u>		<u> </u>
Nome do Módulo		Linguagem	
E- tempo 18	÷	Ladder	•

Figura 4-5. Criando um novo módulo

Dependendo do tipo de módulo selecionado, alguns parâmetros desta janela não estarão disponíveis para alteração ou então a restrição de valores mudará. Isto se deve porque alguns módulos possuem restrições, como mostra a tabela a seguir:

Tipo do Módulo	Restrições	
Módulo de Partida	O número é fixo em 000 e a linguagem é fixa em Ladder	
Módulo Principal	O número é fixo em 001 e a linguagem é fixa em Ladder	
Módulo Interrupção de Tempo	O número é fixo em 018 e a linguagem é fixa em Ladder	
Módulo Interrupção Externa O número é fixo em 020 e a linguagem é fixa em Ladder		
Módulo Procedimento O número varia de 0 a 199 e a linguagem pode ser Ladder ou ST		
Módulo Função O número varia de 0 a 228 e a linguagem pode ser Ladder ou ST		
Módulo Configuração Estendido	O número varia de 003 a 009 e a linguagem é irrelevante. O campo Tipo do Módulo Configuração Estendido é habilitado para ser selecionado uma opção	

Tabela 4-2. Restrições de nomes de módulos de projeto

ATENÇÃO:

Alguns tipos de módulos podem não constar na lista de opção porque o tipo não é adequado para o modelo de CP do Projeto. O mesmo ocorre com o tipo de módulo configuração estendido. Para maiores detalhes consulte o manual da CP utilizada.

Inserindo Notas e Descrições de Projeto

No MasterTool Extended Edition uma série de documentações podem ser feitas para auxiliar no desenvolvimento e manutenção do projeto. Dentre elas esta incluso Notas e Descrição do Projeto, que podem ser visualizadas e editadas através do menu **Relatório/Notas de Projeto...** A tela, a seguir, representa estas documentações:

≽ Notas de Projeto					X
Notas de F Preencha	Projeto os campos abaixo para a docume	entação do projet	0.		
Projeto: Descrição: Revisão: Empresa: Projetista: PLC/Executivo: Notas: Projeto tutorial utilizad	TUTOR.mtxe Projeto tutorial do MasterTool Ext A Altus Sistemas de Informática S/A PO3242 V1.00 o para mostrar o potencial do softw	Data: tended Edition A, vare MasterTool E	21/02/2006	<u>D</u> K <u>C</u> ancel]

Figura 4-6. Tela de visualização e edição das notas de projeto

Alterando o Modelo de CP do Projeto

No momento de criação de um projeto no MasterTool Extended Edition é definida qual o modelo de CP do projeto como um todo. Porém, algumas situações exigem a mudança de CP e isto pode ser feito através do menu **Projeto/Alterar Modelo de CP...** ou clicando com o botão direito do mouse na Treeview de Projeto, justamente em cima da pasta de projeto e selecionando o item de menu **Alterar Modelo de CP...**

Independente da maneira utilizada para a alteração do Modelo de CP é aberta uma janela para a seleção do novo modelo de CP, como a mostrada a seguir:

🔀 Selecione o CP Utilizado no Projeto 🛛 🗙
Alterar Modelo de CP
Selecione o novo modelo de CP
Modelo de CP atual P03242 Novo Modelo de CP
P03342
<u>O</u> k <u>C</u> ancelar

Figura 4-7. Alterando o modelo de CP de um projeto

Para alterar o Modelo de CP utilizado no projeto, basta selecionar na lista o novo CP, clicar no botão OK e confirmar a troca no caso de se ter certeza.

ATENÇÃO:

A alteração do Modelo de CP do projeto pode acarretar em perdas de informações do projeto. Isto acontece porque dependendo do modelo antigo e do novo, algumas informações não são necessárias ou não fazem parte do escopo do novo modelo. Assim sendo, estas informações são descartadas. Sugere-se, depois de alterado o modelo de CP, conferir o Módulo Configuração (C-*.000) e verificar o projeto.

Verificando o Projeto

Para verificar o projeto a fim de detectar erros ou comportamentos perigosos na programação e/ou configuração, basta clicar no menu **Projeto/Verificar Projeto**. O resultado desta verificação pode ser visualizado na Janela de Verificação.

De maneira análoga à verificação do projeto, também pode ser feito uma verificação de um módulo individualmente, bastando, para isto, ir ao menu **Módulo/Verificar Módulo**.

CUIDADO:

O verificador de projetos verifica erros de sintaxe na configuração e programação de um projeto. Isto não quer dizer que a aplicação funcionará como o esperado, pois o usuário pode cometer erros de programação, na lógica do funcionamento. Os algoritmos utilizados na programação são de responsabilidade do usuário.

Buscando Operandos - Referência Cruzada

A busca por operandos utilizados no projeto, também conhecida como Referência Cruzada, pode procurar por um ou mais operandos (Faixa de Operandos) por todos os módulos do projeto, ou seja, no Módulo Configuração, em todos Módulos Configuração Estendidos, Módulos Função, Módulos Procedimento, etc. Para realizar esta busca, basta ir ao menu **Busca/Operandos...** e informar a faixa de operando que se deseja buscar. Segue abaixo figura ilustrativa.

≽ Filtro de Referência Cruzada	×
Filtro de Referência Cruz	zada
Selecione o operando a ser utiliza	ado na pesquisa
Operando	Faixa
7×M0000 **	%M0000 a %M0999
Quantidade	Pesquisar em
1000 **	Todo Projeto
	<u>C</u> ancelar <u>P</u> esquisar

Figura 4-8. Selecionando a faixa de operandos para efetuar busca no projeto

Esta tela basicamente tem o objetivo de informar a faixa de operandos que será procurada. Isto se informando o **Operando** e a **Quantidade**. Caso se deseje limitar a área de procura pela faixa de operando, basta selecionar da lista **Pesquisar em** um módulo. Desta forma a busca será efetuada apenas no módulo em questão. Depois de informado a faixa de operando, que pode ser visualizada no campo **Faixa**, basta clicar no botão **Pesquisar**. O resultado da procura aparecerá em uma tela como a mostrada a seguir:

Operando	Acesso	Módulo	Localização	Observação	
%M0800 a %M0824	Escrita	C-Config.000	Barramento	Diagnóstico da CPU	o.o.o.k
%M0825	Leitura	C-Config.000	Barramento	PO1010 - Posição 0, Relação 0 - Diagnóstico	
%M0826	Leitura	C-Config.000	Barramento	PO2022 - Posição 10, Relação 0 - Diagnóstico	
%M0200 a %M0207	Escrita	C-Config.000	Barramento	PO1112 - Posição 11, Relação 0 - Entrada	
%M0827 a %M0831	Leitura	C-Config.000	Barramento	PO1112 - Posição 11, Relação 0 - Diagnóstico	
%M0000 a %M0001	Leitura	C-Config.000	MODBUS Mestre	COM 2 - Faixa de operandos Status e Diagnóstico do Mestre.	
%M0078	Leitura	E-MAIN.001	Lógica 1, Linha 0, Col	TEE - Acumulador	
%M0111	Leitura	E-MAIN.001	Lógica 2, Linha 0, Col	COB - Contador	
%M0200	Leitura	E-MAIN.001	Lógica 3, Linha 0, Col	MUL - Multiplicando	
%M0111	Leitura	E-MAIN.001	Lógica 4, Linha 0, Col	MOV - Operando Origem	
%M0000 a %M0004	Escrita	F-COSSEN.001	Operando diagnóstico	Faixa de operandos de diagnóstico do Módulo ST.	
%M0005 a %M0008	Escrita	F-COSSEN.001	Operando temporário	Faixa de operandos Memória temporário.	
%M0033 a %M0037	Escrita	F-SENO.000	Operando diagnóstico	Faixa de operandos de diagnóstico do Módulo ST.	
%M0005 a %M0008	Escrita	F-SENO.000	Operando temporário	Faixa de operandos Memória temporário.	

Figura 4-9. Resultado de uma busca por operandos

Esta janela possui diversas colunas, são elas:

- **Operando**: Esta coluna mostra como foi localizada a Faixa de Operando, ou seja, o intervalo que foi encontrado;
- Acesso: Esta coluna determina como a ocorrência utiliza a faixa de operandos: se usa o dado da faixa (Leitura) ou se escreve o conteúdo do operando (Escrita);
- Módulo: É indicado o Módulo de Projeto na qual se encontra a ocorrência;
- Localização: É uma indicação mais precisa, dentro do módulo, onde se encontra a ocorrência;
- **Observação**: Esta coluna descreve a finalidade do uso do operando.

ATENÇÃO:

Efetuando-se um duplo clique em cima da linha é aberto o módulo (se não estiver aberto) e selecionado o local onde se encontra o operando.

É muito importante saber como funciona esta busca de operandos para poder interpretar o seu resultado. Para isto, o exemplo a seguir determina quando uma faixa de operando ou um operando simples entra na janela de resultado de busca.

Faixa de operandos Procurado: %M0010 a %M0020.

Situação	Capturado pela Busca?
%M0000	Não
%M0007 a %M0010	Sim
%M0002 a %M0040	Sim
%M0010	Sim
%M0020	Sim
%M0010.0	Sim
%M0015	Sim

Tabela 4-3.	Exemplo	de uma	busca	por	operandos
-------------	---------	--------	-------	-----	-----------

Substituindo Operandos

A Substituição de Operandos no projeto pode substituir faixas de operandos, com suas respectivas subdivisões por outra faixa de mesmo tipo de operando, em todos os módulos do projeto, ou seja, no Módulo Configuração, em todos Módulos Configuração Estendidos, Módulos Função, Módulos Procedimento, etc. Para realizar esta substituição, basta ir ao menu **Busca/Substituição...** e informar a faixa de operando que se deseja substituir e por qual nova faixa desejada. A figura, a seguir, ilustra esta operação:

Substituição Preencha os apenas um m	o de Operandos campos para a substituição ódulo.	do operando ou da faixa em todo	o projeto ou em
Operando	Faixa	Opções de Substituiçã Dit	ăo — — — — Byte
Quantidade 1	-	☐ Nibble ☐ Permitir substi que já estão e	I Word ituição por operandos am uso no Projeto
Substituir por	Faixa	Pesquisar em : Todo Projeto	

Figura 4-10. Selecionando a faixa de operandos que será substituída e a substituta

Esta tela basicamente tem o objetivo de informar a faixa de operandos que será substituída, através dos campos **Operando** e **Quantidade**. Já a faixa de operandos substituta é formada pelo campo **Substituir por** e também pelo campo **Quantidade**, isto porque as faixa devem possuir o mesmo tamanho. Existe também as opções de substituir ou não os operandos com subdivisão que estão dentro da faixa. Estas opções podem ser determinadas através dos checkbox **Bit**, **Nibble**, **Byte** e **Word**.

Há também a possibilidade de verificar automaticamente se a faixa de operandos da substituição contém operandos já utilizados no projeto. Se isto acontecer, a substituição é impedida de prosseguir. Esta consistência é desativada clicando em **Permitir substituição por operandos que já estão em uso no Projeto**.

Operandos que serão sul	bstituídos				
Operando	Acesso	Módulo	Localização		Observação
%M0045 a %M0052	Leitura	C-TUTOR.000	ModBus Mestre	COM 2 - Relação 1 f	aixa de operandos Origem.
%M0077 a %M0078	Escrita	C-TUTOR.000	ModBus Mestre	COM 2 - Relação 1 f	aixa de operandos status.
%M0100	Leitura	E-TUTOR.001	Lógica 2, Linha 0, Colur	1 CON	
%M0034 a %M0035	Leitura	E-TUTOR.001	Lógica 3, Linha 0, Colur	1 ECH	
%M0012 a %M0013	Escrita	E-TUTOR.001	Lógica 3, Linha 0, Colur	1 ECH	
Operandos que NÃO po	deed a second state	luídeo			
Operandos que NÃO po		luídes			
operandos que NAO po	derao ser substi	uluos			
Operando Operando	Acesso	Módulo	Localização	O	bservação
Operandos que nacio por Operando %M0100 a %M0129	Acesso Escrita	Módulo C-TUTOR.003	Localização Configuração Profibus	Ol PO4053 Posição 0 - Faixa de op	bservação perandos de diagnóstico do Mestre
Operando Operando %M0100 a %M0129	Accesso Escrita	Módulo C-TUTOR.003	Localização Configuração Profibus	Ol PO4053 Posição 0 - Faixa de op	bservação berandos de diagnóstico do Mestre
Operando Operando %M0100 a %M0129 Mensagem 5 ocorrência(s) para sub	Acesso Escrita	C-TUTOR.003	em todos os casos?	Ol PO4053 Posição 0 - Faixa de op	bservação berandos de diagnóstico do Mestre

Depois de informado estes dados, ao clicar em OK surgirá uma tela como mostrado a seguir:

Figura 4-11. Informação das faixas de operandos que serão substituídas

Esta janela informa as faixas de operando no projeto, ou módulo selecionado, que serão substituídas e as que não serão substituídas e seus respectivos locais onde se encontram. Depois de ler atentamente o conteúdo desta janela, pressionar o botão Sim e será efetuada a substituição.

Buscando uma Instrução

De maneira análoga aos operandos, uma instrução de Módulos de Programas que utilizam a linguagem Ladder pode ser procurada. Para isto, basta ir ao menu Busca/Instrução... que será mostrada a seguinte tela:

≽ Busca Instrução	$\overline{\mathbf{X}}$
Busca de Instruçã Selecione a instrução e	tO :a área de pesquisa.
Instrução -{ }- Pesquisar em Todo Projeto	Área de pesquisa Todo o módulo Lógicas Inicial Quantidade 1
	<u>P</u> esquisar <u>C</u> ancelar

Figura 4-12. Procurando por uma instrução no projeto

Após selecionar a Instrução da Lista de opções e clicar em Pesquisar será aberto uma janela de resultados semelhante à de procura por operandos.

Visualizando Hierarquia de Módulos

Hierarquia de módulos é considerada a ordem com que os módulos são executados, ou seja, qual módulo chama outro módulo e onde isto acontece. O MasterTool Extended Edition exibe esta informação de maneira gráfica, através do comando de menu **Projeto / Visualizar Hierarquia de Módulos**. Clicando neste menu, será aberta uma janela como mostrado a seguir:

💹 Hierarquia de Módulos	₹ X
□ 드러 E-YRH.001 - 드 Foi F-AES.087 □ 드러 P-ALARME.000 - 드러 F-CTRL.059 □ 드러 E-TEMP0.018 - 드러 F-PID16.056	

Figura 4-13. Hierarquia de módulos de um projeto

Para visualizar onde cada um destes módulos são chamados, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção do menu **Exibir Localização**. Efetuando um duplo clique sobre um módulo, será aberto o módulo de Programa na localização em que chama o módulo clicado.

Relatórios de Operandos

Cada operando e suas subdivisões de ponto e, cada tabela e suas posições podem possuir um tag associado e um comentário. O tag de cada operando pode possuir até 25 caracteres de tamanho e somente podem ser utilizadas letras e números (as letras são sempre convertidas para maiúsculas). Não é possível a criação de tags iguais para quaisquer operandos.

O comentário de cada operando pode possuir até 60 caracteres de tamanho e podem ser utilizados quaisquer caracteres na sua edição.

Existe um relatório para cada tipo de operando suportado pelo modelo de CP do projeto. Cada um destes relatórios pode ser acessado pelo menu **Relatório** / **Operando**. Será aberto um novo submenu contendo todos os relatórios presentes para o projeto. Clicando em um destes menus, será aberta uma janela como mostrado a seguir:

	Relatorio O	pe	rando : Memoria		IX
	Operando	U	Tags	Descrição	
+	%M0002	*	DIAGNOSTICO	Diagnóstico do sistema	
+	%M0003	*			
+	%M0004	*			
+	%M0005	*	ALARME	Alarmes do sistema	
+	%M0006	*	2		
12	%M0007	*	STATUS	Status de alguns pontos da planta	
-6	%M0007.0				
-3	%M0007.1		MOTOR	Indica se motor esta ligado	
	%M0007.2		VENTILADOR	Indica se refrigeração eólica esta ligada	
-8	%M0007.3				
-	%M0007.4				
-	%M0007.5				
-	%M0007.6				
-2	%M0007.7				
-6	%M0007.8				
-8	%M0007.9				
-3	%M0007.a				
-2	%М0007.Ь				
24	%M0007.c				
-	%M0007.d	T			
-8	%M0007.e				
-	%M0007.f		7		
+	%M0008	*			
+	%M0009	*			
+	%M0010	*			•

Figura 4-14. Relatório de operando memória

Cada linha da tabela corresponde a um operando ou um bit de operando. Nesta janela existem as seguintes colunas:

- **Operando**: Operando associado a linha.
- U: Indica se o operando esta sendo utilizado em algum ponto do projeto. Esta coluna é atualizada apenas na abertura da janela.
- Tags: Indica o tag do respectivo operando. Pode conter até 25 caracteres.
- **Descrição**: Descrição do operando, podendo conter até 60 caracteres.
- WireInfo: Esta coluna só esta disponível no Relatório de Operando Entrada/Saída. Wire-info é um rótulo utilizado na fiação de armário para identificar o fio, o cabo, a borneira ou qualquer outra informação pertinente. Desta forma, o ponto de entrada ou saída correspondente pode ser localizado pelo seu wire-info, do armário elétrico, consultando-se a relação de tags, operandos e wire-info.

ATENÇÃO:

O rótulo de wire-info é empregado apenas para documentação do sistema, não podendo ser utilizado nas operações de forçamento, monitoração ou edição de instruções, embora seja visualizado na lógica.

Importando e Exportando Tags e Descrições

O MasterTool Extended Edition possui funções para exportar e importar tags e descrições para arquivos de valores do Excel (.CSV). Tais procedimentos facilitam as documentações que o usuário deseja fazer sobre o projeto e ainda facilita a edição de tags e descrição, já que se pode editá-los no Excel e importar para o MTool XE.

Para efetuar a exportação de tags e descrições, isto é, salvar estas informações do projeto em um arquivo CSV, basta clicar no menu **Relatório** / **Exportar Tags e Descrições...** Clicando neste menu será aberta uma janela de browse para selecionar a pasta e o nome do arquivo que será salvo.

Já para importar tags e descrições de operandos, basta clicar no menu **Relatório** / **Importar Tags e Descrições...** Será aberta uma janela como mostrado, a seguir, para que se escolha o comportamento da importação de Tags.

Opções de im	portação dos tags e descrições	x
Importaçã	o de Tags e Descrições	
Escolha ur descriçõe:	na das opções abaixo para a importação dos tags e 	•
— Opções de Imp	ortação	
Apaga todas	os tags e descrições existentes e importa os do ar	quivo.
C Importa os ta	ags e descrições, e substitui os já existentes.	
C Importa os ta	ags e descrições e não substiuti os já existentes.	

Figura 4-15. Importando tags e descrições de um arquivo CSV

Depois de clicado em OK, será aberta uma janela de browse para escolha do arquivo desejado para importação das informações.

Exportando o Projeto para o Formato HTML

O MasterTool Extended Edition permite exportar as principais informações do projeto para um relatório em formato HTML, possibilitando a visualização em qualquer computador com um navegador de internet instalado.

Para efetuar a exportação do projeto para o formato HTML, basta clicar no menu **Projeto / Exportar Projeto / Formato HTML**. Será aberta uma janela, como mostrado na Figura 4-16, para a escolha dos itens a serem exportados. Nesta janela são definidas as informações que serão exportadas para o HTML e sua formatação.

🐱 Exportar Projeto para HTML				×
Seleção de conteúdo do HTML R Sumário Rotas de projeto Relatório de operandos	elatório de operandos Incluir referência cru Criar hyperlinks em Lista de operandos:	uzada 🗌 Lista referências	r apenas operandos dos módulos selecionados	
 ✔ Módulos Ordenação das listas de operandos Operando	Memória Entrada/Saída	 ✓ Inteiro ✓ Real 	 Tabelas Inteiros Tabelas Reais 	
Módulos Incluir lista de operandos Incluir referência cruzada Criar hyperlinks em referências Remover referências de módulos não selecionados	 E-FUNC I.020 E-MAIN.001 E-RESET.018 E-START.000 			
 Incluir notas de módulo Incluir observação das lógicas 			Selecionar todos Limpar seleção	כ
Caminho		Diretório de exporta C:\Meus Projetos\	ação: Meu Projeto 1 Procurar	
Configuração padrão			Exportar Cancelar	

Figura 4-16. Janela de exportação do projeto para HTML

Seleção de Conteúdo do HTML

No canto superior esquerdo da tela temos um dos principais grupos desta janela, denominado Seleção de conteúdo do HTML, onde é possível selecionar as seções que irão compor o documento HTML gerado. As seções Relatório de Operandos e Módulos ainda possuem outras opções de configuração detalhados neste manual.

Ordenação das Listas de Operandos

Neste grupo é definida a ordenação das tabelas de operandos. A opção padrão é a ordenação por Operando, mas também podem ser ordenados por Tag.

Relatório de Operandos

No grupo Relatório de Operandos é possível selecionar os tipos de operandos que serão exportados dentro desta seção. As opções de configuração são:

- Incluir referência cruzada: Inclui as referências cruzadas de leitura e escrita de cada operando listado.
- **Criar hyperlink em referências**: Transforma a referência cruzada em Hyperlink apontando para a lógica onde o operando é referenciado.
- Listar apenas operandos dos módulos selecionados: Filtra somente os operandos que estão sendo utilizados nos módulos selecionados dentro da seção Módulos.

Módulos

No grupo Módulos são listados todos os módulos presentes no projeto, e tem opções como:

- Incluir lista de operandos: Inclui a lista de operandos utilizados em cada lógica.
- **Incluir referência cruzada**: Inclui as referências cruzadas de leitura e escrita de cada operando listado.
- **Criar hyperlink em referências**: Transforma a referência cruzada em Hyperlink apontando para a lógica onde o operando é referenciado.
- **Remover referências de módulos não selecionados**: Remove as referências cruzadas de módulos que não foram selecionados.
- Incluir notas de módulo: Inclui a nota de cada módulo, se existir.
- Incluir observação das lógicas: Inclui a observação de cada módulo, se existir.

Destino

No campo **Diretório de Exportação** é selecionado o diretório onde os arquivos serão gerados. Nesta pasta são gerados: um arquivo HTML com o conteúdo selecionado para a exportação, um arquivo CSS com a formatação e a pasta Logics com a imagem de cada lógica utilizada na exportação. Os arquivos HTML e CSS sempre possuem o mesmo nome do projeto.

No campo **Especificar arquivo CSS**, é possível especificar um arquivo de estilo CSS personalizado pelo usuário. O conteúdo do deste arquivo será copiado para o arquivo CSS gerado na exportação.

ATENÇÃO:

Em caso de projetos muito grandes, recomendamos realizar a exportação do projeto em etapas devido à grande quantidade de informação que pode ser gerada, tendo como conseqüência, a geração de um arquivo HTML muito grande, que em alguns casos inviabilizará a abertura do mesmo por alguns navegadores.

5. Módulos de Projeto

O MasterTool Extended Edition utiliza diversos tipos de módulos de projeto para diversas finalidades, sempre com o objetivo de programar e/ou configurar um CP. Cada um destes tipos de módulos possuem detalhes que os tornam diferentes entre eles e isto será visualizado mais adiante. Porém muitas características existem em comum entre os tipos de módulos, que serão demonstradas a seguir.

Abrindo um Módulo

Para que um módulo possa ser visualizado ou editado ele precisa estar aberto na área de edição. Existem diversas maneiras de se abrir um módulo:

- Através do menu **Módulo/Abrir...** Por este método o módulo aberto necessariamente não precisa ser do projeto e se este for o caso ele não pertencerá ao projeto até que o módulo seja inserido no projeto.
- Através da Treeview de Projeto com um duplo clique em cima do módulo desejado.
- Através da Janela de Verificação efetuando um duplo clique em cima da ocorrência correspondente ao erro. Assim, será aberto o módulo que contém o erro.

Salvando um Módulo

Um módulo editado ou criado precisa ser salvo para recuperar as informações ali contidas. Sempre que se deseja salvar um módulo, este será salvo no mesmo local de onde foi aberto ou criado. Para salvar um módulo pode ser feito da seguinte maneira:

- Clicar no menu Módulo/Salvar
- Verificar Módulo ou Verificar Projeto (este último salva todos os módulos abertos)
- Ao fechar uma janela de um módulo editado, mas não salvo, é perguntado se deseja salvar

Inserindo Notas e Descrições de Módulo

De maneira análoga ao projeto, para inserir notas e descrições a um módulo basta abrir o módulo desejado e, com ele aberto, ir ao menu **Relatório/Notas de Módulo...** Uma janela muito semelhante a notas de projeto será aberta.

Informações de um Módulo em Disco

É possível verificar informações de um módulo em disco sem a necessidade de abri-lo. Existem praticamente duas formas de se fazer isto:

- Clicar no menu **Módulo/Informações...** e escolher um módulo no browse apresentado. Desta maneira pode-se visualizar informações de um módulo que pertence ou não ao projeto aberto.
- Através da Treeview de Projeto clicando no módulo correspondente com o botão direito do mouse e selecionando a opção **Informações...**

Independente da maneira utilizada para pedir informações de um módulo o resultado é algo semelhante à tela apresentada a seguir:

≽ Informações d	o Módulo		X
Informaçõe Informações	e s do Módulo básicas do módulo.		
Tipo:	Execução	Modelo de UCP:	P03247
Nome:	E-0001.001	Linguagem:	Ladder
Número:	1	Tamanho:	74 bytes
Versão:	0.0	CRC do Módulo:	A06BCF82
		CRC do Conteúdo:	C85CC858
Data e hora de env	io para o CP: 11/1/200	07 12:43:54	
Salvo com:	MasterTool Extended B	Edition Versão 5.10 Beta 4	
			<u>F</u> echar

Figura 5-1. Tela de informações de um módulo de projeto

A partir da versão 5.10 do MasterTool Extended Edition é apresentado nesta tela o *CRC de Conteúdo*, que é formado somente pelo conteúdo do respectivo módulo. Também é exibido, nesta tela, o *CRC do Módulo* que incorpora toda a informação do módulo como, por exemplo, **Data e hora de envio para o CP**.

Editando a Versão de um Módulo

A fim de manter uma melhor organização sobre as versões de arquivos e módulos enviados para um CP existe a versão dos módulos, que pode ser editada. Nos casos de módulos função em assembly este dado não pode ser alterado.

Para editar e visualizar a versão de um módulo, deve-se ter o mesmo aberto e então ir ao menu **Módulo/Versão...** ou clicando com o botão direito do mouse sobre o módulo na TreeView. Deste modo será exibida a seguinte janela para edição e visualização deste parâmetro:

Versão do Módulo Edição da versão do módulo ativo) ativo
Edição da versão do módulo ativo	o ativo
Versão 1.4	

Figura 5-2. Editando a versão de um módulo de projeto

Módulo Configuração

O Módulo Configuração, ou apenas Módulo C, é o módulo que possui todas as configurações necessárias para o uso de um projeto de programação. Este módulo é criado assim que se cria um

projeto novo e não pode ser removido do projeto. Neste módulo estão as configurações principais de cada UCP, tais como declaração de operandos, barramento, redes, etc. O nome deste módulo segue o seguinte formato: C-*.000, onde * deve ter no máximo 6 caracteres.

O Módulo Configuração não possui uma forma comum para os diversos CPs suportados pelo MasterTool Extended Edition, pois justamente as diferenças de características de cada um destes influencia no que o Módulo Configuração tem ou não tem. Sendo assim, somente são visualizadas, na janela de Módulo Configuração, as configurações que podem ser feitas para um determinado CP.

Porém, independente da UCP escolhida para o Projeto, a janela de visualização e edição do Módulo Configuração possui uma forma principal comum, como mostrado a seguir:

Módulo Configuraçã	0			÷ ×
Configurações pertinentes	ao CP			
Barramento COM 1 Configuração do CP Operandos Parâmetros Gerais Teclas	Total de Operandos Memória 1024 2 %M0000 a Decimal 0 2 Não Decla Real 64 2 %F0000 a Inteiro 0 2 %S0002 a Saída 2 %S0002 a Auxíliar 512 %A0000 a Declaração de Tabelas Posições. Decimal 0 2 Real 0 2 Inteiro 0 2 Decimal 0 2 Nancial 1 2 Memória 0 2 Nancial 1 2 Memória 0 2 Posições. 1 2 Inteiro 0 2 Posições. 1 2 Inteiro 0 2 Posições. 1 2	%M1023 0 4 ado 0 4 %F0063 0 4 ado 0 4 %S0003 0 4 %A0511 0 4 Memória para Operan 0 4 0 4	Não Declarado Não Declarado Não Declarado Não Declarado Não Declarado Não Declarado 16384	
				licar <u>F</u> echar

Figura 5-3. Janela de edição do módulo configuração

Como o Módulo Configuração contém todas as informações de configuração para um determinado CP, suas configurações foram subdivididas e são visualizadas pela lista que aparece no lado esquerdo da janela. Cada uma destas subdivisões chama-se Item do Módulo C. Conforme a seleção desta lista, a janela do módulo configuração se altera, ilustrando a que Item de Módulo C correspondente. Desta maneira é muito fácil navegar pelas configurações do Módulo Configuração.

Quando um Item de Módulo C é alterado, o botão **Aplicar** será habilitado. As configurações passarão a valer apenas depois de clicar neste botão, confirmando a alteração. Caso alguma alteração tenha sido feita erroneamente ou acidentalmente, basta clicar no botão **Fechar** que a janela terá os valores de quando abriu ou da ultima vez que foi clicado no botão **Aplicar**.

Ao trocar de Item de Módulo C na lista, deverá ser efetuada uma confirmação ou não da aplicação das alterações antes de trocar o Item de Módulo C visualizado. Somente será trocado se forem descartados os valores ou aplicados.

Sendo assim, cada Item de Módulo C será analisado separadamente.

Declaração de Operandos

Neste Item de Módulo C é declarada a quantidade de operandos utilizados ao longo do projeto, seja o tipo de operando que for. A declaração de operandos se divide basicamente em três grupos: Operandos Simples, Operandos Retentivos e Operandos Tabela. Esta idéia fica clara observando-se a próxima figura:

Total de Operandos			
		Retentivos	
Memória 1536 🛨	%M0000 a %M1535	256 📫	%M1280 a %M1535
Decimal 256 🛨	%D0000 a %D0255	0 ÷	Não Declarado
Real 512 🛨	%F0000 a %F0511	0 +	Não Declarado
Inteiro 512 🛨	%10000 a %10511	128 📫	%10384 a %10511
Saída 🛛 🛨	Não Declarado	0 ÷	Não Declarado
Auxíliar 512 🛨	%A0000 a %A0511	0 +	Não Declarado
		Ļ	
- Declaração de Tabelas -	Me	mória para Operand	os
Memória 10 📑	Posições		
Decimal 0 📑	Posições By	es Livres 36270	
Real 2 📑	Posições 0		49152
Inteiro 10 🗧	Posições		

Figura 5-4. Declaração de operandos

A declaração do operando simples é feita de maneira fácil, apenas inserindo a quantidade de operandos no campo do tipo correspondente. Já os operandos retentivos são diretamente dependente do campo operandos simples correspondente. Isto porque não se pode configurar mais operandos retentivos que operandos simples.

No canto inferior direito é exibido o status de ocupação de memória destinada a declaração de operandos, a fim de ilustrar o uso de memória.

Por sua vez, a declaração de operandos tabela se dá em duas etapas: a primeira, na própria tela do Item de Módulo C Declaração de Operandos, no campo Declaração de Tabelas, deve ser informado a quantidade de tabelas de cada tipo que serão utilizadas. Já a segunda etapa, consiste em determinar a quantidade de posição que cada uma destas tabelas possui e isto é feito clicando no botão Posições..., pois assim será aberto uma tela como a mostrada a seguir:

	Posições
%TM0	100
%TM1	30
%TM2	30
%TM3	30
%TM4	30
%TM5	30
%TM6	30
%TM7	0
%TM8	30
%TM9	30

Figura 5-5. Declaração de quantidade de posições de tabelas
ATENÇÃO: Conforme o tipo de CP selecionado no projeto, alguns operandos não estão disponíveis e seus campos estarão desabilitados.

ALNET I

Todos os CPs possuem no mínimo um canal serial com o qual podem se comunicar com supervisório, MasterTool Extended Edition e qualquer outro dispositivo ALNET I Mestre. A configuração dos parâmetros destes canais seriais é feita na seguinte janela:

Endereço:	
Velocidade:	
l ipo de Modem —	
Sem Modem	Nenhum modem será utilizado.
C Half Duplex	O dispositivo pode transmitir bidirecionalmente mas não de modo simultâneo.
C Full Duplex	O dispositivo transmite dados de modo bidirecional e simultaneamente.

Figura 5-6. Configurando canal serial com protocolo ALNET I

Nesta janela pode ser configurado por exemplo a velocidade da porta serial, bem como o Endereço da Estação.

ALNET II

Para as UCPs que suportam ALNET II, este Item de Módulo C faz a configuração da UCP nesta rede, de uma maneira clara. Nesta janela pode-se configurar tempos de Time-Out, velocidade de comunicação, Redundância, etc. A figura, a seguir, ilustra melhor esta idéia.

Nome de Identificação Endereço de Nó de Estação Endereço de Sub-rede Velocidade de Comunicação	1 * 1 * 1 * 1000 kbps *	Timeout Inter S Timeout Intra S Conexão Fís I Elétrica	ub-rede (*1 ub-rede (*1 sica	100 ms) 0 100 ms) 0 	*
Redundância Habilitada Periodo de Teste Conexão A Atraso para Comutação (s)	ktiva (s) 0	Grupos de Mu 1 2 3 4 5	Ilticast	11 12 13 14 15	

Figura 5-7. Configuração da rede ALNET II

Canais Seriais

A partir desta tela (sessão de Configuração das COMs) configuramos os protocolos para cada canal de comunicação (ver a disponibilidade e manuais específicos de cada CLP). Note que é possível usar **simultaneamente** o mesmo ou diferentes protocolos nos canais de comunicação.

Configuração do CP: PO3247
Tempo máximo de execução do programa
800 ms
Período de acionamento E018 50 ms
Linguagem de exibição do visor Português
Configuração das COMs
COM1 : ALNET I Escravo
COM2: MODBUS Mestre
COM3: ALNET I Escravo

Figura 5-8. Configuração das COMs

Exemplo de Configuração dos Canais Seriais (Para Série Ponto)

Os três canais seriais podem ser utilizados, por exemplo, da seguinte forma:

- Canal serial USB (COM1): interligação com um microcomputador equipado com o software de programação MasterTool XE.
- Canal serial RS-485 isolado (COM2): interligação com um ou mais equipamentos compatíveis com o protocolo MODBUS, tais como sensores inteligentes e inversores de freqüência. O canal é isolado, sendo que um cabo adequado deve ser usado para a implementação da rede.
- Canal serial RS-232C (COM3): interligação com uma IHM local.

ATENÇÃO:

Para configuração de outros módulos e CLPs verificar mais detalhes em Características Técnicas e Manuais específicos.

MODBUS Escravo

Diversos CLPs suportam o protocolo MODBUS Escravo em uma de suas COMs e para utilizar tal funcionalidade a seguinte janela de configuração é disponibilizada:

	Área de Dados	Qtd.	Operandos ModBus	Operandos no CP
0	Coil	1	1a1	%M0100.0
1	Input Register	1	1a1	%M1000

Figura 5-9. Janela de visualização das relações MODBUS Escravo

Esta janela serve apenas de visualização das relações MODBUS Escravo presentes na COM do CLP, podendo incluir ou remover relações clicando nos respectivos botões da janela.

Esta janela possui as seguintes colunas:

- Área de Dados: Refere-se ao tipo de função MODBUS adotada
- **Qtd**: Especifica quantos Operandos ou bits (depende do tipo de função selecionada para a relação) serão utilizados para a relação
- **Operandos MODBUS**: Faixa de operando MODBUS utilizada pela relação
- Operandos no CP: Faixa de operandos utilizada na relação MODBUS

Inserir ou Editar uma relação MODBUS Escrava é feito através da seguinte janela:

Edição de Relação ModBus Escravo					
Relação ModBus Configure as faixas o Escravo	s Escravo Je Operandos para acesso a	os dados ModBus			
Área de Dados O Coil O Input O Holding Register O Input Register	Operando Inicial %M0123 Operando ModBus Inicial 0 Quantidade 10	Faixa de Operandos no CP %M0123 a %M0132 Faixa de Operandos ModBus 0 a 9			
		<u>O</u> k <u>C</u> ancelar			

Figura 5-10. Editando valores da relação MODBUS Escravo

Nesta janela pode-se definira Área de Dados, a faixa de Operando Altus e Operando MODBUS que a relação trabalhará.

As configurações referentes a COM e o endereço MODBUS escravo utilizado pelo CP é feito através do Botão Propriedades da COM, no Item de Módulo C MODBUS Escravo. Quando clicado neste botão é aberto a seguinte tela:

Comunicação Auxiliar	
Endereço 1 Velocidade 9600 bos	Bit de Paridade Sem Paridade
Sinais de Modem Sem RTS/CTS	C Paridade Impar
C Com RTS/CTS C Com RTS sem CTS	C Bit Paridade Sempre Um C Bit Paridade Sempre Zero
C Com RTS sempre ligado	
3 ×5	

Figura 5-11. Configurando a COM para uso do canal MODBUS Escravo

MODBUS Mestre

Assim como o MODBUS Escravo, muitos CPs Altus suportam MODBUS Mestre e para utilizar tal funcionalidade a seguinte janela de configuração é disponibilizada:

	Nó	N	Função MODBUS	Operando MODBUS	Qtd	Operando Origem no C	operando Desti
1	1	3	Leitura de Holding Register	0a0	1	-	%M0000
2	1	16	Escrita de N Holding Register	0a7	8	%M0045 a %M0052	-
3	1	15	Escrita de N Coil	0a4	5	%E0000.3 a %E0000.7	-
•							
Pro	priedac	les da	COM <u>A</u> vançado	Inserir Relação		<u>E</u> ditar Relação <u>R</u> e	mover Relação

Figura 5-12. Janela de visualização das relações MODBUS Mestre

Esta janela serve apenas de visualização das relações MODBUS Mestre presentes na COM do CP, podendo incluir ou remover relações clicando nos respectivos botões da janela.

Esta janela possui as seguintes colunas:

- Nó: Especifica o endereço na rede MODBUS do escravo correspondente.
- N: Número da função MODBUS. Só deve ser preenchido no caso de uma relação Genérica, do contrário este campo não deve ser alterado.
- Função MODBUS: Seleção da função MODBUS respectiva da relação.
- Operandos MODBUS: Faixa de operando MODBUS utilizada pela relação.
- **Qtd**: Especifica quantos operandos ou bits (depende do tipo de função selecionada para a relação) serão utilizados para a relação.

- **Operando Origem no CP**: Faixa de operandos utilizada para escrever nas saídas MODBUS. Com um duplo clique é aberto um diálogo onde se pode informar o primeiro operando da faixa. O tamanho da faixa é especificado na coluna **Qtd** da respectiva relação.
- **Operando Destino no CP**: Faixa de operandos utilizada para ler as entradas MODBUS. Com um duplo clique é aberto um diálogo onde se pode informar o primeiro operando da faixa. O tamanho da faixa é especificado no campo da coluna **Qtd** da respectiva relação.
- **Operando Status**: Faixa de operandos memória (de tamanho fixo 2) onde será retornado o Diagnóstico de cada relação.
- Pooling: Tempo em que a relação será atualizada pelo mestre, em unidades de 100 ms.

O botão **Inserir Relação**, situado na região inferior da janela serve para inserir uma relação entre as relações já previamente declaradas pelo usuário. Já o botão **Remover Relação** limpa e remove a relação selecionada pelo usuário. Para selecionar uma relação como foi mencionado na função destes botões basta estar selecionado uma célula da linha da relação desejada a se intervir.

Inserir ou Editar uma relação MODBUS Mestre é feito através da seguinte janela, que pode ser editado todos os dados especificados citadas anteriormente:

Função MODBUS Endereço MODBUS Quantidade C Leitura de Coil 3 8 C Leitura de Input Operando MODBUS Faixa Operando MODBUS C Leitura de Holding Register 0 0 a 7 C Leitura de Input Register Operando Origem no CP Faixa Operando Origem C Escrita de 1 Coil 2M0045 2M0045 a 2M0052 C Escrita de 1 Holding Register Operando Destino no CP Faixa Operando Destino E Escrita de N Coil 2M0000 2M0000 a 2M0007 C Relação Genérica Operando Status Faixa Operando Status Número da Função MODBUS 2M0077 2M0077 a 2M0078 16 9 9 9	Relação Modbus Mestre Image: Configure a relação para acesso aos dados ModBus Mestre				
	 Função MODBUS Leitura de Coil Leitura de Input Leitura de Holding Register Leitura de Input Register Escrita de 1 Coil Escrita de 1 Holding Register Escrita de N Coil Escrita de N Holding Register Relação Genérica Número da Função MODBUS 	Endereço MODBUS 3 Operando MODBUS 0 Coperando Origem no CP 2M0045 Coperando Destino no CP 2M0000 Coperando Status 2M0077 Coperando Status 2M0077 Coperando Status	Quantidade 8 Faixa Operando MODBUS 0 a 7 Faixa Operando Origem 2M0045 a %M0052 Faixa Operando Destino 2M0000 a %M0007 Faixa Operando Status 2M0077 a %M0078		

Figura 5-13. Editando uma relação MODBUS Mestre

Para editar as propriedades da COM para utilização do MODBUS Mestre basta clicar no botão **Propriedades da COM...** e será aberto uma janela semelhante a do MODBUS Escravo. Configurações avançadas do MODBUS Mestre podem ser visualizadas e editadas através do botão **Avançado...**, que ao ser clicado abrirá uma janela.

Sincronismo

Alguns CPs podem operar com seu relógio sincronizado com outros CPs ou não. Caso opere sincronizado, deve-se configurar se o CP gera ou recebe sincronismo. A opção Sincronismo NMEA refere-se a aplicações que utilizam sincronismo GPS. Em aplicações usuais deve ser selecionada a opção Sem Sincronismo, como sugerido a seguir:

Sem Sincronismo	Em aplicações normais a opção ''Sem Sincronismo'' poderia ser selecionada.
 Recebe Sincronismo Gera Sincronismo 	Caso opere sincronizado, deve-se configurar se o CP gera ou recebe sincronismo.
Sincronismo NMEA	A opção Sincronismo NMEA refere-se a aplicações que utilizam sincronismo GPS.

Figura 5-14. Configurando o sincronismo de um CP

Parâmetros (Para Série Grano)

Neste Item de Módulo C são configurados alguns parâmetros especiais de um CP, tais como Faixa de Operandos utilizados pelo Relógio do CP e Faixa de Operandos de Diagnóstico do Sistema. A próxima figura mostra a janela de parâmetros para CPs da Série Grano.

🔽 Habilitar uso do Relógio					
Operandos de Configuração de Relógio					
Leitura :	%M0000 a %M0006				
Ajuste :	%M0007 a %M0013				
Controle :	%A0000				
Operandos de Diagnóstico					
Sistema :	%M0014 a %M0032				

Figura 5-15. Configurando parâmetros da Série Grano

Para editar umas das faixas de operandos, basta clicar no respectivo botão e informar a faixa de operando desejado.

Configuração de Teclas

Determinados CPs possuem teclas para interface com o usuário, as quais podem ser configuradas neste Item de Módulo C. Esta janela pode ser visualizada a seguir:

	Operando no CD	Toforior	Euponion			
	Operation to CP	Interior	Superior		%M0200	-
						-
					🖵 Tipo de Visualização	o —
					Binária	
				≣	C	
					U Barra	
					Inserir Fu	າດລັດ
						.420
)						
) l					Editar Fur	nção.
) L 2					Editar Fur	nção.
) L 2 3					Editar Fur Remover I	nção. Funçi
0 1 2 3 4					Editar Fur Remover I	nção. Funçi

Figura 5-16. Configurando teclas do CP

Esta janela possui uma tabela com as seguintes colunas:

- Operando no CP: Faixa de operandos utilizados na função da tecla
- Inferior: Limite inferior de valores
- Superior: Limite superior de valores

Para inserir, editar ou remover uma função de tecla, basta selecionar uma célula de uma linha que represente a função e clicar nos botões Inserir **Função...**, **Editar Função...** ou **Remover Função**, respectivamente.

Para uma função de tecla ser configurada, basta efetuar um duplo clique na respectiva linha da tabela, para assim abrir a seguinte janela de edição de funções de teclas:

┝┝ Edição de Funçã	o de Tecla	×
Edição de F Configure aba	unção de Tec iixo a função de tecla	la
Operando no CP	\$%M0000	÷
Inferior	0	÷
Superior	0	÷
<u>0</u> K	<u>C</u> ancel	

Figura 5-17. Editando uma função de teclas

Neste Item de Módulo C, existe ainda um operando de controle da teclas que pode ser configurado, o mesmo valendo para o **Tipo de Visualização**.

Instalando um HardFlex (Para Série Grano)

Algumas UCPs da Série Grano utilizam HardFlex. Este dispositivo deve ser instalado previamente antes de ser configurado o barramento, já que compõe o módulo mestre do barramento. A instalação, bem como a seleção de qual HardFlex será usado com uma determinada UCP, é feita através do menu **Configurações / Instalar HardFlex...**

Ao abrir a respectiva tela de instalação, temos duas opções: Instalar HardFlex e Instalar HardFlex no CP.

lecione um dos dispositivos para instalar no CP.
Instalar HardFlex no CP
Instalar no CP
- CP em Modo Programação
- Enviar 1º Arquivo HardFlex
- Enviar 2ª Arquivo HardFlex
- Passar os módulos de RAM para FLASH

Figura 5-18. Instalação do HardFlex

A primeira opção deve ser selecionada quando se deseja inserir um novo HardFlex no projeto. Primeiramente, deve-se clicar no botão **Copiar para diretório do MasterTool** para selecionar o HardFlex desejado, de acordo com o modelo de UCP utilizada no projeto. Já a segunda opção deve ser utilizada para instalar o HardFlex no CP. Selecionar o HardFlex que se deseja instalar e clicar no botão **Instalar no CP**.

ATENÇÃO: A instalação do HardFlex no CP acarreta em colocá-lo em programação.

Ao final da instalação, a tela ficará como mostrado na figura abaixo:

Instalação do HardFlex		
Instale o HardFlex no MasterToolXE e depois s	elecione um dos dispositivos para instalar no CP.	
nstalar HardFlex	Instalar HardFlex no CP	
Copiar para diretório do MasterTool	Instalar no CP	
Selecionar o HardFlex:	- CP em Modo Programação	\checkmark
GR900 - CONTADOR E SAIDAS RAPIDAS	- Enviar 1º Arquivo HardFlex	\checkmark
	- Enviar 2º Arquivo HardFlex	\checkmark
Instalar no Projeto	- Passar os módulos de RAM para FLASH	\checkmark

Figura 5-19. Instalação do HardFlex concluída

Barramento (Para Série Ponto)

Freqüentemente apenas a UCP de um Controlador Programável não possuem todos os recursos necessários para atingir a meta da aplicação. Como os requisitos variam de aplicação para aplicação, os CPs incorporam as funcionalidades exigidas através dos módulos de E/S presentes em seu barramento, ou seja, o CP possui basicamente a função executar o programa e gerenciar interfaces como canais seriais, memórias, etc. já os módulos presentes em seu barramento possuem normalmente pontos ou canais de entrada e saída para interface com equipamentos de chão de fábrica.

A configuração de barramento para a Série Ponto no **MasterTool Extended Edition** é feita através da seguinte tela:

Configurações Segmento 0 Segmento 1 Segmento 2	Segmento 3 Interrupção Externa
Operandos Iniciais	
Primeiro Octeto de Saída Digital	50 📫
Primeiro Operando Memória de Entrada	200 📫
Primeiro Operando Memória Saída	500 ÷
Primeiro Operando Memória de Diagnóstico	800 ÷ Alocar
Troca Quente	ProPonto
O Desabilitada	Ler
O Habilitada com consistência na partida	<u>S</u> alvar
Habilitada sem consistência na partida	🙆 Executar

Figura 5-20. Configuração de barramento para Série Ponto

ATENÇÃO:

A "guia" Interrupção externa está disponível apenas para configurações em CP's da série PO3X47 que compreende em : PO3047, PO3147 e PO3247

Na parte superior da aba **Configurações** há a informação dos primeiros operandos utilizados na alocação automática dos módulos do barramento. Alocação automática consiste na definição de operandos de acordo com o propósito de cada módulo, por isto deve ser especificado em separado cada operando. Nesta tela ainda pode ser configurado se o barramento suportará ou não troca quente.

A configuração do barramento propriamente dita é feita através do software MasterTool ProPonto MT6000 (incluso no CD do MTool XE e disponível no site da Altus <u>www.altus.com.br</u>). Neste caso aconselha-se consultar o manual de utilização deste software. A configuração do ProPonto deve ser importada para o MTool XE, através do botão **Ler** (o arquivo *.GBL deve estar no mesmo diretório do projeto). O software ProPonto pode ser executado automaticamente abrindo o arquivo GBL do barramento através do botão **Executar**. Para o salvamento do estado atual do barramento, clique em **Salvar**.

Depois de importado um barramento do ProPonto, a disposição dos módulos no barramento, bem como os operandos alocados para cada um deles podem ser visualizados clicando nas abas **Segmento 0**, **Segmento 1**, **Segmento 2** ou **Segmento 3**. Neste caso, uma guia de segmento de barramento da Série Ponto pode ser vista como mostrado na figura:

Pos	Idx	Módulos	Entrada	Saída	Diagnóstico
0A					
OB			0		0
00					
01					
02					
03					
04					¢
05					
06					
07					
00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
05					
OD					

Figura 5-21. Visualizando um segmento de barramento da Série Ponto

Esta tela possui as seguintes colunas:

- **Pos**: Posição do módulo no barramento.
- Idx: Número da relação de cada módulo. Existem módulos que possuem mais de uma relação.
- Módulo: Nome do módulo declarado.
- Entrada: Operandos referentes as entradas do módulo.
- Saída: Operandos referentes as saídas do módulo.
- Diagnóstico: Operandos referentes ao diagnóstico do módulo.

No MasterTool Extended Edition pode apenas alterar os operandos utilizados em cada relação do módulo. Isto pode ser feito através do botão **Editar Operandos...**, presente no canto inferior direito ou então com um duplo clique na linha correspondente a relação que se deseja alterar. Independente da forma que tenha sido feita, é aberto a seguinte tela para edição:

≽ Edição de Operandos do Barramento	X
Edição de Operandos Configure as faixas de Operandos para as relações do barramento Ponto.	
Operando de Entrada	
%M0200 * %M0203	
Operando de Saida	
%M0500 + %M0503	
Operando de Diagnóstico	
[%] M0867 %M0867	
	9

Figura 5-22. Editando uma relação de um módulo da Série Ponto

ATENÇÃO:	
Para conferir se o barramento esta configurado corretamente, utilize a Verificação de Projeto.	

Interrupção Externa (Para Série PO3x47)

A Interrupção Externa E020 é acionada a partir de uma borda de subida no primeiro ponto de entrada digital do módulo declarado no MasterTool Extended Edition como sendo o módulo de interrupção externa. Para habilitar a interrupção externa é necessário configurá-la nas configurações de barramento do módulo C-*.000. Após configurado ao incluir o módulo E-020 no programa aplicativo, a entrada do módulo configurado será alocada para interrupção, sendo chamado a cada borda gerada nesta.

Para auxiliar em aplicações que necessitem tempo de resposta rápido, utiliza-se dentro da E020 a função F-AES.087, que permite que os pontos de E/S sejam atualizados independente do laço de execução principal (E-*.001).

Configurações Segmento O	Segmento 1	Segmento 2	Segmento 3	Interrupção Externa	
Desabilitado					
Posição do módulo de					
interrupção externa					

Figura 5-23. Configuração da interrupção externa

Barramento (Para Série Grano)

O barramento da Série Grano pode ser totalmente configurado no MasterTool Extended Edition através da seguinte janela:

odo de Operação	no Barramento	HardFlex	
C Mestre	Escravo	HardFlex Utilizado:	GR900
		Descrição: HardFlex Co	ontador Rápido + Saida VFO
)perandos de tro	ca de dados com o Mestre		
Tamanho da áre trocas (bytes):	ea de 🛛 🚺 💌		
Dados Recebid	DS : %M0120 a %M0127		
Dados Enviados	x %M0130 a %M0137		

Figura 5-24. Configuração de barramento para Série Grano

Na aba **Configurações** pode ser definido o primeiro octeto de Saída Digital, utilizado para alocar os operandos de saída digitais. Ainda nesta aba, é também configurado se o CP será utilizado no modo Escravo ou no modo Mestre (para maiores detalhes consulte o manual de utilização do CP). No caso de ser modo Escravo é ainda necessário definir o tamanho e da área de troca de dados entre o CP mestre e escravo e quais os operandos utilizados neste processo.

A direita da tela pode ser visualizado o módulos HardFlex que está sendo utilizado pelo projeto. Para mudar o HardFlex utilizado, basta clicar no botão correspondente para que seja apresentado os outros HardFlex instalados no MasterTool XE, fazer a seleção do desejado e clicar em OK.

ATENÇÃO:

Só estará disponível na lista de Módulos HardFlex os módulos instalados previamente, antes de abrir o projeto.

Já na aba Barramento é mostrado uma janela:

	Pos	Idx	Módulos	IB	IW	QB	QW	
1	00	00	GR371		%M0208 a %M0211		%M0212 a %M0213	1
2	00	01	GR371	%E0000 a %E0001		%50002 a %50003		
3	00	02	GR900					
4	00	03	GR900					
5								
4								

Figura 5-25. Editando o barramento da Série Grano

Esta tela possui as seguintes colunas:

- **Pos**: Posição do módulo no barramento.
- Idx: Número da relação de cada módulo. Existem módulos que possuem mais de uma relação.
- Módulo: Nome do módulo ou HardFlex declarado.
- **IB**: Operandos referentes as entradas digitais do módulo.
- IW: Operandos referentes as entradas analógicas do módulo.
- **QB**: Operandos referentes as saídas digitais do módulo.
- **QW**: Operandos referentes as saídas analógicas do módulo.
- **Diagnóstico**: Operandos referentes ao diagnóstico do módulo.

Para Inserir um módulo basta clicar no botão **Inserir...**, e selecionar um módulo da lista de opções aberta. Para remover, basta estar com uma posição da tabela correspondente ao módulo que se deseja apagar e clicar no botão **Remover**. Para remover basta selecionar a linha do módulo que se deseja apagar e clicar no botão Remover ou pressionar a tecla DEL.

Para editar os parâmetros de uma relação, basta selecionar um linha correspondente a relação que se deseja editar e clicar no botão **Parâmetros...** Com isto será aberta uma janela como a mostrada a seguir (Esta janela varia de acordo com cada relação):

	Descrição	Valor
1	Unidade de Temperatura	Celcius [ºC]
2	Canal analógico 0 - Entrada 0	Canal desativado
3	Filtro do Canal analógico 0	2ms (p/ termopares 400ms)
4	Canal analógico 1 - Entrada 1	Canal desativado
5	Filtro do Canal analógico 1	2ms (p/ termopares 400ms)
6	Canal analógico 2 - Entrada 2	Tensão O a 10V
7	Filtro do Canal analógico 2	2ms
8	Canal analógico 3 - Entrada 3	Tensão O a 10V
9	Filtro do Canal analógico 3	2ms
10	Canal analógico 4 - Saida 0	Canal desativado
11	Canal analógico 5 - Saida 1	Canal desativado
12	Diagnóstico	%M0106 a %M0109
13	IW	%M0100 a %M0103
14	QW	%M0104 a %M0105



Para editar um dos valores da tabela desta nova janela, basta efetuar um duplo clique em cima da linha correspondente e inserir ou selecionar o novo valor desejado. Se a linha estiver cinza, então ela não esta disponível para edição.

Barramento (Para Série AL)

Assim como o barramento da Série Grano, o barramento da Série AL pode ser totalmente configurado no MasterTool Extended Edition, através da seguinte janela:

Cor	nfigurações Barramento	0 Barramento 1 Barrar	mento 2 Barramento 3 Barramento 4 Barramento 5 🔨 🕨
Γ	Hablitação chaves de tr	oca de barramento	🥅 Troca de módulos com o CP energizado
	E Barramento 2	🔲 Barramento 6	Primeiro Octeto de Saída 🛛 🗧
	🗖 Barramento 3	🔲 Barramento 7	🧮 Habilita Operandos Diagnóstico
	🔲 Barramento 4	🔲 Barramento 8	Operandos de Diagnóstico
	Barramento 5	🔲 Barramento 9	Operando Inicial Faixa

Figura 5-27. Configuração de barramento para Série AL

Na aba de **Configurações** pode ser habilitado as Chaves de Troca de cada um dos barramentos (somente do barramento 2 a 9). Também nesta aba pode ser habilitado a troca de módulos com CP energizado (Troca a Quente), o primeiro octeto de saída digital utilizado pelos módulos de entrada e saída.

O barramento de módulos pode ser visualizado e editado através das abas Barramento 0 a Barramento 9, como mostrado a seguir:

Posição	Módulo	Entrada	Saída	Endereço
00	AL-3132			%R0000
01	AL-3201		%50016 a %50017	%R0008
02	AL-3201		%50018 a %50019	%R0016
03	AL-3200		%50020 a %50025	%R0024
04	AL-3139	%E0000 a %E0003		%R0032
05				%R0040
06	AL-3201		%50026 a %50027	%R0048
07				%R0056
08	AL-3405			%R0064
09				%R0072
10				%R0080
11				%R0088
12				%R0096
13				%R0104
14				%R0112
15				%R0120

Figura 5-28. Editando o barramento da Série AL

Esta tela possui as seguintes colunas:

- **Posição**: Posição do módulo no barramento.
- Módulo: Nome do módulo declarado.
- Entrada: Operandos referentes as entradas digitais do módulo.

- Saída: Operandos referentes as saídas digitais do módulo.
- Endereço: Endereço do módulo através de um operando %R.
- **PA**: Esta coluna, que somente aparece nos barramento 2 a 9, indica como deve ser endereçado o módulo de E/S, através de suas Pontes de Ajustes (PA).

Diferentemente dos barramentos de outras Séries, o barramento da Série AL não permite a edição dos operandos de entrada, saída ou endereço. Estes operandos são alocados conforme a ordem dos módulos no barramento e a posição que cada um ocupa. Sendo assim esta janela permite apenas a remoção e inserção de novos módulos.

Para inserir um módulo, basta selecionar uma linha vazia, ou seja, que não contenha um módulo e em seguida clicar no botão **Adicionar...** Será aberto uma janela com uma lista de módulos, bastando selecionar o módulo a ser inserido. Para remover basta selecionar a linha do módulo que se deseja apagar e clicar no botão **Remover**.

ATENÇÃO:

A configuração para módulos da série PX é igual à configuração para módulos da série AL.

Configuração do CP

Este Item de Módulo C tem como objetivo fazer uma rápida visualização e configuração dos protocolos utilizados pelo CP em seus canais serias (COMs). A janela possui basicamente uma figura do CP utilizado no projeto onde, utilizando o mouse pode-se clicar no canal serial da figura que será trocado para o Item de Módulo C correspondente a COM clicada. A figura a seguir ilustra melhor esta idéia:

	Configuração do CP: PO3242
	Tempo máximo de execução do programa
	800 ms ▼ Período de acionamento E018
	Configuração das COMs
and the second	COM1 : ALNET I Escravo
	CUM2: ALNET I Escravo

Figura 5-29. Configurando os canais seriais do CP

Em alguns CPs pode-se escolher o protocolo utilizado por uma determinada COM e isto é feito através das listas disponíveis na janela. Conforme o protocolo utilizado mudará a janela do Item de Módulo C correspondente a COM.

Para série da CP PO3x47 Há a possibilidade de alterar a linguagem de operação da CP como pode ser visto pela imagem a seguir:

Configuração do CP: PO3247 Tempo máximo de execução do programa
 800 ms 💌
Período de acionamento E018
50 ms 💌
Linguagem de exibição do visor
Português 🗾
Configuração das COMs COM1 : ALNET I Escravo COM2 : ALNET I Escravo COM3: ALNET I Escravo



Também existe configurações mais detalhadas como **Tempo Máximo de Configuração do Programa, Período de acionamento do módulo E-*.018** (Módulo de interrupção) e **Configurações das COM`s.** Através das COM`s é possível configurar os canais auxiliares (COM2 e COM3), que permitem uma seleção entre vários protocolos diferentes.

Á partir dessa seleção é possível configurar as relações MODBUS, que consistem na conversão de operandos do CP para operandos MODBUS, permitindo ao usuário identificar e/ou informar quais áreas do CP poderão ser manipuladas via rede MODBUS.

ATENÇÃO:

- **E-*.018 :** é executado ciclicamente, num período definido pelo usuário no módulo de configuração C-*.000 (Configuração do **CP**) pode possuir valores entre: 50ms, 25ms, 10ms, 5ms ou 2,5ms.

- Tempo Máximo de Configuração do Programa: é tempo máximo possível para a execução de um ciclo completo do programa aplicativo no controlador programável configurável de 100 ms a 800 ms (dependendo do CP). Ou seja, a execução completa de uma varredura do módulo E001 não pode se estender por mais do que o valor configurado, incluindo as chamadas para módulos P e F e acionamentos do módulo de interrupção de tempo E018. O software executivo realiza uma verificação contínua no tempo de ciclo, passando automaticamente para estado de erro caso este limite seja ultrapassado.

- **Linguagem de Exibição**: Esta função seta a linguagem de exibição do display do módulo. As linguagens disponíveis são: Português e Inglês.

Ethernet (Para Série Ponto)

Diversos CPs da Altus podem trabalhar em redes Ethernet, o que demanda alguma configurações básicas, tais como **Endereço IP**, **Máscara sub-rede** e **Gateway default**. Estas configurações estarão disponíveis somente se existir pelo menos algum módulo Ethernet (PO7091, PO7092 e PO7094) configurado no barramento do CP. Sua configuração poderá ser feita através da seguinte tela:

P07092 pos 0 P07094 pos 1	
Endereço IP 192.168.0.5	MODBUS Servidor
Máscara sub-rede 255.255.255.0	Config. Avançadas
Gateway default 0.0.0.0	
Configuração Web	Protocolos utilizados
chip01.ini	ALNET II Servidor
Importar Chip.INI	ALNET II Cliente
Abrir Webgate	MODBUS Servidor

Figura 5-31. Configurando os parâmetros Ethernet

Os campos **Endereço IP**, **Máscara sub-rede e Gateway** default correspondem às propriedades de endereçamento IP do CP. Todos os três endereços tem o mesmo formato (IPV4) e são formados por quatro bytes que podem assumir valores de 0 até 255.

O campo Endereço IP define qual é o endereço do CP na rede TCP/IP. Este endereço é dividido em duas partes: o endereço da sub-rede e o endereço do nó. Ambos os endereços, sub-rede e nó, dependem da máscara de sub-rede para serem determinados.

O campo Máscara sub-rede permite a subdivisão da rede Ethernet em várias sub-redes menores. Ele determina a parcela do endereço IP que se refere ao endereço de sub-rede e a parcela correspondente ao endereço de nó do CP. Endereços IPs com valores 0.0.0.0 e 255.255.255.255 e máscaras de sub-rede com valor 0.0.0.0 não são válidos.

O campo Gateway default indica qual o gateway que será responsável pela retransmissão de mensagens enviadas a outras sub-redes. Se não existir um gateway default na rede, o endereço 1.1.1.1 deve ser informado para este campo.

A seção *Protocolos Utilizados* da tela permite selecionar através de checkboxes quais protocolos estarão habilitados para a interface em questão. Para a interface PO7094 estão disponíveis os protocolos ALNET II, ALNET II CLIENTE e/ou MODBUS, sendo que a disponibilidade da segunda depende da não existência de outra interface Ethernet (PO7091 ou PO7092) declarada no barramento.

A edição das configurações dos módulos Ethernet é feita através de um software dedicado, podendo ser chamado pelo botão *Abrir Webgate...* Através deste software, pode ser configurado qualquer um dos módulos Ethernet.



Figura 5-32. Configurando o módulo Ethernet - Webgate Software

Para importar as configurações de módulo Ethernet para o MasterTool XE pelo software externo Webgate, basta clicar no botão *Importar Chip.INI*.... Imediatamente será exibida uma mensagem de importação concluída (se não houver erros) e a tela será atualizada para os novos valores do arquivo importado.

No botão de *Config. Avançadas...* pode-se configurar com mais detalhes o canal Ethernet através da seguinte tela:

🗽 Configurações Avançadas	×
Configurações Avançadas Configure parâmetros avançados dos protocolos do módulo.	
Configurações Time-out Inter Sub-Rede (x100 ms)	
Configurações MODBUS Protocolo MODBUS MODBUS TCP MODBUS RTU sobre TCP/IP	
<u> </u>	

Figura 5-33. Configurações avançadas do módulo Ethernet

Os campos editáveis desta tela são:

• **Time-out Inter Sub-Rede (x100 ms)**: este parâmetro define o time-out da comunicação entre a UPC e a interface de rede. É altamente recomendado utilizar o valor default para este parâmetro, visto que ele nunca deve ser menor que o tempo de ciclo da UCP.

 Configuração MODBUS: MODBUS TCP/IP ou MODBUS RTU sobre TCP/IP, no modo servidor, compatível com diversos sistemas de supervisão, IHMs, gateways e controladores programáveis do mercado mundial.

ATENÇÃO:

Alguns campos podem estar desabilitados para determinadas interfaces Ethernet. Veja maiores detalhes na respectiva documentação dos módulos.

Ethernet (Para Série AL)

Os CPs da Série AL, tal como o AL-2004, pode utilizar em seu barramento diversos módulos Ethernet. Desta maneira, as configurações destes módulos são feitas através da seguinte janela:

	AL-3414						
pos 0	pos 1	pos 2	pos 3	pos 4	pos 5	pos 6	pos 7
pos 8	pos 9	pos 10	pos 11	pos 12	pos 13	pos 14	pos 15

Figura 5-34. Barramento de módulos Ethernet

A configuração de cada módulo pode ser feita clicando no botão correspondente. De acordo com o módulo clicado, será aberto uma janela de configuração correspondente às características suportadas.

Redundância de UCP (Somente para PO3247)

A UCP PO3247 possibilita que duas UCPs se conectem ao mesmo tempo no barramento. Porém apenas uma delas é responsável a cada vez pelo acesso aos módulos de E/S. Essa UCP que acessa o barramento é chamada de Primária. A outra UCP não acessa o barramento, apenas recebe dados da primária e retorna diagnósticos. Esta UCP é chamada de Backup. Em caso de falha de UCP, falha de fonte ou ainda falta atividade no barramento a UCP Backup passa a controlar o barramento se tornando a primária. Ao mesmo tempo enquanto a segunda UCP perde o acesso ao barramento ela se torna a backup ou então entra em erro devido a falha diagnosticada.

Para configurar a UCP PO3247 como redundante é necessário seguir os passos descritos abaixo:

- 1. Configurar o barramento utilizando a ferramenta MasterTool ProPonto
- 2. Habilitar a redundância no módulo C
- 3. Configurar as relações redundantes
- 4. Carregar o programa em ambas UCPs

Para maiores detalhes sobre a redundancia na PO3247 UCP, veja o *Manual de* Utili*zação PO3047, PO3147 e PO3247 - UCPs Série Ponto* (MU209108).



Figura 5-35. PO3247 redundante

Barramento Redundante

Para configurar a UCPredundante PO3247 é necessário construir o barramento usando a ferramenta MasterTool ProPonto selecionando a UCP com o nome "PO3247 - RED CPU 1M 30 I/O" ao invés de UCP "PO3247 - CPU 1M Flash 30 I/O". Não é necessário colocar nenhuma outra UCP no barramento, pois a UCP "PO3247 - RED CPU 1M 30 I/O" já indica que o barramento terá duas UCPs.



Figura 5-36. Configuração redundante no ProPonto

ATENÇÃO:

Existem dois tipos de UCP PO3247 no ProPonto. Quando se deseja utilizar uma configuração redundante é necessário inserir a UCP descrita como PO3247 - Red. CPU 1M 30 I/O como mostra a figura acima.

Relações Redundantes

O segundo passo é definir as Relações Redundantes. As Relações Redundantes são usadas para definir quais operandos serão copiados da UCP primaria para a UCP backup. Isto é necessário para o sistema redundante continuar no mesmo estado quando a falha ocorrer. Em cada ciclo de execução, a UCP primária copiará cada dado definido como redundante para a UCP de apoio (backup). Quando a UCP de cópia terminar o processo de receber dados, ela indicará o final de um ciclo e somente então um novo ciclo de execução será iniciado.



Figura 5-37. Configuração da PO3247 redundante

Opções da Redundância

🛱 C-Config.000		∓ ×
Módulo Configuraç Configurações pertinente	ação ntes ao CP	
Barramento COM 1 COM 2 COM 3 Configuração do CP Ethernet Operandos Parâmetros Gerais Redundância	Y Habilitar Redundância Operando Incial Faixa de Diagnóstico XM0000 ☆ M0009 Relação Faixa Redundante	
	Inserir Relação Editar Relação Remov	er Relação
	Aplicar	Fechar

Figura 5-38. Edição das configurações de redundância

As relações de redundância são utilizadas para identificar os operandos que serão copiados da UCP primária para a backup. Isso é necessário para que um sistema redundante continue no mesmo estado quando ocorrer uma falha. Todo ciclo de execução a UCP primária copia os dados declarados como redundantes para a backup. Quando a UCP backup termina de processar os dados recebidos ela indica o final de um ciclo e só então um novo ciclo de execução é iniciado.

Para maiores informações ver o Manual de Utilização da UCP PO3x47.

ATENÇÃO:
É importante que se pense bem na aplicação para a escolha das faixas redundantes. Uma quantidade
excessiva de operandos redundantes pode levar a um grande aumento no desempenho da aplicação.

encessiva ac o	perundos redundu	nes poue ievui	a ani granae	uumento no	desempenno	uuu
Além disso a d	quantidade total de	operandos red	lundantes está	i limitado a 1	l 6kbytes.	

✓ Habilitar Redunda Operando Incial %M0000	ància Faixa de Diagnóstico ☆ 20000 a %M0099	
Relação	Faixa Redundante	•
0	%M0100 a %M2147	
😽 Edição de Fai	ixa de Redundância 🛛 🛛 🕅	
Edição de Fa Configure as f redundância d	aixa de redundância iaixas de Operandos utilizadas na o CP.	
Operando Inicial %M0100	Faixa Redundante	
Quantidade 2048	÷	Inserir Relação Editar Relação Remover Relação
_	OK Cancel	Aplicar Fechar

Figura 5-39. Inserindo relações redundantes

Carregando as Configurações Redundantes

Após, encerradas as configurações de redundância as mesmas devem ser enviadas para as duas UCP colocadas no barramento. A partir de então uma passará a executar o ladder como UCP primária enquanto a outra será a reserva.

Módulo Configuração Estendido

O MTool XE possui uma configuração especial para módulos PO4053 e PO7093. Estas configurações podem ser atendidas através do Módulo C-Estendido criado através da seguinte janela:

≽ Criar Novo Módulo	×
Criar Novo Módulo Selecione o tipo e o nome do arquivo.	
Tipo de Módulo Módulo Estendido Nome do Módulo C-	Configuração Multiserial P07093 PROFIBUS P04053 Multiserial P07093 Linguagem
	<u>O</u> K <u>C</u> ancelar

Figura 5-40. Criando módulo estendido

Módulo Configuração Estendido - PROFIBUS PO4053

No MTool XE temos a janela de Módulo de Configuração Estendido, onde é possível editar e exibir configurações de redes PROFIBUS. Para isto, devemos inserir ao projeto o arquivo .PB através do botão **Importar arquivo .PB**.... Estes arquivos com extensão .PB são gerados através do aplicativo ProfiTool®.

	Nó	Módulo	Tipo	End. Entrada	End. Saída	Tamanho(Bytes)	Operando no CF	PROFIBUS Mestre
	5	PO2022 16DO NO Dry Contact Relay	QB		0	2	%M0012	N° Relações 0
į	5	PO1006 8DI Monitored 24 Vdc	IB	0		2	%M0013	
	5	PO2020 16DO Transistor Opto	QB		2	2	%M0014	Posição
	5	PO1000 16DI 24 Vdc Opto Coupled	IB	2		2	%M0015	μ
	5	PO2132 4AO Universal Isolated	QW		4	8	%M0016 a %M001	AL
i i	5	PO1113 8AI Voltage-Current Isol.	IW	4		16	%M0020 a %M002	Alocar
	5	PO2132 4AO Universal Isolated	QW		12	8	%M0028 a %M003	
	5	PO1002 16DI 220 Vac Opto Coupled	IB	20		2	%M0032	Hedundância
	5	PO1000 16DI 24 Vdc Opto Coupled	IB	22		2	%M0033	🗖 Redundância
0	5	PO2022 16DO NO Dry Contact Relay	QB		20	2	%M0034	Desiste Designation
1	5	PO2020 16DO Transistor Opto	QB		22	2	%M0035	Fosição Redundani
2	5	PO2020 16DO Transistor Opto	QB		24	2	%M0036	U
3	5	PO1010 32DI 24 Vdc Opto	IB	24		4	%M0037 a %M003	
4	5	PO2022 16DO NO Dry Contact Relay	QB		26	2	%M0039	
1		PO2022 1/DO NO Des Carbort Balass					0/ M00 40	Importar Arquivo .F
Mest	rie A	³⁸ ⁸ M0200 ÷ 8M0200 a %M	0229	Faixa Erros 8003	60 🕂	%M0360 a %M0361		Importar Relaçõe:
mest	гев	%M0230 <u></u>	J259	Controle %4001	JU 🗄	J%A0000		Exportar Relaçõe
Redu	undant	e ≈ 1200 👘 1200 a %M	0275	Tempo de Atualiza	ação 1400	us		
Diag	nóstico	os dos Escravos					1	
Diag Escr	nóstico avos	> %M0276 %M0000 a %	40074	Quantidade o	de Operandos	75 🔅		

Figura 5-41. Barramento de módulos

Detalhes da Configuração

- **Diagnósticos**: são operandos configuráveis que são utilizados para diagnosticar a interface e os módulos a ela ligados.
 - **Mestre A**: Faixa de operandos memória (%M) que recebe informações de diagnóstico do Mestre A da rede PROFIBUS.
 - **Mestre B**: Faixa de operandos memória (%M) que recebe informações de diagnóstico do Mestre B da rede PROFIBUS.
 - **Redundante**: Faixa de operandos memória (%M) que informa o estado da redundância.
 - **Faixa Erros**: campo de operandos memória (%M) que recebem sinais de eventuais erros durante a operação com a rede PROFIBUS. O tamanho desta faixa está fixado sempre em 2 operandos.
 - **Controle**: faixa de operandos auxiliar (%A) para controle do módulo Mestre da rede PROFIBUS. O tamanho é o mesmo de um operando auxiliar.
- **Diagnósticos Escravos**: Refere-se ao diagnóstico dos módulos Escravos contidos na rede PROFIBUS. Esta faixa de operandos admite apenas operandos do tipo Memória (%M) podendo ser também tabela de Memória (%TM) O tamanho desta faixa é especifica do pelo usuário no campo Quantidade de Operandos onde seu valor pode variar de 75 a 255.
- **Redundância:** Habilita ou não a opção de redundância.

Após importar o arquivo .PB ao projeto será possível editar os campos na grade.

Importar/Exportar

O botão **Exportar Relações** serve para exportar as configurações da relações para um arquivo *.CSV, que pode ser aberto no Microsoft® Excel. Isto pode ser usado para fazer um backup das configurações de relações.

O botão **Importar Relações** funciona de forma análoga, importando o arquivo *.CSV para as configurações das relações PROFIBUS.

ATENÇÃO:

O número máximo de relações que pode ser alocado é 2000.
 Para maiores detalhes de como configurar um dos módulos PROFIBUS, consultar o manual de utilização do respectivo equipamento.

ATENÇÃO:

Esta janela possui diversas características que dependem da UCP utilizada.

Módulo Configuração Estendido - Multiserial PO7093

O MTool XE, possui uma configuração especial para barramentos que contenham o módulo PO7093. Este módulo possui 3 canais seriais para funções de IHM local e rede MODBUS, configuráveis através do módulo de Configuração Estendido.

Com o módulo PO7093 declarado no barramento, é necessário criar o módulo Estendido (Ver tópico: Módulo Configuração Estendido). Com a inserção do módulo de Configuração, a tree-view ficará com o aspecto mostrado a seguir:



Figura 5-42. Novo módulo estendido

No item Configuração do Módulo, devem ser escolhidos a posição do módulo PO7093 no barramento e o protocolo para cada um dos canais seriais.

o do Módulo: 0
figuração das COMs
M2: MODBUS Escravo
M3: ALNET I Escravo
•

Figura 5-43. Configuração PO7093

As telas de configuração de cada um dos canais seriais variam conforme o protocolo selecionado para o canal (ALNET I ou MODBUS MESTRE ou ESCRAVO).

Configurando

Nesta janela pode ser configurado, por exemplo, a velocidade da porta serial, bem como o Endereço da Estação.

ndereço	0 🔅	Bit de Paridade	
elocidade	9600 bps 💌	Sem Paridade	
Sinais de l	Modem	C Paridade Impar	
 Sem F 	RTS/CTS	C Paridade Par	
C Com RTS/CTS C Com RTS sem CTS		C Bit Paridade Semore I Im	
		C Bit Paridade Sempre Zero	
C Com	RTS sempre ligado	. Dit i andade Jempre Zero	
Delay Inte	r-Frames	Stop Bit	
1	÷ x 5ms	© 1 hit C 2 hits	

Figura 5-44. Canal ALNET I

Mais detalhes da configuração ALNET I e outros protocolos na sessão Propriedades da COM.

Configuração MODBUS MESTRE e ESCRAVO

Ver os respectivos itens : MODBUS MESTRE e MODBUS ESCRAVO no capítulo "Módulo Configuração"

```
ATENÇÃO:
```

Para maiores detalhes sobre módulos PO7093, como compatibilidade com UCP's, ver a documentação: Características Técnicas (CT109617) e Manual de Utilização (MU209617).

Módulo de Programa

Módulo de Programa é um módulo que possui rotinas desenvolvidas para serem executadas em um CP. O nome de um módulo de Programa sempre possui um dos seguintes formatos:

- **F-*.***: Módulo Função
- **P-*.***: Módulo Procedimento
- E-*.*: Módulo Execução

Existem basicamente duas linguagens de desenvolvimento de Módulos de Programa: Ladder e Structure Text (ST).

A linguagem Ladder é uma linguagem de programação gráfica que lembra os diagramas de painéis elétricos utilizados na indústria, antes da entrada do CLP. Esta linguagem é de grande aceitação no mercado devido sua simplicidade de programação e utilização de praticamente os mesmos símbolos do diagrama de relés. Para maiores detalhes sobre esta linguagem, consultar o Manual de Programação Ladder do MasterTool Extended Edition.

Já a linguagem de programação Structure Text, ou simplesmente ST, é uma linguagem texto que reúne os elementos de programação clássicos para desenvolver algoritmos. Para maiores detalhes sobre esta linguagem, consultar o Manual de Programação ST do MasterTool Extended Edition.

As duas linguagens podem ser utilizadas simultaneamente no projeto, porém não pode haver as duas em um mesmo Módulo de Programa.

Módulo de Programa Ladder

O Módulo de Programa Ladder é representado no MasterTool Extended Edition através de um editor gráfico, onde existe vários conceitos determinados no Manual de Programação Ladder do MasterTool Extended Edition. Este editor é basicamente subdividido por lógicas, como mostrado na figura a seguir:



Figura 5-45. Janela de edição de módulo de programa ladder

Como auxílio ao uso da linguagem, existe uma coluna a esquerda da janela, onde fica um botão de maximizar e minimizar um lógica. Na figura anterior, pode-se perceber que a lógica 1 esta minimizada, diferentemente do resto das lógicas.

Buscando determinada Lógica

Para rolar a janela de visualização de um módulo de programa Ladder para uma lógica específica, basta ir ao menu **Busca** / **Lógica...**, com o módulo de programa aberto, e informar a lógica na seguinte janela:



Figura 5-46. Buscando uma lógica

Inserindo uma Instrução

O procedimento para a inserção de uma instrução é o mesmo para todas. Para as instruções que possuem operandos ou qualquer outro parâmetro a ser informado, é apresentada uma janela para a edição dos mesmos. Esta janela reflete o desenho da caixa da instrução, como mostrado na figura a seguir:

SOM 1ªParcela	
2ªParcela 20005 -	
Resultado	

Figura 5-47. Inserindo uma instrução no módulo de programa ladder

Para inserir uma instrução, com o módulo de programa aberto, deve seguir os passos:

- 1. Posicionar o cursor de lógica na célula onde deve ser inserida a instrução.
- 2. Selecionar no menu de instruções o grupo de instruções desejado e selecionar a instrução dentro do grupo ou selecionar o botão correspondente na barra de ferramentas. É exibida uma janela com o formato da caixa da instrução. Caso não seja possível inserir uma instrução devido às restrições da célula, o item de menu e o botão na barra de ferramentas ficam desabilitados.
- 3. Editar os operandos correspondentes a instrução selecionada indicando o endereço ou tag do operando.

Excluindo uma Instrução

A exclusão de uma instrução é facilmente feita, pois basta selecionar a instrução e clicar em **DEL** ou então, através do menu **Instrução** / **Remover**.

Editando uma instrução

Para editar uma instrução basta efetuar um duplo clique em cima da instrução que se deseja editar. Será aberta a mesma janela de inserção de uma instrução, porém com os valores atuais nos campos correspondentes.

ATENÇÃO:

Pode ser também trocado a instrução, mas mantendo os operandos, através da tecla de atalho CTRL + T a instrução será trocada por uma equivalente. A Cada vez acionada este atalho, em cima da instrução, será trocada por uma diferente. Exemplo: uma instrução SOM, pode ser trocada por SUB e MUL.

Recortando instruções

Uma instrução ou um grupo de instruções previamente selecionados podem ser recortados de uma lógica de programa ladder pelo comando CTRL+X do teclado. Uma cópia da(s) mesma(s) é transferida para a Área de Troca, podendo ser novamente inserida em qualquer ponto de uma lógica (desde que não ultrapasse os limites da lógica) através do comando CTRL+V do teclado.

Copiando Instruções

A cópia de Instruções de uma lógica de programa Ladder é idêntica a recortar instruções, porém as instruções copiadas não são excluídas do módulo. Para efetuar a copia de instruções, basta utilizar as teclas CTRL+C que a(s) instrução(ões) selecionada(s) será(ão) copiada(s) para a área de transferência.

Colando Instruções

Colar instruções em um módulo de programa, a partir de instruções carregadas na área de transferência, pode ser feito através das teclas CTRL + V. As instruções serão adicionadas nas células vazias e substituirão as células preenchidas. Não será permitido colar instruções em determinadas posições se estas colocarão alguma das instruções coladas em uma posição inválida.

Recortando Lógicas

Um grupo de lógicas pode ser apagado de um módulo de programa ladder pelo menu **Edição** / **Recortar Lógicas...** Uma cópia das mesmas é transferida para a Área de Troca, podendo ser novamente inserida em qualquer ponto do módulo através do menu **Edição** / **Colar Lógicas...**

Ao chamar o comando de menu para recortar lógicas de um módulo de programa ladder, será aberta a seguinte janela, para informar as lógicas que serão recortadas.

Recortar Ló	gicas	
Recortar uma faix para outro ou con aplicativo.	a de lógicas de u no imagem para o	im módulo utro
Lógica inicial	Lógica fin	al
D	÷ 0	*
P		1.00

Figura 5-48. Recortando lógicas de um módulo de programa

Copiando Lógicas

A cópia de Lógicas de uma módulo de programa Ladder para a área de transferência é idêntica a recortar lógicas, porém as lógicas copiadas não são excluídas do módulo. Para efetuar a copia de lógicas, basta ir ao menu **Edição / Copiar Lógicas...** que será aberto a seguinte janela:

Copiar Lógi	cas	
Copiar uma faixa outro ou como im	de lógicas de um agem para outro a	módulo para plicativo
Logica inicial N	Logica fina	اد.
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10000



Nesta janela devem ser informado as lógicas a serem copiadas.

Colando Lógicas

Colar lógicas em um módulo de programa, a partir de lógicas carregadas na área de transferência, pode ser feito através do menu **Edição** / **Colar Lógicas...** Será aberto uma janela onde deve ser informado o número da lógica na qual será colado as lógicas. Se for a última lógica, então será incluído novas lógicas no final do módulo de programa. Se for a primeira ou qualquer lógica do meio, será efetuado um "deslocamento" das lógicas a fim de comportar as novas lógicas inseridas.

Colar L	ógicas			
Colar um	a faixa de lóg	gicas no mó	idulo atual.	
l ódica des	tino			
Lógica des 4	tino 🕂	1		
Lógica des 4	tino 🚊	3		

Figura 5-50. Colando lógicas no módulo de programa

Inserindo ou Editando Tags e Comentário de Lógica

Cada lógica utilizada em um módulo de programa Ladder pode possuir um tag associado, um comentário descrevendo sucintamente a função da lógica e um campo de observações para descrever detalhadamente a lógica. O tag e o comentário da lógica são exibidos na primeira linha da lógica quando um módulo de programa está sendo visualizado no MasterTool Extended Edition.

Para editar os Tags e comentário de Lógica, basta ir ao menu **Relatório** / **Descrição da Lógica...** ou então, clicando com o botão direito em cima da lógica e selecionar o menu de mesmo nome. As seguintes janelas serão abertas:

A primeira janela exibe todas os tags do modulo:

í	Docoricão	da Lógica				
ſ	- Descrição					
	Descrig	çao da Log	jica			
	Insira	a Tag, Descrição	e Observação da Lógica.			
		Tans	Descrição	Obser	vacão	
	0	esta é uma tag	Isto é uma Descrição	Isto é uma observação.		1
			,			
						1

Figura 5-51. Descrição da lógica

Para editar as lógicas basta clicar em uma das linhas da grid na janela acima. A seguinte janela será exibida:

ógica		
Descriçâ	o da Lógica	
Tag:	inicializacad	<u><u> </u></u>
Descrição :	Inicializa operandos	<u>C</u> ancel
Observação :		

Figura 5-52. Inserindo ou editando tags e comentário de lógica

Editando Parâmetros de Entrada e Saída de Módulos Função

Um módulo função ladder, diferentemente do que acontece com módulos de execução e procedimento, permite que sejam utilizados parâmetros de entrada para a função e sejam retornados valores depois de executada a mesma. Para editar estes parâmetros de entrada e saída basta ir ao menu **Módulo / Editar Parâmetros...** (somente para módulos função Ladder). Clicando neste menu, será aberto a seguinte janela:

┣ूEdição de Parâmetros	×
Edição de Parâmetros Configure o número e os parâme	tros de entrada e saída.
Parâmetros de Entrada Número 0 * Parâmetros Parâmetros de Saída Número 0 *	<u>Q</u> K <u>C</u> ancelar

Figura 5-53. Definindo a quantidade de parâmetros de entrada e saída

Nesta janela é determinada a quantidade de parâmetros de entrada e saída sendo no máximo 10 para cada um. Para editar qualquer um dos parâmetros, deve-se clicar no botão **Parâmetros...** Qualquer um dos casos, será aberto uma janela, como mostra a figura, para a edição:

ar	âmetros Faca a edicão dos parân	netros na tabela abaixo.
	Operando	
1	%M0000	<u> </u>
2	%M0030	Cancel
3	%A0002	
4	%M0000	
5	%A0045	
6	%M0000	
7	%A0002	
8	%M0000	

Figura 5-54. Editando parâmetros de um módulo função ladder

Modulo de Programa ST

O Módulo de Programa Structure Text, ou simplesmente ST, é representado no MasterTool Extended Edition através de um editor de texto, onde existem vários conceitos determinados no Manual de Programação ST do MasterTool Extended Edition. Este editor é muito semelhante a um editor de texto convencional, porém, como é dedicado a programação da linguagem ST, apresenta algumas características que distinguem dos demais editores. A janela de edição de um módulo de programa ST é mostrada a seguir:
```
₹ X
<sup>P</sup>ଙ୍ଗି P-ST.003
      VAR CONSTANT
   1
                                                                                    ~
  2
      TEMPO FILTRO: REAL:=0.1; (*Constante de tempo do filtro*)
  3
      TEMPO AMOSTRAGEM: REAL:=0.02; (*Período de amostragem*)
   4
      END VAR
  5
   6
   7
      FUNCTION FILTRAR:
                              REAL
  8
      VAR INPUT
  9
      ENTRADA:
                             INT:
                                            (*Dado de entrada a ser filtrado*)
      SAIDA ANTERIOR:
                             REAL:
  10
                                            (*Resultado anterior da filtragem*)
      END VAR
  11
  12
  13
     VAR
  14
     TEMPO AMOSTRAGEM : REAL;
  15
      TEMPO FILTRO: REAL;
  16
      FATOR FILTRO:
  17
                          REAL:
                                         (*Variável local para o fator do filtro*
      END VAR
  18
  19
 20
  21
 22
      (*Guarda a razão do tempo de amostragem pela constante de tempo do*)
 23
      (*filtro em uma variável local*)
     FATOR FILTRO := TEMPO AMOSTRAGEM/TEMPO FILTRO;
  24
```

Figura 5-55. Janela de módulo de programa ST

Este editor destaca com cores diferentes os elementos de programação (variáveis, comentários, palavras chave, etc) para facilitar a visualização e compreensão do programa.

Desfazendo e Refazendo Alterações

O módulo ST permite desfazer as últimas alterações executadas no módulo. A operação pode ser feita a partir do menu **Edição / Desfazer** ou através do comando CTRL+Z do teclado. As ações desfeitas também podem refeitas a partir do menu **Edição / Refazer** ou através do comando CTRL+Y.

Recortando, Copiando e Colando

O módulo ST permite que trechos selecionados do fonte sejam transferidos entre o editor e a área de transferência do Windows. E as operações são conhecidas como recortar, copiar e colar e podem ser acessadas através do menu **Edição** e também por comandos de teclado.

- **Recortar:** esta a operação apaga todo o texto selecionado e guarda uma cópia na área de transferência do Windows®. A operação pode ser acessada a partir do menu **Edição / Recortar** ou através dos comandos de teclado CTRL+X ou SHIFT+DEL.
- Copiar: esta operação copia todo o texto selecionado para a área de transferência do Windows. A operação pode ser acessada a partir do menu Edição / Copiar ou através dos comandos de teclado CTRL+C ou CTRL+INSERT.
- Colar: esta operação cola o texto que está na área de transferência do Windows para a posição indicada pelo cursor do teclado. A operação pode ser acessada a partir do menu Edição / Colar ou através dos comandos de teclado CTRL+V ou SHIFT+INSERT.

Localizando um Texto Dentro do Módulo ST

A ferramenta Localizar permite ao usuário localizar um texto dentro do módulo ST. É acessada através do menu **Edição** / **Localizar** ou através do comando CTRL+F do teclado.

- **Procurar por:** texto para procurar.
- **Diferenciar ALTA/baixa:** se selecionado, diferencia as letras maiúsculas das minúsculas e vice-versa durante a localização do texto.

- Procurar palavra inteira: se selecionado, procurar apenas pela palavra inteira.
- Localizar acima: se selecionado, procura pelo texto da posição do cursor para cima.
- Localizar próxima: localiza a próxima ocorrência do texto.
- **Substituir:** habilita a substituição de texto.
- Marcar tudo: marca com um bookmark todas as linhas onde uma ocorrência do texto foi encontrada.

Localizar/Substituir	×
Localizar:	Localizar próxima
🔲 Diferenciar ALTA/baixa	<u>S</u> ubstituir ∓
🔲 Localiza palavra inteira	<u>M</u> arcar tudo
🗖 Localizar acima	<u>F</u> echar

Figura 5-56. Janela de localização

Substituindo um Texto Dentro do Módulo ST

A ferramenta Substituir permite ao usuário localizar e substituir texto dentro do módulo ST. É acessada através do menu **Edição** / **Substituir** ou através do comando CTRL+R do teclado.

- **Procurar por:** texto para procurar.
- **Substituir por:** texto para substituir.
- **Diferenciar ALTA/baixa:** se selecionado, diferencia as letras maiúsculas das minúsculas e vice-versa durante a localização do texto.
- **Procurar palavra inteira:** se selecionado, procurar apenas pela palavra inteira.
- Localizar acima: se selecionado, procura pelo texto da posição do cursor para cima.
- Localizar próxima: localiza a próxima ocorrência do texto.
- Substituir: substitui a atual ocorrência do texto localizada pelo texto de substituição.
- Substituir tudo: substitui todas as ocorrências do texto pelo texto de substituição.
- Marcar tudo: marca com um bookmark todas as linhas onde uma ocorrência do texto foi encontrada.

Localizar/Substituir	×
Localizar:	Localizar próxima
Substituir por:	<u>S</u> ubstituir
Diferenciar ALTA/baixa	Substituir <u>t</u> udo
🔲 Localiza palavra inteira	<u>M</u> arcar tudo
🗖 Localizar acima	<u>F</u> echar

Figura 5-57. Janela de substituição

Indo para uma LinhaA ferramenta Ir Para Linha, permite posicionar o cursor na linha indicada.

Ir Para Linha	×
Número da linha (1 - 7):	
	-
Ok	Cancelar

Figura 5-58. Janela ir para linha

Configurando os Operandos de Diagnóstico

Cada módulo ST disponibiliza diagnósticos do seu funcionamento, como por exemplo, erro de divisão por zero. Os códigos dos erros estão listados no Manual de Programação ST. A janela é acessada através do menu **Módulos / Operandos / Diagnóstico.**

≽ Operando Diagnóse		×
Operando Inicial	Faixa %M0000 a %M0004	_
<u>0</u> K	<u>C</u> ancelar	

Figura 5-59. Janela configuração dos operandos de diagnose

Configurando os Operandos Temporários

Algumas operações aritméticas necessitam de operandos para armazenar alguns cálculos temporários. Os tipos de operandos podem ser habilitados individualmente. Caso seja necessário utilizar um tipo de operando que esteja desabilitado, será gerado um erro de verificação. Para cada tipo de operando é possível configurar o endereço inicial e a quantidade de operandos, contudo, atualmente só é necessário configurar 4 operandos. A janela é acessada através do menu **Módulos / Operandos / Temporários.**

≽ Operandos Temporário	os X
Operandos Memória Operando Inicial %M0005 Quantidade 4	Faixa %M0005 a %M0008
Operandos Inteiro Operando Inicial %10000 Quantidade 4	Faixa %10000 a %10003
Operandos Float Operando Inicial %F0000 ÷ Quantidade 4 ÷	Faixa %F0000 a %F0003
<u>0</u> K	<u>C</u> ancelar

Figura 5-60. Janela configuração dos operandos temporários

6. Instalação

Este capítulo descreve como o MasterTool Extended Edition é distribuído, os requisitos de hardware e software necessários à sua execução, o procedimento para a sua instalação em disco rígido a partir do CD-ROM de distribuição e como iniciar a execução do MasterTool Extended Edition.

CD-ROM de Distribuição

O MasterTool Extended Edition é distribuído em um conjunto contendo:

- 1 CD-ROM
- Contrato de Licença de Software Altus

O CD-ROM contém uma pasta chamada MTool XE que contém o programa CONFIG.EXE. Para maiores detalhes sobre a instalação consulte a seção **Instalando o MasterTool Extended Edition** adiante neste capítulo.

Download na Internet

O MasterTool Extended Edition também pode ser obtido através de download da página da Altus (<u>www.altus.com.br</u>).

Recomenda-se aos usuários para que, periodicamente, fazer um download de atualização do software para que, desta maneira, tome conhecimento de novas características adicionadas as novas versões do MasterTool Extended Edition.

Requisitos de Hardware e Software

Os requisitos mínimos para a utilização do MasterTool Extended Edition estão descritos no capítulo Descrição Técnica.

A instalação e o uso do MTool XE deve ser feita utilizando-se um login de usuário pertencente ao grupo administradores.

Versões do MasterTool Extended Edition

Freqüentemente, o software MasterTool Extended Edition pode sofrer alterações, tais como inclusão de novas características, alterações, etc. A medida que isto ocorre, é lançada uma nova versão do software. Os usuários que possuem licença do MasterTool Extended Edition sempre poderão ter acesso ao uso de versões mais recentes de quando foi adquirido o software. Porém, as novas funcionalidades e características, poderão ser bloqueadas, estando livres apenas para chaves de software novas.

Sendo assim, sempre que for necessário fazer um download da Internet do software MTool XE, este poderá ser utilizado normalmente com a chave de software existente.

Instalando o MasterTool Extended Edition

Para instalar o MasterTool Extended Edition no Windows:

1. Inserir o CD-ROM no drive D: ou conforme a configuração do microcomputador.

ATENÇÃO:

- 2. Automaticamente é exibido um programa auxiliar que pergunta qual produto será instalado. Clique no **MasterTool XE** para dar prosseguimento a instalação.
- 3. Seguir os procedimentos exibidos na tela.

ATENÇÃO:

O usuário deve instalar o Framework .NET da Microsoft, fornecido juntamente com o CD do MTool XE na primeira vez que o software é instalado em um microcomputador.

ATENÇÃO:

O pacote de Módulos Função também é oferecido na instalação do MTool XE, porém toda vez que um projeto do MasterTool Extended Edition for alterado sugere-se atualizar este pacote através do site da Altus (www.altus.com.br).

ATENÇÃO:

O instalador do MdacTyp não é necessário ser instalado no Windows XP porque este sistema operacional já possui os recursos necessários.

Instalando Driver USB

Através do instalador do MasterTool XE é possível instalar o driver responsável pela comunicação entre o computador e UCP`s que dispõe conexão USB.

Para iniciar a instalação, acesse o CD da distribuição do MasterTool XE, em seguida, acesse o executável Autorun.exe.



Figura 6-1. Tela de setup do MasterTool XE

Para instalar em seu sistema clique em OS 32bits. Após isso, será automaticamente instalado no seu sistema o driver. A tela seguinte irá surgir quando a instalação estiver concluída.

FTDI Driv	er Installation 🛛 🔀
٩	FTDI CDM Drivers have been successfully installed.
	OK

Figura 6-2. Tela de conclusão da instalação

Clique em **OK** para concluir a instalação.

Desinstalando o MasterTool Extended Edition

Para desinstalar o MasterTool Extended Edition no Windows existem as seguintes formas:

- Clicar no botão **Iniciar**, selecionar **Programas**, **MasterTool Extended Edition** e clicar em Uninstall MasterTool Extended Edition.
- Através do Painel de Controle do windows, em Adicionar ou Remover Programas.

Iniciando o MasterTool Extended Edition

Para utilizar o MasterTool Extended Edition é necessário ter uma licença, isto é, uma chave de software que permita o uso do MTool XE. Esta chave de software é requisitada logo na primeira vez que o MTool XE for executado, através de uma tela, mostrada a seguir:

≽ Inserir Licença de Software	×
Registrar Software Instalado Informe o nome da empresa, o número de série e a chave de software.	
Nome da Empresa	
Número de Série	
Chave de Software	
< <u>V</u> oltar Finalizar <u>C</u> ancelar	

Figura 6-3. Tela de inserção da chave de software

No caso de não ter a chave de software ou a chave for inválida, há a opção do MasterTool Extended Edition executar em modo Demonstração (Demo). Desta maneira, o software vai funcionar normalmente, porém não será permitido:

- Comunicar com dispositivos, tanto pela serial, quando pela Ethernet
- Salvar quaisquer documento ou módulo

Algumas funcionalidades são restringidas de acordo com a versão da chave de software, isto é, se a chave de software é da mesma versão do MasterTool Extended Edition, então todas as funcionalidades estarão disponíveis. Porém, se a versão da chave de software é anterior a versão do MasterTool Extended Edition, ela habilita apenas as funcionalidades lançadas até a versão da chave de software. Para verificar a versão de uma chave de software, basta, depois de instalado e informado a chave de software, clicar no menu **Ajuda** item **Sobre...** Será exibido uma janela, como a ilustrado a seguir, que contém esta informação, juntamente com a versão do MasterTool Extended Edition. Para maiores detalhes, ver o capítulo **Versões do MasterTool Extended Edition**.

MasterTool	Extended Edition MT8000 Advanced 5.13	
C M	Copyright 2007 - Altus SA. fasterTool® é uma marca registrada de Altus S.A.	
Master Toul KE	Licenciado para: Altus Número de Série: altus(key 5.13)	
Chave Temporária: 359 dias restantes.		
Versões dos Con	nponentes: Missoarth Urindows NT 5 1 2000 0 (Samias Rock 2)	
.Net Framework Orion Sirius	7.03	
Informações e (Contatos Altus	
Fone Suporte M	atriz+55 51 3589-9500	
Fone Suporte M Fax Suporte Mat	atriz+55 51 3589-9500 triz+55 51 3589-9501	
Fone Suporte M Fax Suporte Mat	atriz+55 51 3589-9500 triz+55 51 3589-9501 www.altus.com.br suporte@altus.com.br	

Figura 6-4. Janela sobre o MasterTool XE indicando versões

Conexões

O MTool XE comunica-se com o controlador programável, gateway, bridge ou com o adaptador de comunicação em rede, através da interface serial tipo RS-232C do microcomputador e, no caso do MT4100, comunica-se também pelo canal Ethernet.

Caso exista mais de uma interface serial do tipo RS-232C, o MTool XE assume que a comunicação será realizada pela interface 1 (COM1). É possível no entanto, definir-se outra interface serial para a realização da comunicação através de comandos do MTool XE.

CUIDADO: A conexão ou desconexão de qualquer periférico (CP, impressora, protetor de software, etc) com o microcomputador deve ser realizada com os equipamentos desligados da rede elétrica. De outra forma, corre-se o risco de danificar as interfaces de comunicação.

CUIDADO: É indispensável a existência de aterramento entre os equipamentos periféricos e o microcomputador antes de realizar qualquer conexão.

A próxima tabela mostra as conexões permitidas entre o microcomputador onde é executado o MTool XE, e dispositivos periféricos, bem como os cabos Altus utilizados para tais conexões.

Interface Serial	Tipo do Conovão	Cabo Utilizado
9 pinos	MasterTool XE e AL-2004, PX2004 gateways AL-2400/S e QK2400 bridges AL-2401 e QK2401 módulo de comunicação serial AL-1402	AL-1342 ou AL-1390 *
9 pinos	MasterTool XE e adaptador de comunicação AL-1413	AL-1349
9 pinos	MasterTool XE e MODEM padrão RS232	AL-1346
9 pinos	MasterTool XE e CPs PO3x42, PO3x45, PO3x47 e GRANO	AL-1715
25 pinos	MasterTool XE e AL-2004, PX2004 gateways AL-2400/S e QK2400 bridges AL-2401 e QK2401 módulo de comunicação serial AL-1402	AL-1343 ou AL-1383
25 pinos	MasterTool XE e adaptador de comunicação AL-1413	AL-1395
25 pinos	MasterTool XE e MODEM padrão RS-232C	AL-1345
25 pinos	MasterTool XE e CPs PO3x42, PO3x45, PO3x47 e GRANO	AL-1715
USB	MasterTool XE e PO3X47	AL-1746

Tabela 6-1. Tipos de conexões

ATENÇÃO:

Os cabos AL-1342 e AL-1343 permitem a comunicação com CPs configurados para uso de MODEM "half-duplex", enquanto que os cabos AL-1383 e AL-1390 não permitem. Nas demais características, são funcionalmente idênticos.

Configuração do Canal Serial

Após a instalação do MasterTool Extended Edition, durante sua primeira execução, deve ser selecionado o comando de menu "**Configurações/Comunicação...**" para que seja feita a configuração do canal serial que deverá ser utilizado para a comunicação com o controlador programável. A figura, a seguir, ilustra a tela de configuração do canal serial:



Figura 6-5. Janela de configuração e seleção do canal serial

ATENÇÃO:

Caso o mouse pare de funcionar, tem-se que a comunicação com o controlador programável foi configurada para utilizar o mesmo canal serial que o mouse. Neste caso deve ser alterada a seleção de canal serial no MasterTool, ou a configuração do canal serial utilizado pelo mouse e reinicializado o Windows.

Através do botão "**AutoDetectar...**" é possível detectar a velocidade (Baudrate) da porta serial selecionada. Clicando neste botão, será aberto a seguinte janela:

≽ Autodetectar Velocidade da COM1 📃 🖸	×
Autodetectar Velocidade da COM1 Clique no botão de autodetectar a velocidade do canal serial indicado.	
Velocidade Atual (Baudrate): 38400 bps Autodetectar Velocidade da Serial	
<u>D</u> etectar Clicando neste botão será iniciado o processo de autodetecção da velocidade (baudrate) do canal serial selecionado. Este processo poderá levar alguns minutos.	
<u> </u>	

Figura 6-6. Autodetectar: velocidade do canal serial

Clicando no botão "*Detectar*" é executado uma varredura de todas as velocidades de comunicação possíveis até que, a velocidade adequada seja encontrada ,como visto à seguir:



Figura 6-7. Velocidade encontrada

ATENÇÃO:

Esta detecção automática da velocidade de comunicação da Porta Serial só funcionará se o microcomputador estiver ligado com um CP, que deve estar energizado.

7. Comunicando com o CP

O MasterTool Extended Edition pode utilizar qualquer uma das interfaces seriais ou pode ser utilizado, também, um canal Ethernet do microcomputador, a fim de realizar comunicações com diversos equipamentos. Estas comunicações podem ser utilizadas para ler ou enviar módulos de/para CPs, monitorar programas aplicativos, alterar o estado da UCP, monitorar e forçar operandos, entre outras tarefas.

Estas comunicações utilizam sempre o protocolo ALNET I para comunicação serial, ou ALNET II para comunicação via Ethernet. Ambos os protocolos são da Altus.

Selecionando o CP da Rede para Comunicação

Antes de realizar uma comunicação com um CP, é necessário configurar no MasterTool Extended Edition o meio físico utilizado e o endereço do CP na rede. O meio físico, aqui chamados de Canal, deve ser escolhido entre **Serial** ou **Ethernet**, conforme se deve especificar no endereço do CP na rede do Canal escolhido.

A configuração do endereço é feita através do menu **Comunicação** / **Endereço...** e quando este menu é selecionado é mostrada uma tela de configuração como a figura a seguir:

Endereço			
Endereço do	o dispositivo que que se	erá efetuado a comunica	ação
Nó:			
Nó: Sub-rede:	0		

Figura 7-1. Configurando o canal de comunicação e endereço do CP

O endereço configurado nesta janela é utilizado por todos os comandos de comunicação do MasterTool Extended Edition, salvo alguns comandos que utilizam endereços próprios em cada janela, como a monitoração de operandos. A configuração desta janela é salva juntamente com o projeto (quando este estiver aberto).

Endereço do CP com Canal Serial

Antes de realizar uma comunicação serial é necessário que se configure os endereços do **Nó** e **Sub-rede** com o qual a comunicação será realizada. Estes endereços identificam o CP ou dispositivo roteador com o qual o MTool XE executa a comunicação as comunicações. Por omissão, o MTool XE assume como endereço para nó e sub-rede o valor 000, usados para comunicação ponto-a-ponto com o CP. Comunicação ponto-a-ponto é a realizada com um dispositivo que está diretamente conectado no microcomputador do MTool XE, através de um cabo.

ATENÇÃO:

O endereço 000 para nó e sub-rede não deve ser usado em comunicações de rede, apenas em ligações ponto-a-ponto, pois determina que todos os CPs na rede ouçam e respondam ao comando enviado, ocorrendo colisões nas respostas.

A tabela, a seguir, apresenta os valores possíveis para endereços de nó e sub-rede.

Nó	Sub-rede	Tipo de Comunicação
0	0	ALNET I Ponto a ponto
1 a 254	0	ALNET I
255	0	ALNET I BroadCast
1 a 31	1 a 63	ALNET II

Tabela 7-1. Endereços de nó e sub-rede

O endereço de sub-rede igual a 000 indica que a comunicação é realizada utilizando a rede ALNET I e que o valor contido na opção **Nó** indica o nó que recebe a comunicação.

O endereço do nó 000 determina que todos o CPs na rede ouçam e respondam ao comando enviado. A especificação do endereço do nó na faixa de 001 a 254 garante que somente o CP correspondente identifique e responda ao comando.

O endereço de sub-rede entre os valores 001 e 063 indica que a comunicação é realizada utilizando a rede ALNET II e que é destinada a um único nó, sendo este o indicado na opção Nó.

ATENÇÃO: A comunicação do MasterTool Extended Edition através da rede ALNET II é possível com a utilização de um gateway.

Endereço do CP com Canal Ethernet

Da mesma forma que o canal serial, o canal Ethernet necessita do endereço IP do CP na rede Ethernet para efetuar a comunicação com o mesmo. Os endereços válidos para uso neste tipo de comunicação são os mesmos utilizados em uma rede Ethernet.

Janela de Ler e/ou Enviar Módulos para CP

Para um módulo realizar as tarefas que foram programadas, ele deve ser enviado para o CP. Quando um módulo que está no CP precisa de alguma alteração, ele deve ser lido para o MTool XE para que as alterações possam ser realizadas. Os processos de leitura e envio de módulos para o CP, apagamento de módulos e transferências entre memória RAM e FLASH EPROM podem demorar alguns segundos pois o MTool XE atualiza o diretório de módulos após estes procedimentos.

A janela de Ler e/ou Enviar Módulos para CP pode ser aberta através do menu **Comunicação** / **Ler/Enviar Módulo...** para a qual será efetuado a comunicação com o CP para abrir a seguinte janela:

≽ Ler ou Enviar Módu	los (IP: 192.168.1	31)	×
Ler ou Enviar Mo Leitura ou envio de r	ódulos módulos de programa p	ra o CP.	
r≓Módulos no Projeto (PO3	147)	↓ ⊢ Módulos no Dispositivo (P03147 - V1.08)	
Nome Módulo C-Config.000 C-EXTEND.003 E-E001.001 E-EXTESTE.000 F-AES.087 F-ALARM.073 P-ECH.000 P-ST.003 F-ST.004 P-ST.005	Tama 1617 170 213 149 509 531 72 898 716 721	> Enviar Módulo(s) Nome Módulo Tama Localiza >>> Enviar Todos C-Config.000 1617 RAM Ler Módulo(s) E-E001.001 106 RAM Ler Todos <<< Image: Compactar RAM Image: Compactar RAM	Data e Hora Envio CRC 2/10/2007 16:29:52 ! 2/10/2007 16:42:10 !
	10 módulos	Comparar <u>M</u> ódulos	2 módulos
CRC Geral Dispositivo: E1 Projeto: CF <u>S</u> alvar Lista CRC	163AF87 F4DF265	Bancos de Memória Memória Ocupada (bytes) Bancos de Memória RAM: 1723 Flash: 0 TOTAL: 1723 Execução TOTAL: 1723	<u> </u>

Figura 7-2. Janela de ler e enviar módulos de projeto para o CP

Esta janela apresenta diversas informações, tanto do projeto do MasterTool Extended Edition, em disco, quanto do CP. Existe duas listas de módulos na tela: a primeira apresenta os **Módulos no Projeto**, onde são listados todos os módulos salvos no projeto e a segunda lista, **Módulos no Dispositivo**, apresenta justamente os módulos que estão na memória do CP.

A lista **Módulos no Dispositivo** contém um linha para cada módulo contido em sua memória, onde possui também as seguintes colunas:

- Nome do Módulo: nome do módulo que está na memória do CP.
- Tamanho: tamanho do módulo em bytes.
- Localização: informa se o módulo esta em RAM ou EPROM.
- Data e Hora Envio: data e hora em que o módulo foi enviado para o CP.
- **CRC**: esta coluna indica se um módulo é igual (=) ou diferente (!) do respectivo módulo no projeto. Se não houver nenhuma indicação, então é porque o módulo só existe no CP e no projeto não há um de mesmo nome.

A lista de Módulos no Projeto contém uma linha para cada módulo pertencente ao projeto, possuindo somente duas colunas: Nome do Módulo e Tamanho, com os mesmos significados da outra lista.

Na parte inferior da tela de Ler ou Enviar Módulos, há os estados das memórias utilizadas pelo CP, bem como o estado dele e o CRC do projeto em disco e do projeto no CP.

ATENÇÃO:

Á partir da versão 5.10 o Master Tool XE o CRC é calculado levando em consideração o conteúdo do módulo e não mais o módulo por completo.

Enviando Módulos para o CP

Para enviar um módulo a partir da janela de Ler e/ou Enviar Módulo, basta selecionar o módulo da lista de **Módulos no Projeto** e clicar em > **Enviar Módulo(s)**. Pode ser selecionado um ou mais módulos. No caso de enviar todos os módulos do projeto para o CP basta apenas clicar no botão >>>

Enviar Todos. Também se pode enviar um módulo através da Treeview de Projeto, bastando clicar com o botão direito do mouse sobre o módulo e selecionar a opção **Enviar Módulo**. O processo de envio de módulo automaticamente faz uma verificação do projeto, utilizando, neste caso, também os dados do CP que se esta comunicando. Caso haja algum erro ou warning uma janela será mostrada indicando as anormalidades. No caso de haver erro, os módulos não serão enviados para o CP, até que se solucionem os erros. Se houver apenas warnings, será exibida uma janela com as ocorrências, perguntando se o usuário realmente deseja enviar. Esta janela de verificação é como a mostrada a seguir:

Verificação de envio de módulos	Erro		
Verificação Descrição		Módulo	Localização
8 MOV - Operando Destino Operando %M2000*M não decla	irado	E-DDD.001	Lógica 0, Linha 2, Coluna 3
Mensagem - Este(s) módulo(s) contém erro(s) e não pode(m) ser enviado(s)		
	<u>O</u> K		

Figura 7-3. Exemplo de erro no envio de um módulo para o CP

Caso o envio do(s) módulo(s) tenha sido concluído, os módulos enviados deverão aparecer na lista de Módulos no CP. Quando é enviado um módulo, caso no CP houver um equivalente, este último será sobrescrito.

ATENÇÃO:

Somente podem ser enviados para o CP, módulos que façam parte do projeto e se estiverem salvos.

ATENÇÃO:

O Envio de módulos somente é permitido caso o CP esteja em modo execução, programação ou ciclado. Caso contrário, será exibida uma janela de advertência e o CP deverá ser colocado em modo programação.

Lendo Módulos do CP

Para ler um módulo do CP, a partir da janela de Ler ou Enviar Módulo, basta selecionar o módulo da lista de **Módulos no Dispositivo** e clicar em **Ler Módulo(s)** <. Podem ser selecionados um ou mais módulos. No caso de leitura de todos os módulos do CP, basta apenas clicar no botão **Ler Todos** <<<. O Módulo lido do CP será incluído no projeto, sobrescrevendo, se for o caso, um módulo equivalente.

Somente será permitida a leitura de módulo, se o CP de quem se está lendo o módulo, for o mesmo tipo de CP declarado no projeto.

Janela de Módulos

O MasterTool Extended Edition possui uma janela que visualiza as principais informações sobre a memória de programa do CP, os módulos que estão na RAM e FLASH, podendo ser feito o controle de onde o módulo permanecerá (RAM ou FLASH), se será apagado da memória do CP, etc.

Esta janela de Módulos pode ser obtida através do menu **Comunicações** / **Módulos...** Clicando neste item, será aberta uma janela, como mostrado a seguir:

🕨 Diretório de Módulos (IP: 192.168.1.3	1)		×
Diretório de Módulos Visualização da memória de programa (RAM	l e Flash) do CP.		
Módulos em RAM Nome Módulo Tama 2000 1617 544 E-E001.001 106	<u>R</u> AM> Flash <u>T</u> odos RAM>> Flash	Módulos em Flash	Tama
	RAM < Flash RAM << Todos Flash		
	<u>C</u> ompactar RAM Informações		
2 módulos	Apagar Flash		0 módulos
Memória do CP Clique para visualizar a memória RAM/Flash livre nos bancos do cp <u>B</u> ancos de Memória	Apagar <u>M</u> ódulo	Memória Ocupada (bytes) RAM: 1723 Flash: 0 TOTAL: 1723	
			<u>F</u> echar

Figura 7-4. Janela de módulos do CP

Na parte superior desta janela há duas listas: a lista da esquerda contém os módulos que estão na memória RAM do CP. Já a lista da direita representa os módulos que estão na memória FLASH do CP. Cada uma destas listas possui duas colunas, de maneira que cada linha, que representa um módulo, indique o nome e tamanho do módulo.

Já na parte inferior da janela, através do botão "Banco de Memória", podem ser visualizados os bancos de memória do CP, bem como o tamanho da memória ocupada e livre do CP.

Observação : Quando a comunicação é estabelecida através da rede Ethernet, os bancos de memória livre de 8 até 15 aparecem todos com valor zero (0), isto acontece pois, existe uma limitação deste comando quando executado pela rede Ethernet.

Através desta janela, muitos outros comandos podem ser efetuados, clicando em seus botões, conforme descrito a seguir.

Transferindo Módulos de RAM para FLASH

Para transferir um módulo da memória RAM para memória FLASH do CP, a partir da janela de Módulos, basta selecionar o módulo da lista de **Módulos em RAM** e clicar em **RAM->Flash**. Podem ser selecionados um ou mais módulos. No caso de se desejar transferir todos os módulos do CP, basta apenas clicar no botão **Todos RAM->Flash**.

ATENÇÃO:

A transferência de módulos da RAM para a FLASH pode demorar vários segundos, de acordo com o tamanho e quantidade de módulos de programa existentes. Este tempo é necessário para a atualização das janelas com os diretórios de módulos. Esta operação pode ser acelerada colocando-se o CP em modo programação.

Transferindo Módulos de FLASH para RAM

Para transferir um módulo da memória FLASH para memória RAM do CP, a partir da janela de Módulos, basta selecionar o módulo da lista de **Módulos em Flash** e clicar em **Flash->RAM**. Pode ser selecionado um ou mais módulos. No caso de transferir todos os módulos o CP, basta apenas clicar no botão **Todos Flash->RAM**.

Apagando um Módulo

Para apagar um módulo da memória do CP, seja na RAM ou na FLASH, basta selecionar um ou mais módulos das listas de **Módulos em RAM** ou **Módulos em Flash** e clicar no botão **Apagar Módulo**. Será feito apenas uma pergunta para confirmação do procedimento e clicando em Sim será efetuado o comando.

Apagando a Memória FLASH

Para apagar toda a memória FLASH, ou seja, todos os módulos da memória FLASH do CP, basta que na janela de Módulos seja clicado no botão **Apagar Flash**. Será feito apenas uma pergunta para confirmação do procedimento e clicando em Sim será efetuado o comando.

ATENÇÃO:

Esta operação somente é possível com o CP em modo Programação.

Compactando a Memória RAM

A memória RAM é automaticamente compactada pelo CP, cada vez que este é colocado em estado programação. Quando em estado execução, a RAM é compactada somente com o acionamento do comando correspondente no MasterTool Extended Edition, pois esta tarefa aumenta o tempo de ciclo do programa aplicativo.

Para compactar a RAM basta que na janela de Módulos clique no botão Compactar RAM.

Obtendo Informações de um Módulo no CP

Na janela de Módulos no Dispositivo, para obter a informação de um módulo no CP basta selecionar um módulo em qualquer uma das listas e clicar no botão **Informações...** Esta funcionalidade também pode ser feita efetuando um duplo clique em cima de um módulo em qualquer uma das listas. Independente da forma feita, será aberto uma janela de informações igual a de informações de módulo em disco.

Bancos de Memória

≽ Banco	s de Men	iória								×
Ban vi	cos de sualização	Memór do uso do	r ia do (os bancos	CP de memór	ia RAM e F	lash interi	nas do CP			
Memo 00-0 04-0	iria livre no: 3: 24613 7: 65535 1· 222	s Bancos F 65535 65535 222	RAM (byte 65535 65535 222	s) 65535 65535 222	Memór 00-03: 04-07:	ia livre no 13 65535	s Bancos I 3892 65535	Flash (byte 281 65535	es)	
12-1	5: ???	???	???	???	12-15:	???	???	???	??? <u>F</u> echar]

Figura 7-5. Bancos de memória

Ao clicar no botão **Banco de Memória** na Janela de Diretórios de Módulos, exibe a quantidade de bancos livres na memória RAM e FLASH internas no CP.

ATENÇÃO:

Quando a comunicação é realizada através da rede Ethernet, protocolo ALNET II, alguns dos bancos de memória podem apresentar três pontos de interrogação (???), indicando que a ferramenta não pode precisar o espaço disponível nestes bancos. Isto ocorre devido a uma limitação do comando quando executado pela rede Ethernet.

Janela de Estado

O MasterTool Extended Edition possui uma janela que pede as principais informações do estado que o CP se encontra no momento em que se solicita a abertura desta janela. Esta janela pode ser aberta através do menu **Comunicação** / **Estado...** Nesta janela diversas informações relativas ao CP, tal como mostra a próxima figura:

JCP/Executivo:		
6R371 - 1.16	Estado	<u> </u>
iaídas	• Execução	
Habilitadas	C <u>P</u> rogramação	
C <u>D</u> esabilitadas	C <u>C</u> iclado	
Pontos Forçados		Executar Ciclo
\$50002 : 1100101 \$50003 :	D 1	<u>E</u> ndereço
		<u>S</u> enha
		Proteção
		ALNET II

Figura 7-6. Janela de estado do CP

Nesta janela é apresentado o modelo do CP e versão de executivo, o estado que o CP se encontra, a lista de operandos forçados. Ainda existem diversas funcionalidades que podem ser acessadas através desta janela, por meio dos botões disponíveis do lado esquerdo da tela. Estas funcionalidades são discutidas a seguir.

Alterando o Estado do CP

O estado do CP pode ser alterado pelo MasterTool Extended Edition, através da seleção dos estados disponíveis:

- Execução
- Programação
- Ciclado

Para maiores informações sobre estados do CP, ver item Estados de Operação do CP, na seção **Projeto de Programação** no Manual de Programação do MasterTool Extended Edition.

No modo ciclado, o botão **Executar Ciclo** estará habilitado para que, quando clicado, execute um ciclo de varredura do CP.

Habilitando ou Desabilitando as Saídas

As saídas habilitadas determinam que o CP atualize os pontos de saída com os valores da memória imagem. Já as saídas desabilitadas, determinam que o CP desenergize todas as suas saídas digitais. Entretanto, esta operação não altera os estados dos operandos correspondentes na memória imagem.

ATENÇÃO:

Se o CP for desenergizado, a desabilitação dos pontos de saída é removida. Ou seja, quando o CP for novamente energizado, o estado dos operandos da memória será normalmente transferido, ao final de cada varredura, para os pontos de saída.

Obtendo Informações do CP

Durante a execução de um programa aplicativo no CP pode-se verificar o status do CP em determinado momento. Obtendo informações do CP permite que sejam verificados itens como o modo atual (programação, execução, ciclado ou erro), mensagens de erro ou advertência, tempos de ciclo instantâneo, médio, mínimo e máximo entre outros parâmetros mostrados a seguir na Janela de Estado do CP.

Para obter todas estas informações, basta clicar no botão **Informações...**, ou então através do menu **Comunicação** / **Informações do CP...** Independente da forma utilizada para obter informações do CP, uma janela será aberta, como mostrada a seguir:

	and the second	
Informações do Dispositivo	, ,	
Informações e diagnóstico básico do o	dispositivo	
Modelo de UCP GR371	Modo de Operação Execuç	ăo
/ersão de Executivo V1.16		
Mensagens		
Mensagem de Erro/Advertência CP: M	ódulo Relógio ausente ou bateria fraca.	
Mensagem de Advertência 1	-	
Mensagem de Advertência 2		
Mensagem de Advertência 3		
Mensagem de Advertência 3		
Mensagem de Advertência 3 Estado	-Tempos	
Mensagem de Advertência 3 Estado Saídas Habilitado	Tempos Tempo Máximo de Execução do Programa	400 ms
Mensagem de Advertência 3 Estado Saídas Habilitado Relés Forçados Sim	Tempos Tempo Máximo de Execução do Programa Tempo de Ciclo Instantâneo	400 ms 2 ms
Mensagem de Advertência 3 Estado Saídas Habilitado Relés Forçados Sim Compactando RAM Não	Tempos Tempo Máximo de Execução do Programa Tempo de Ciclo Instantâneo Tempo de Ciclo Médio	400 ms 2 ms 2 ms
Mensagem de Advertência 3 Estado Saídas Habilitado Relés Forçados Sim Compactando RAM Não Copiando Módulo Não	Tempos Tempo Máximo de Execução do Programa Tempo de Ciclo Instantâneo Tempo de Ciclo Máximo	400 ms 2 ms 2 ms 4 ms
Mensagem de Advertência 3 Estado Saídas Habilitado Relés Forçados Sim Compactando RAM Não Copiando Módulo Não Nível de Proteção 0	Tempos Tempo Máximo de Execução do Programa Tempo de Ciclo Instantâneo Tempo de Ciclo Médio Tempo de Ciclo Máximo Tempo de Ciclo Mínimo	400 ms 2 ms 2 ms 4 ms 2 ms
Mensagem de Advertência 3 Estado Saídas Habilitado Relés Forçados Sim Compactando RAM Não Copiando Módulo Não Nível de Proteção 0 Troca de módulos de Não E/S com CP energizado	Tempos Tempo Máximo de Execução do Programa Tempo de Ciclo Instantâneo Tempo de Ciclo Médio Tempo de Ciclo Máximo Tempo de Ciclo Mínimo Período de Acionamento de E018	400 ms 2 ms 2 ms 4 ms 2 ms Sem E018
Mensagem de Advertência 3 Estado Saídas Habilitado Relés Forçados Sim Compactando RAM Não Copiando Módulo Não Nível de Proteção 0 Troca de módulos de Não E/S com CP energizado	Tempos Tempo Máximo de Execução do Programa Tempo de Ciclo Instantâneo Tempo de Ciclo Médio Tempo de Ciclo Máximo Tempo de Ciclo Mínimo Período de Acionamento de E018	400 ms 2 ms 2 ms 4 ms 2 ms 5 em E018

Figura 7-7. Tela de informações do CP

Enquanto a janela esta aberta, para atualizar os valores contido nela, basta clicar no botão **Novo Estado**, ou então marcar a opção **Leitura Contínua** para atualização constante da tela.

Série de UCP`s PO3x47

Nas UCP's PO3x47 possuem Logs de mensagens de Sistema, executivo e Call Stack. Este Log de mensagens do sistema guarda todas as informações referentes a manutenção do CLP. Tem a funcionalidade de auxiliar a detecção de problemas ocasionados por algum erro de operação.

≽ Informações (Nó: 0 Sub-	rede: 0)		×
Informações do D Informações e diagnóst	ispositivo ico básico do di:	spositivo.	_
Modelo de UCP P03. Versão de Executivo V0.0	247/Beta14 6	Modo de Operação Erro	
Mensagens Mensagem de Erro/Advertêr Mensagem de Advertência 1 Mensagem de Advertência 2 Mensagem de Advertência 3	ncia Não há	módulo de configuração	
Estado		Tempos	
Saídas Relés Forçados Compactando RAM Copiando Módulo Nível de Proteção Troca de módulos de E/S com CP energizado	Habilitado Não Não O Não	Tempo Máximo de Execução do Programa Tempo de Ciclo Instantâneo Tempo de Ciclo Médio Tempo de Ciclo Máximo Tempo de Ciclo Mínimo Período de Acionamento de E018	100 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms Sem E018
🗌 Leitura Contínua	<u>N</u> ovo Estado	Avançado	<u>F</u> echar

Figura 7-8. Tela de informações avançadas

A janela de informações avançadas possuem diversas mensagens que o CP armazena na memória, para registrar os últimos eventos e interações do usuário com o CP. Para isto, as informações são subdivididas em guias.

Através do botão **Avançado** acessamos esta janela que possui 3 guias: Mensagens do Sistema, Mensagens Executivo e Call Stack .

Mensagens do Sistema

forn	nações Avançadas (Nó: 0 Sub-rede: 0)	
-	~ *		
for	mações Avanç	adas do Dispositivo	
Inf	ormações e diagnóstico	o avançado do dispositivo.	
nsac	gens Sistema Mensage	ens Executivo Call Stack	
	. I		
	Data e Hora	Mensagem	
Φ	Data e hora inválida	Início de modo Programação.	
Ф	Data e hora inválida	Recebimento de comando de TRANSMITE MÓDULO DE PROGRAMA PARA A RAM Alnet 1 via COM 3.	
Ф	Data e hora inválida	Módulo C-000 carregado com sucesso via ALNET I.	
Ŷ	Data e hora inválida	Recebimento de comando de TRANSMITE MÓDULO DE PROGRAMA PARA A RAM Alnet 1 via COM 3.	
Ç	Data e hora inválida	Módulo C-003 carregado com sucesso via ALNET I.	
Ç	Data e hora inválida	Recebimento de comando de TRANSMITE MÓDULO DE PROGRAMA PARA A RAM Alnet 1 via COM 3.	
¢	Data e hora inválida	Módulo E-001 carregado com sucesso via ALNET I.	
Ç	Data e hora inválida	Recebimento de comando de TRANSMITE MÓDULO DE PROGRAMA PARA A RAM Alnet 1 via COM 3.	
Ŷ	Data e hora inválida	Módulo E-000 carregado com sucesso via ALNET I.	
Ф	Data e hora inválida	Recebimento de comando de FORÇA OPERANDOS SIMPLES Alnet 1 via COM 3.	
			_
			_
		<u>N</u> ovo Estado <u>E</u> ech	ar

Figura 7-9. Tela de informações avançadas: guia mensagens executivo

Esta janela armazena o histórico de mensagens do sistema referentes a manutenção do CLP. Este log foi criado para auxiliar a detecção de problemas ocasionados por algum erro de operação.

Este histórico armazena até 128 operações (eventos) do usuário, junto com cada evento logado é informado a data e a hora da operação.

ATENÇÃO:

É necessário ajustar previamente o relógio do CLP, caso contrário o campo "Data e Hora" mostrará a mensagem "Data e Hora inválida"

Mensagens Executivo

As mensagens de executivo são um histórico de chamadas das principais funções/rotinas do programa executivo do CP. Ele é voltado para os desenvolvedores do software básico do CP conseguirem rastrear de forma rápida e precisa qualquer comportamento a normal no equipamento. Seu sistema de armazenamento de dados funciona como uma fila circular, de modo que o evento mais novo substitui o mais antigo, tendo capacidade para 64 eventos.

Além da rotina/função chamada ou executada, também é exibido neste histórico a informação de tempo em milisegundos de cada evento logado, esta informação é útil para se calcular o tempo perdido em cada função/rotina no caso de alguma anormalidade no funcionamento do equipamento.

Inf	ormad	ções e diagnósti	co avançado do dispositivo.	
00000				
nsag	ens S	Sistema Mensa	gens Executivo Call Stack	
	N	Tempo (ms)	Rotina Processada	
Ų.	0	8259	Disparo de UPA.	
Ų.	1	8259	Execução módulo E-*.001.	
\$	2	8259	Processamento DMA.	
Į.	3	8259	Diagnósticos dos módulos.	
Į.	4	8260	Varredura E/S simples de Saída.	
Ų.	5	8260	Interpretação PROFIBUS Saída.	
Į.	6	8260	Varredura de módulo assíncrono.	
Į.	- 7	8260	Compactação de memória RAM.	
1	8	8260	Interpretação Ethernet {0}.	
Į.	9	8260	Interpretação PROFIBUS Entrada.	
1	10	8260	Varredura E/S simples de Entrada.	
1	11	8260	Processamento de mensagens de advertência.	
1	12	8261	Processamento DMA.	
Ð.	13	8261	Disparo de UPA.	
1	14	8261	Execução módulo E-*.001.	1
\$	15	8261	Processamento DMA.	
1	16	8261	Diagnósticos dos módulos.	8

Figura 7-10. Tela de informações avançadas: guia mensagens executivo

Call Stack

Este tipo de histórico de eventos informa ao usuário todos os módulos (E*.000, E*.001, E*.018, E*,020, F*.*, P*.*) do programa aplicativo chamados no último ciclo de execução. Ele é apresentado em modo Treeview sendo possível saber de qual módulo de programa partiu a chamada para o módulo seguinte. Este histórico é útil para se diagnosticar um eventual problema no programa aplicativo, como um laço infinito, ou um salto para um ponto errado do programa.



Figura 7-11. Tela de informações avançadas: guia call stack

OBSERVAÇÃO:

Nas guias (Mensagens Sistema, Mensagens Executivo e Call Stack) pode se observar a existência do botão "Novo Estado", que atualiza todos os históricos de mensagens, e no caso do Call Stack, busca as informações do último ciclo.

Obtendo o Estado do Barramento

Alguns CPs disponibilizam algumas informações sobre o estado do barramento do CP. Isto pode ser conseguido na tela de Estado do CP através do botão **Barramento...** Ao clicar neste botão, uma tela como a figura a seguir será aberta:

Posição	Modelo	Estado	-
00			<u> </u>
1			
2	AL-3405	Sem Erros	Anterior
3			
4	8		<u>P</u> róximo
5			
6			Tipo de Barramento —
)7			3000
8			
9			
0	2		Estado
1			Sem Erros
2			
.3			
4			🗖 Leitura contínua
5			

Figura 7-12. Estado do barramento

Obtendo o Estado da Rede ALNET II

O estado da rede ALNET II pode ser consultado diretamente a partir do MasterTool Extended Edition. São apresentados os valores referentes às estatísticas das transmissões, recepções e parâmetros do dispositivo. O estado da ALNET II pode ser consultado uma única vez ou com leitura contínua. Os dados da estatística podem ser reinicializados a qualquer instante.

Para obter o estado da rede ALNET II basta, na janela de Estado, clicar no botão **ALNET II...** e será aberta uma janela como a seguir:

Transmissões		Recepções		
Sem Erros:	0	Sem Erros:	0	
Erros de Colisão:	0	Erros de Colisão:	0	
Erros de Underrun:	0	Erros de Overrun:	0	
Sem Recepção ACK Hardware:	0	Erros de CRC:	0	
Esgotadas Retentativas:	0	Erros de Alinhamento:	0	
		Erros de Tamanho de Pacote:	0	
Esgotados Buffer Tx:	0	Esgotados Buffer Rx:	0	
Erros Time-out de Pacote:	0	Erros Time-out Serviço:	0	
Parâmetros				
Nome Estação:		Velocidade (Kbps):	1000	
Endereço Estação:	1	Time-out Intra (1/10 s):	50	
Endereço Sub-rede Local:	1	Time-out Inter (1/10 s):	50	
Máxima Retentativa Tx:	3	Time-out Pacote (1/10 s):	3	
Grupos de Multicast:				

Figura 7-13. Estado da rede ALNET II

Protegendo o CP

O nível de proteção do CP é identificado por um número de 0 a 3. Cada um destes níveis proporciona um conjunto de comandos que podem e os que não podem ser executados no CP. No nível de proteção 0 não existe restrição, todos os comandos podem ser executados no CP. Conforme o nível

de proteção aumenta, o conjunto de comandos possíveis diminui. Para maiores informações sobre níveis de proteção, ver item Níveis de Proteção do CP, na seção **Projeto de Programação** no Manual de Programação do MasterTool Extended Edition.

Para alterar o nível de proteção do CP, a partir da tela de Estado do CP, basta clicar no botão **Proteção...** para que a seguinte janela apareça:

Novo N	lível de Proteção
œ 0	Sem proteção
C 1 m	 Permitido monitoração, escrita, forçamento de operandos e leitura de ódulos de programa
O 2	- Permitido monitoração, escrita e forçamento de operandos
0.3	- Permitido somente leitura das informações do CP

Figura 7-14. Tela de escolha de nível de proteção do CP

ATENÇÃO:	
Caso o CP esteja protegido por senha, esta será necessária para efetuar a troca de estado.	

Inserindo / Alterando a Senha do CP

Alterar ou inserir senha é feito através da janela de Estado do CP, pelo botão **Senha...** A senha é utilizada para definir o nível de proteção do controlador. Pode possuir de 1 a 8 caracteres. Para a alteração da senha é necessário digitar-se a senha atual do CP, e duas vezes a nova senha desejada.

ATENÇÃO:

Ao sair de fábrica, os controladores não possuem senha definida, não sendo necessário a declaração de senha atual para definir a primeira senha. Recomenda-se que a senha seja escrita e guardada em lugar seguro. Em caso de perda da senha programada no CP, entrar em contato com a Altus.

A tela de alteração de senha é mostrado a seguir:

Trocar Sen	ha 1
Senha Atual:	×××
Nova Senha:	XXXXXX
Confirmação:	*****
	Cancel

Figura 7-15. Alterando a senha

Para maiores informações sobre Senha, ver item Níveis de Proteção do CP, na seção **Projeto de Programação** no Manual de Programação do MasterTool Extended Edition.

Estado dos Operandos Forçados

A janela de Estado do CP possui na parte inferior uma lista com os o estado dos pontos forçados dos operandos %E e %S. Os valores são apresentados em um quadro com o nome do operando seguido do estado de cada ponto do operando. O estado de cada ponto pode ser:

- **1** ponto forçado para o valor 1
- **0** ponto forçado para o valor 0
- _ ponto não forçado

Para maiores informações sobre forçamento, ver item Depuração de Projetos de Programação, Forçamento, no Manual de Programação do MasterTool Extended Edition.

Para liberar os operandos do forçamento, através da tela de Estado do CP, basta selecionar uma linha da lista de Pontos Forçados, que representa o operando que se deseja liberar. Caso se deseja liberar o operando por inteiro, deve-se clicar no botão **Liberar Todos**, mas, no caso de querer liberar apenas um bit, deve-se clicar no botão **Liberar...** Esta última opção, quando clicada, abrirá uma janela, como mostrada seguir, para liberar apenas um bit:

Liberar	2
Liberar	
Liberar bit de operando (do forçamento
Endereço: %\$0002	
Endereço: %S0002	ОК

Figura 7-16. Liberando um bit de operando forçado

Monitoração

A monitoração consiste em apresentar em tempo real no MasterTool Extended Edition em tempo real os valores contidos em instruções, módulos ou lógicas. Existem três tipos de monitoração : **Operandos, Módulos e de Lógicas**.

A seguir, cada tipo de monitoração será detalhada.

Monitorando Operandos

A monitoração de operandos consiste em apresentar no MasterTool Extended Edition em tempo real os valores contidos nos operandos do CP após o término do ciclo. Os valores dos operandos são apresentados em uma janela de edição que contém uma lista dos operandos que devem ser monitorados. Podem ser utilizadas várias janelas de monitoração, identificadas pelo endereço de nó e sub-rede ou pelo endereço IP do mesmo e pelo nome do arquivo da janela de monitoração, caso tenha sido salva. Na janela da lista de monitoração é permitida a inserção ou remoção direta de um operando ou uma posição de tabela.

Caso a monitoração seja realizada para um bloco de operandos ou para mais de uma posição de tabela, para cada bloco de operandos é exibida uma janela de monitoração, não sendo permitida a edição direta nesta janela.

Uma janela de monitoração pode ser criada a partir do menu **Comunicação** / **Monitorar...**, especificando na seguinte janela, o operando e a quantidade de operandos monitorados.

≽ Monitorar Valore	es do CP		
Monitorar Op Selecione o(s) o	e randos perando(s) a ser	r(em) monito	orado(s).
Nó: Sub-rede:	0		Canal: Serial
Operando:	¢≈M0003	÷	%M0003
Número de Posições:	1	*	
		<u>0</u> K	<u>C</u> ancelar

Figura 7-17. Selecionando operandos para monitoração

Nesta janela, pode ser escolhido também o canal de comunicação da janela de monitoração, para que desta maneira pode ser utilizada várias janelas de monitoração com CPs diferentes. Ao clicar no botão OK, será aberto uma janela de monitoração nova, criada com os parâmetros informados nesta janela. A próxima figura ilustra uma janela de monitoração:

Monitoração* 2 IP: 192.168.1.31 🛛 🛛					
	Operando	¥alor	Base		
1	%D0000	01000000	Hexadecimal 👻		
2	%D0000.1	0	Hexadecimal 👻		
3	%D0000.2	0	Hexadecimal 👻		
4	%D0000.3	0	Decimal 🗾		
5	%D0000.4	0	Hexadecimal 👻		
6	%D0000.5	0	Hexadecimal 👻		
7	%D0000.6	0	Hexadecimal 👻		
8	%D0000.7	0	Decimal 🔹		
9	%D0000.8	1	Hexadecimal 👻		
10	%D0000.9	0	Hexadecimal 🖵		
11					
12				Y	

Figura 7-18. Exemplo de uma janela de monitoração

No título de cada janela de monitoração são exibidos o título da janela, o endereço de nó e o endereço de sub-rede ou o endereço IP do dispositivo que está sendo monitorado. Em cada janela de monitoração, há uma tabela contendo os operandos monitorados com as seguintes colunas:

- **Operando**: Operando monitorado, podendo ser qualquer até mesmo subdivisões
- Valor: Valor do operando monitorado no CP
- Base: Base numérica que será utilizada para visualizar o valor monitorado

Uma janela de monitoração pode ser salva e anexada ao projeto. Para isto, deve-se inserir o nome da janela, que deve ficar na mesma pasta que o projeto. Será salvo os operandos que estão sendo monitorados, bem como as respectivas bases numéricas. Para abrir estas janelas, basta ir à janela de Treeview do Projeto e abrir a janela desejada.

Monitorando Módulos

Na monitoração de Módulo, todo o conteúdo do módulo é monitorado, utilizando a monitoração de operandos, anteriormente citada, para preencher o conteúdo desta monitoração. Para acessar esta funcionalidade no MasterTool Extended Edition, deve-se clicar no menu **Comunicação/ Monitorar Módulos**. Note que através deste caminho todos os módulos ativos (ou seja abertos) no sistema serão monitorados.

Para uma monitoração individual do módulo, é necessário acessar o seguinte menu : **Módulo/Monitorar Módulo**, este item também pode ser acessado através do menu-contexto (clicando na área do módulo, com o botão direito do mouse).

Monitorando Lógicas

A monitoração de lógica, diferentemente da monitoração de operandos e monitoração de módulo, permite que seja ilustrado o conteúdo da lógica no momento em que ela é executada no programa aplicativo. Com isto, pode-se depurar mais eficientemente o programa aplicativo. O MasterTool Extended Edition permite que somente uma lógica seja monitorada por vez e esta funcionalidade só está disponível para projetos que utilizem CPs que tenham esta característica implementada. Para acessar esta opção, através do menu Principal, basta ir ao menu Módulo / Monitorar Lógica, ou através do menu-contexto (clique com o botão direito do mouse sobre a lógica). Quando a lógica monitorada é executada pelo CP tem seus valores instantâneos exibidos e indica a atualização destes através da coloração verde do fundo da lógica.



Figura 7-19. Exemplo de uma lógica executada monitorada

Quando a execução do programa aplicado não ocorre, os valores da última monitoração são mantidos e o fundo da lógica assume tonalidade avermelhada, como mostrado na figura a seguir:

	CON		TEE		СОВ		
	%M0000		%M0002		%M0001		
F	0000 0000	F	0000 0000		0000 0000		
	%M0002 0000 0000 0000 0000		%M0001 0000 0000 0000 0000		%M0000 0000 0000 0000 0000		
-		÷		+	%M0002 0000 0000 0000 0000		
F							

Figura 7-20. Exemplo de uma lógica não executada monitorada

Em situações especiais, como exemplo CP em estado de Programação a lógica irá exibir o fundo avermelhado constantemente, pois não existe execução de ladder e a lógica nunca será executada. Neste estado o valor informado nos operandos será o último valor monitorado antes da troca de estado.

Outra situação especial é a falta de comunicação com o CP. Durante este período onde as leituras de valores não são possíveis, assim os operandos irão apresentar "?" no campo de valor, mantendo a coloração do última leitura válida.

```
ATENÇÃO:
Esta funcionalidade está habilitada somente para a série PO3x47
```

Forçando Operandos

Os operandos do CP podem ter seus valores diretamente alterados a partir do MasterTool Extended Edition. Este procedimento denominado forçamento, é muito importante na depuração de projetos, pois se pode determinar o estado das saídas e entradas a fim de detectar problemas e testar as instalações, entre outras funcionalidades.

Para forçar operandos, pode ser feito clicando no menu **Comunicação** / **Forçar...**, abrindo a seguinte janela:

Canal: Sei Nó: D	ial 💌 %TM000	[000] 23	
Nó:	%_TM000		
10	70111000	[001] 11	
0.1	%TM000	[002] -2445	
Sub-rede: 0	%TM000	[003] 232	
Paser -	%TM000	[004] 222	
Dase. De	cimal <u>%TM000</u>	[005] 0	
Operando:	4000[000] -	[006] [0]	
Número de Posições: 7			

Figura 7-21. Janela de forçamento de operandos

Através desta janela pode-se definir os operandos e seus respectivos valores para forçar e ainda determinar qual o CP que será forçado, através do canal de comunicação. Caso a quantidade de operandos seja maior que 1, na tela é aberto uma tabela com uma linha para cada operando forçado. O número máximo de operandos que podem ser forçados simultaneamente é 63.

O forçamento de operandos somente é realizado para os operandos %E e %S. Para os demais operandos, %A, %M. %D, %I, %F, %TM. %TD, %TI e %TF, a operação é convertida para escrita, pois as UCPs não suportam forçamento para operandos destes tipos.

MTConsole

O MTConsole é um utilitário que permite a comunicação com os CPs através do prompt de comandodo Windows permitindo que se crie scripts para a automatização de rotinas de comunicação.Os comandos disponíveis são:

- Ler estado do CP
- Alterar estado do CP
- Ler nível de proteção
- Alterar o nível de proteção do CP
- Apagar memória FLASH
- Remover módulo do CP
- Alterar memória de armazenamento
- Ler diretório de módulos
- Ler informações do CP
- Ler pontos forçados do CP
- Alterar a senha de proteção do CP
- Ler estados dos bancos de memória
- Enviar módulos para o CP
- Ler módulos do CP
- Comparar projeto
- Verificar projeto

Executando o MTConsole

Para executar o MTConsole, realizar os passos descritos abaixo:

- 1. Menu INICIAR EXECUTAR (para Windows 7: INICIAR TODOS OS PROGRAMAS ACESSÓRIOS EXECUTAR) digitar cmd e clicar em OK.
- 2. Digitar cd \Arquivos de programas\Altus\MtoolXE (pasta padrão onde o MasterTool XE está instalado, podendo ser mudado pelo usuário durante a instalação).
- 3. Digitar o comando desejado.



Figura 7-22. Executando o MTConsole

Para maiores informações sobre os comandos, usar o comando mtcons /?.

O MTConsole está disponível a partir do MaterTool XE 5.61 na versão Advanced. Para seu funcionamento é necessário uma licença nessa versão ou superior.

O MTConsole funciona com todos os modelos de CPs da Altus. Os comandos Enviar/Ler módulos, Comparar, Verificar projeto e Ler Pontos Forçados funcionam somente com os CPs da Série Grano, Série PX, Série Ponto e AL-2004.

8. Impressão de Documentos

O MasterTool Extended Edition permite a impressão de seus principais documentos e relatórios, oferecendo recursos e opções para configuração da impressão, bem como o que será impresso.

Janela de Seleção de Documentos para Impressão

No MasterTool Extended Edition existe uma janela na qual podem ser configurados e selecionados os documentos que se deseja imprimir. A figura, a seguir, mostra esta janela de seleção.

Selecione as opções e o	o que se deseja imprimir e clique em OK.
pções de Impressão Relatório de Tags e Descrições Módulo	Nome E-DDD.001
l'ipos de Operando O Auxiliares O Memória O E/S O Barramento	Lógica Inicial 0 Lógica Final 0 Impressão com descrição de operandos Impressão com observação de lógicas
 Decimais Inteiros Reais Tabela Memórias Tabela Decimais Tabela Inteiros 	Cabeçalho e Rodapé ✓ Exibir Cabeçalho ✓ Exibir Rodapé QK Cancel

Figura 8-1. Janela de seleção dos documentos para impressão

No canto superior esquerdo é feita a seleção do tipo de documento que será impresso: Relatório de Tags e Descrições ou Módulos de Programa. No caso de impressão de relatório de tags e descrições, deverá ser informado qual deles será impresso, através do tipo de operando.

No caso de se desejar imprimir módulo de programa, deverá ser escolhido um módulo na lista Nome e, no caso de módulo de programa ladder, informar as lógicas que serão impressas.

Nesta tela pode-se ainda determinar se será impresso o cabeçalho e o rodapé por páginas.

Independente das seleções e opções que se tenha feito, pode ser visualizado no monitor uma prévia da impressão. Para isto basta, depois de selecionadas e configuradas as opções de impressão, clicar no botão **Visualizar...**

Configurando a Impressora

Depois de clicar no botão **OK** na janela de Seleção de Documentos para Impressão, será aberta uma janela de configuração da impressão e impressora, como mostrado a seguir:

Nome:	\\ALTUS_POA\fila_laser	ijet_ap&d.ap&d.altu
Status:	Pronta	
Tipo:	HP LaserJet 2000	
Local:	\\ALTUS_POA\fila_laserj	et_ap&d.ap&d.altus
Comentári	0:	🔲 I <u>m</u> p. em arqui
Intervalo d	e impressao	- Cópias
Intervalo d <u> </u>	e Impressao	Número de <u>c</u> ópias: 1 🚊
Intervalo d <u>I</u> udo Página	e impressao as de: 0 até: 0	Número de <u>c</u> ópias:

Figura 8-2. Configuração da impressão

Clicando no botão Propriedades... é aberta a tela de configuração da impressora selecionada.

9. Configurando opções

No MasterTool Extended Edition é possível alterar as configurações de opções de usuário. Isto é possível acessando o menu **Configuração/Opções...**

onfiguração de Opções	
Opções gerais do MasterToolXE.	
odelo de Janelas	Operar
Tabbed Documents	Confirmar trocas de estado do CP
O MDI Environment	Casas Decimais após a Vírgula
xibir	O 1 O 4
Contato Ativo :	02 05
Contato Inativo :	C3 C6
Visualização	 Notação Científica
🔿 TAG 📃 Tag + Bit	
• Operando	Configurações do Editor ST
O Wire-Info	
	Ativar Toolbar

Figura 9-1. Configurando opções

Esta janela possui as seguintes opções:

- **Exibir**: Permite configurar o modo de visualização de endereços utilizados nos módulos de programa e a cor utilizada para cada um deles. As opções são:
 - Contato Ativo: Configuração de cor referente aos contatos ativos na monitoração de ladder.
 - Contato Inativo: Configuração de cor referente aos contatos inativos na monitoração de ladder.
 - Tag: Permite a visualização de endereços pelo tag utilizado, caso exista. É possível também marcar a caixa Tag + Bit; desta forma, o tag criado para um endereço será automaticamente utilizado para todos os bits daquele endereço, caso sejam utilizados no programa.
 - Operando: Permite a visualização de endereços pelo próprio operando.
 - Wire-Info: Permite a visualização de endereços pela descrição de Wire-Info utilizada na janela de Relatório de Operandos de Entrada/Saída.
- **Operar**: Permite inibir/permitir a abertura da janela de confirmação de troca de estado do CP. Esta opção pode ser útil para impedir a troca indevida de estado do CP.
- **Casas Decimais após a Vírgula**: Permite configurar o número de casas decimais utilizados pelo operando tipo %F ou %TF.
- Configurações do Editor ST: Configuração das cores do texto para edição de programas ST.
- Ativar Toolbar Instruções: Habilita ou não o conjunto de toolbars com atalhos referente as instruções de ladder e outras funções auxiliares.

10.Glossário

Algoritmo	Seqüência finita de instruções bem definidas, objetivando à resolução de problemas.
Barramento	Conjunto de sinais elétricos agrupados logicamente com a função de transferir informação e controle entre diferentes elementos de um subsistema.
Bit	Unidade básica de informação, podendo estar no estado 0 ou 1.
BT	Sigla para teste de bateria em inglês (battery test).
Byte	Unidade de informação composta por oito bits.
Ciclo de varredura	Uma execução completa do programa aplicativo de um controlador programável.
Circuito de cão de guarda	Circuito eletrônico destinado a verificar a integridade do funcionamento de um equipamento.
CSS	Significa Cascading Style Sheets. É uma linhagem de estilo utilizada para definir a apresentação de documentos HTML
Código comercial	Código do produto, formado pelas letras PO, seguidas por quatro números.
Controlador programável	Também chamado de CP. Equipamento que realiza controle sob o comando de um programa aplicativo. É composto de uma UCP, uma fonte de alimentação e uma estrutura de E/S.
CP	Veja controlador programável.
Database	Banco de dados.
Default	Valor predefinido para uma variável, utilizado em caso de não haver definição.
Diagnóstico	Procedimento utilizado para detectar e isolar falhas. É também o conjunto de dados usados para tal determinação, que serve para a análise e correção de problemas.
Download	Carga de programa ou configuração no CP.
E/S	Veja entrada/saída.
E2PROM	Memória não-volátil, que pode ser apagada eletricamente.
Encoder	Transdutor para medidas de posição.
Endereço de módulo	Endereço pelo qual o CP realiza acessos a um determinado módulo de E/S.
Entrada/saída	Também chamado de E/S. Dispositivos de E/S de dados de um sistema. No caso de CPs, correspondem tipicamente a módulos digitais ou analógicos de entrada ou saída que monitoram ou acionam o dispositivo controlado.
EPROM	Significa Erasable Programmable Read Only Memory. É uma memória somente de leitura, apagável e programável. Não perde seu conteúdo quando desenergizada.
ER	Sigla usada para indicar erro nos LEDs.
ESD	Sigla para descarga devida a eletricidade estática em inglês (electrostatic discharge).
Estação de supervisão	Equipamento ligado a uma rede de CPs ou instrumentação com a finalidade de monitorar ou controlar variáveis de um processo.
FLASH EPROM	Memória não-volátil, que pode ser apagada eletricamente.
Hardware	Equipamentos físicos usados em processamento de dados onde normalmente são executados programas (software).
HTML	Significa Hypertext Markup Language. É a linhagem utilizada para criar páginas na Internet.
IEC 61131	Norma genérica para operação e utilização de CPs. Antiga IEC 1131.
IEC Pub. 144 (1963)	Norma para proteção contra acessos incidentais e vedação contra água, pó ou outros objetos estranhos ao equipamento.
IEC-536-1976	Norma para proteção contra choque elétrico.
IEC-801-4	Norma para testes de imunidade a interferências por trem de pulsos.
IEEE C37.90.1 (SWC)	SWC significa Surge Withstand Capability. Esta norma trata da proteção do equipamento contra ruídos tipo onda oscilatória.
Interface	Dispositivo que adapta elétrica e/ou logicamente a transferência de sinais entre dois equipamentos.
Interrupção	Evento com atendimento prioritário que temporariamente suspende a execução de um programa e desvia para uma rotina de atendimento específica
ISOL.	Sigla usada para indicar isolado ou isolamento.
kbytes	Unidade representativa de quantidade de memória. Representa 1024 bytes.
LED	Sigla para light emitting diode. É um tipo de diodo semicondutor que emite luz quando estimulado por eletricidade. Utilizado como indicador luminoso.
Linguagem Assembly	Linguagem de programação do microprocessador, também conhecida como linguagem de máquina.
Linguagem de programação	Um conjunto de regras e convenções utilizado para a elaboração de um programa.
Linguagem de relés e blocos Altus	Conjunto de instruções e operandos que permitem a edição de um programa aplicativo para ser utilizado em um CP.
Lógica	Matriz gráfica onde são inseridas as instruções de linguagem de um diagrama de relés que compõe um
	programa aplicativo. Um conjunto de lógicas ordenadas seqüencialmente constitui um módulo de programa.
-------------------------------------	--
Menu	Conjunto de opções disponíveis e exibidas por um programa no vídeo e que podem ser selecionadas pelo usuário a fim de ativar ou executar uma determinada tarefa.
Módulo (referindo-se a hardware)	Elemento básico de um sistema completo que possui funções bem definidas. Normalmente é ligado ao sistema por conectores, podendo ser facilmente substituído.
Módulo (referindo-se a software)	Parte de um programa aplicativo capaz de realizar uma função específica. Pode ser executado independentemente ou em conjunto com outros módulos, trocando informações através da passagem de parâmetros.
Módulo C	Veja módulo de configuração.
Módulo de configuração	Também chamado de módulo C. É um módulo único em um programa de CP que contém diversos parâmetros necessários ao funcionamento do controlador, tais como a quantidade de operandos e a disposição dos módulos de E/S no barramento.
Módulo de E/S	Módulo pertencente ao subsistema de entradas e saídas.
Módulo E	Veja módulo execução.
Módulo execução	Módulo que contém o programa aplicativo, podendo ser de três tipos: E000, E001 e E018. O módulo E000 é executado uma única vez, na energização do CP ou na passagem de programação para execução. O módulo E001 contém o trecho principal do programa que é executado ciclicamente, enquanto que o módulo E018 é acionado por interrupção de tempo.
Módulo F	Veja módulo função.
Módulo função	Módulo de um programa de CP que é chamado a partir do módulo principal (módulo E) ou a partir de outro módulo função ou procedimento, com passagem de parâmetros e retorno de valores. Atua como uma subrotina.
Módulo P	Veja módulo procedimento.
Módulo procedimento	Módulo de um programa de CP que é chamado a partir do módulo principal (módulo E) ou a partir de outro módulo procedimento ou função, sem a passagem de parâmetros.
Nibble	Unidade de informação composta por quatro bits.
Octeto	Conjunto de oito bits numerados de 0 a 7.
Operandos	Elementos sobre os quais as instruções atuam. Podem representar constantes, variaveis ou um conjunto de variáveis.
	Ver porties de ajuste.
PC	Sigla para programmable controller. É a abreviatura de controlador programável em inglês.
Ponte de ajuste	Chave de seleção de endereços ou configuração composta por pinos presentes na placa do circuito e um pequeno conector removível, utilizado para a seleção.
Posta em marcha	Procedimento de depuração final do sistema de controle, quando os programas de todas as estações remotas e UCPs são executados em conjunto, após terem sido desenvolvidos e verificados individualmente.
Programa aplicativo	É o programa carregado em um CP, que determina o funcionamento de uma máquina ou processo.
Programa executivo	Sistema operacional de um controlador programável. Controla as funções básicas do controlador e a execução de programas aplicativos.
RAM	Sigla para random access memory. É a memória onde todos os endereços podem ser acessados diretamente de forma aleatória e com a mesma velocidade. É volátil, ou seja, seu conteúdo é perdido quando o equipamento é desenergizado, a menos que se possua uma bateria para a retenção dos valores.
Ripple	Ondulação presente em tensão de alimentação contínua.
RX	Sigla usada para indicar recepção serial.
Sistema redundante	Sistema que contém elementos de reserva ou duplicados para executar determinada tarefa, que podem tolerar determinados tipos de falha sem que execução da tarefa seja comprometida.
Software	Programas de computador, procedimentos e regras relacionadas a operação de um sistema de processamento de dados.
Subsistema de F/S	mesmos e simplificando a manutenção.
Tan	Nome associado a um operando ou a uma lógicos e intenaces de um controlador programaver.
Togale	conteúdo. Elemento que possui dois estados estáveis, trocados alternadamente a cada ativação.
Troca a quente	Procedimento de substituição de módulos de um sistema sem a necessidade de deseneroização do
тх	mesmo. Normalmente utilizado em trocas de módulos de E/S. Sinla usada para indicar transmissão serial
UCP	Sigla para unidade central de processamento. Controla o fluxo de informações, interpreta e executa as instruções do programa e monitora os dispositivos do sistema.
UCP ativa	Em um sistema redundante, a UCP ativa realiza o controle do sistema, lendo os valores dos pontos de entrada, executando o programa aplicativo e acionando os valores das saídas.
UCP inoperante	É a UCP que não está no estado ativo (controlando o sistema) nem no estado reserva (supervisionando a

UCP ativa). Não pode assumir o controle do sistema.

UCP redundante UCP reserva Corresponde à outra UCP do sistema, como, por exemplo, a UCP2 em relação à UCP1 e vice-versa.

a Em um sistema redundante, é a UCP que supervisiona a UCP ativa, não realizando o controle do sistema, mas estando pronta para assumir o controle em caso de falha na UCP ativa.

Upload Varistor

- d Leitura do programa ou configuração do CP.or Dispositivo de proteção contra surto de tensão.
- **WD** Sigla para cão de guarda em inglês (watchdog). Veja circuito de cão de guarda.
- **Word** Unidade de informação composta por 16 bits.