Manual de Utilização MT6000 MasterTool ProPonto

Rev. D 04/2010 Cód. Doc: 6299-040.3





Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida de alguma forma sem o consentimento prévio e por escrito da ALTUS Sistemas de Informática S.A., que se reserva o direito de efetuar alterações sem prévio comunicado.

Conforme legislação vigente no Brasil, do Código de Defesa do Consumidor, informamos os seguintes aspectos relacionados com a segurança de pessoas e instalações do cliente:

Os equipamentos de automação industrial, fabricados pela ALTUS, são robustos e confiáveis devido ao rígido controle de qualidade a que são submetidos. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial (controladores programáveis, comandos numéricos, etc.) podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados, no caso de defeito em suas partes e peças, erros de programação ou instalação, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas.

O usuário deve analisar as possíveis conseqüências destes defeitos e providenciar instalações adicionais externas de segurança que, em caso de necessidade, atuem no sentido de preservar a segurança do sistema, principalmente nos casos da instalação inicial e de testes.

É imprescindível a leitura completa dos manuais e/ou características técnicas do produto, antes da instalação ou utilização do mesmo.

A ALTUS garante os seus equipamentos contra defeitos reais de fabricação pelo prazo de doze meses a partir da data da emissão da nota fiscal. Esta garantia é dada em termos de manutenção de fábrica, ou seja, o transporte de envio e retorno do equipamento até a fábrica da ALTUS, em Porto Alegre, RS, Brasil, ocorrerá por conta do cliente. A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela ALTUS. A ALTUS exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos ou substituições em virtude de falhas provocadas por agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso fortuito ou por força maior.

A ALTUS garante que seus equipamentos funcionam de acordo com as descrições contidas explicitamente em seus manuais e/ou características técnicas, não garantindo a satisfação de algum tipo particular de aplicação dos equipamentos.

A ALTUS desconsiderará qualquer outra garantia, direta ou implícita, principalmente quando se tratar de fornecimento de terceiros.

Pedidos de informações adicionais sobre o fornecimento e/ou características dos equipamentos e serviços ALTUS, devem ser feitos por escrito. A ALTUS não se responsabiliza por informações fornecidas sobre seus equipamentos sem registro formal.

DIREITOS AUTORAIS

Série Ponto, MasterTool e QUARK são marcas registradas da ALTUS Sistemas de Informática S.A.

IBM é marca registrada da International Business Machines Corporation.

Windows e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Sumário

PREFÁCIO	1
Descrição deste Manual	1
DOCUMENTOS RELACIONADOS	1
TERMINOLOGIA	2
CONVENCÕES UTILIZADAS	3
SUPORTE TÉCNICO	4
REVISÕES DESTE MANUAL	5
O MASTERTOOL PROPONTO MT6000	<u> </u>
INSTALAÇÃO	7
	7
U UD DE DISTRIBUIÇAU Dechugutog de Haddwarde e Coetiwarde	7
KEQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE	/
INSTALANDO O PROPONTO	8
INSTALANDO O ACROBAT KEADER	8
INICIANDO O PROPONTO	10
LICENÇA DE SOFTWARE Modo Demonstratorio	10
MODO DEMONSTRAÇÃO	10
DESINSTALAÇAO	11
FUNÇÕES DO PRODUTO	12
ORGANIZAÇÃO EM PROJETO	12
COMPONENTES DO BARRAMENTO	12
TELA DE DESENHO POR SEGMENTO	12
ÁRVORE DE COMPONENTES	12
VISUALIZAÇÃO DAS CTS E MANUAIS	13
VERIFICAÇÃO DO BARRAMENTO	13
GERAÇÃO DE ETIQUETAS	13
LISTA DE MATERIAL	13
COMANDOS	14
MENTIADOUTIO	14
IVIENU ARQUIVU Novo Raddamento	14 14
	14
	14
SALVAR SALVAD COMO	14
JALVAR CUVIU Fechad	14
ΓΕυπακ Ινεορμαζόες το Βρομέτο	14
INFUKMAÇUES DU FKUJETU IMPDD (ID	15
	15
JAIK	10

GLOSSÁRIO GERAL	42
GLOSSÁRIO DA SÉRIE PONTO GLOSSÁRIO DE REDES	41 41
GLOSSÁRIO	41
RELATORIO DE VERIFICAÇÃO DE BARRAMENTO	40
LISTA DE MATERIAIS	39
Relatório de Projeto	37
RELATÓRIOS	36
Imprimindo as Etiquetas	36
PREENCHENDO A PLANILHA DE ETIQUETAS	34
Configurando a Impressão da Planilha de Etiquetas	33
CONFIGURANDO A PLANILHA DE ETIQUETAS	33
CHAMANDO A PLANILHA DE ETIQUETAS	32
Formato das Etiquetas	30
GERAÇÃO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS MÓDULOS	30
ATRIBUIÇÃO DE TAGS AOS PONTOS DO SISTEMA	29
VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA CONFIGURAÇÃO	26
PARAMETRIZAÇÃO	25
A TELA DE BASES COMPATÍVEIS	21
A TELADE CONFONENTES A TELA DE DESENHO	19 01
rkuje i u de dakkamen i u de rukma grafica A Tei a de Comdonentes	10 10
Β ρομέτο σε Β ασθαμένο σε Εορμία C στέριο.	10
PROCEDIMENTOS	19
SOBRE O FROFUNIO	18
DASES CUMPATIVEIS Sodde o DeoDonto	18
UUTROS MANUAIS Rases Compatínes	10
MANUAL	17
UARACTERISTICAS TECNICAS	17
INFORMAÇÕES DO COMPONENTE	17
Conteúdo e Indice	17
Menu A <u>j</u> uda	17
OPÇÕES	17
GERAR ETIQUETAS	17
VERIFICAR BARRAMENTO	17
Menu Ferramentas	17
TELA DE PARÂMETROS	17
TELA DE DOCUMENTAÇÃO	17
TELA DE COMPONENTES	17
TELA DE DESENHO	16
Mover p/ Esquerda	16
MOVER P/ DIREITA	16
Remover	16
Inserir	16
MENU DESENHO	16
COLAR	16
COPIAR	16
RECORTAR	16
MENITEDITAR	16

Prefácio

A seguir, é apresentado o conteúdo dos capítulos deste manual, das convenções adotadas, bem como uma relação dos manuais de referência relacionados com este software.

Descrição deste Manual

Este manual descreve o MasterTool ProPonto MT6000, às vezes referido apenas como **ProPonto**, e está dividido em cinco capítulos e um apêndice.

O capítulo 1, **O MasterTool ProPonto MT6000**, apresenta uma descrição do ProPonto, suas principais características e funções.

O capítulo 2, Instalação, descreve o CD de distribuição e a instalação do ProPonto.

O capítulo 3, Funções do Produto, apresenta, de forma detalhada, a funcionalidade do ProPonto.

O capítulo 4, Comandos, apresenta de maneira seqüencial todos os comandos do menu do ProPonto.

O capítulo 5, **Procedimentos**, descreve os principais procedimentos efetuados com o ProPonto, usando exemplos.

O apêndice A, Glossário, relaciona as expressões e abreviaturas utilizadas neste manual.

Documentos Relacionados

Para obter informações adicionais sobre o ProPonto e sobre a Série Ponto, podem ser consultados outros documentos disponíveis no CD de distribuição deste produto e no site da Altus na Internet, <u>www.altus.com.br</u>

Código	Denominação
MU209000	Manual de Utilização da Série Ponto®
MU299026	Manual de Utilização da Rede PROFIBUS
CT109000	Características Gerais da Série
CT109001	Configuração da cabeça PROFIBUS
MU209100	Manual de Utilização PO3045 – UCP
MU203028	Manual de Utilização MasterTool MT4100
MU203026	Manual de Utilização ProfiTool - AL3865

Terminologia

Neste manual, as palavras "software" e "hardware" são empregadas livremente, por sua generalidade e freqüência de uso. Por este motivo, apesar de serem vocábulos em inglês, aparecerão no texto sem aspas.

As seguintes expressões são empregadas com freqüência no texto do manual. Por isso, a necessidade de serem conhecidas para uma melhor compreensão.

- **CP**: Controlador Programável entendido como um equipamento composto por uma UCP, módulos de entrada e saída e fonte de alimentação
- UCP: Unidade Central de Processamento, é o módulo principal do CP, que realiza o processamento dos dados
- **MasterTool**: identifica o programa ALTUS para microcomputador padrão IBM-PC® ou compatível, executável em ambiente WINDOWS®, que permite o desenvolvimento de aplicativos para os CPs das séries Ponto, PICCOLO, AL-2000, AL-3000 e QUARK. Ao longo do manual, este programa será referido pela própria sigla ou como "programador MasterTool"
- Browser: Interface de visualização de páginas HTML via protocolo HTTP.

Outras expressões podem ser encontradas no apêndice A, Glossário.

Convenções Utilizadas

Os símbolos utilizados ao longo deste manual possuem os seguintes significados:

• Este marcador indica uma lista de itens ou tópicos.

maiúsculas PEQUENAS indicam nomes de teclas, por exemplo ENTER.

TECLA1+TECLA2 é usado para teclas a serem pressionadas simultaneamente. Por exemplo, a digitação simultânea das teclas CTRL e END é indicada como CTRL+END.

TECLA1, TECLA2 é usado para teclas a serem pressionadas seqüencialmente. Por exemplo, a mensagem "Digite ALT, F10" significa que a tecla ALT deve ser pressionada e liberada e então a tecla F10 pressionada e liberada.

MAIÚSCULAS GRANDES indicam nomes de arquivos e diretórios.

Itálico indica palavras e caracteres que são digitados no teclado ou vistos na tela. Por exemplo, se for solicitado a digitar A:MASTERTOOL, estes caracteres devem ser digitados exatamente como aparecem no manual.

NEGRITO é usado para nomes de comandos ou opções, ou para enfatizar partes importantes do texto.

As mensagens de advertência apresentam os seguintes formatos e significados:

PERIGO:

O rótulo PERIGO indica que risco de vida, danos pessoais graves ou prejuízos materiais substanciais resultarão se as precauções necessárias não forem tomadas.

CUIDADO:

O rótulo CUIDADO indica que risco de vida, danos pessoais graves ou prejuízos materiais substanciais podem resultar se as precauções necessárias não forem tomadas.

ATENÇÃO:

O rótulo ATENÇÃO indica que danos pessoais ou prejuízos materiais mínimos podem resultar se as precauções necessárias não forem tomadas.

Suporte Técnico

Para acessar o Suporte Técnico ligue para (51) 3337-3633 em Porto Alegre, RS, ou para o Suporte Técnico mais próximo conforme a página da Altus na INTERNET:

- <u>www.altus.com.br</u>
- E-MAIL: altus@altus.com.br

Caso o equipamento já esteja instalado, é aconselhável providenciar as seguintes informações antes de entrar em contato:

- Modelos de equipamentos utilizados e configuração do sistema instalado
- Número de série da UCP, revisão do equipamento e versão do software executivo, constantes na etiqueta fixada na sua lateral
- Informações do modo de operação da UCP, obtidas através do programador MASTERTOOL
- Conteúdo do programa aplicativo (módulos), obtido através do programador MASTERTOOL
- Versão do programador utilizado

Revisões deste Manual

O código de referência, da revisão e a data do presente manual estão indicados na capa. A mudança da revisão pode significar alterações da especificação funcional ou melhorias no manual.

O histórico a seguir lista as alterações correspondentes a cada revisão deste manual:

Revisão: A	Data: 10/2001
Aprovação: Luiz Gerbase	
Autor: Joaquim Souza	

Observações:

• Versão inicial

Revisão: B	Data: 10/2001
Aprovação: Luiz Gerbase	
Autor: Luciano Bueno	

Observações:

• Formatação do manual para o novo modelo.

Revisão: C	Data: 03/2003
Aprovação: Luiz Gerbase	
Autor: Joaquim Souza	

Observações:

• Incluídas observações para instalação como administrador no Windows 2000 ou superior.

Revisão: D	Data: 04/2010
Aprovação: Telma Camargo	
Autor: Luís Felipe Kummer	

Observações:

- Incluído suporte ao Windows 7.
- Revisão do uso das marcas de propriedade da Microsoft.
- Revisão da seção sobre a instalação do ProPonto.

Revisor Técnico: Roberto Martiny Revisor Editorial: Rafael Oliveira

O MasterTool ProPonto MT6000

A Série Ponto é um sistema para controladores programáveis, utilizando as redes de campo padrão, tal como o PROFIBUS e DEVICENET. Desta maneira, garante-se a compatibilidade com qualquer UCP que siga estes padrões.

A série possui também UCPs de alta capacidade interligadas diretamente ao módulos de E/S. Recomenda-se a leitura da Característica Técnica geral da Série Ponto (CT109000) para mais detalhes.

O software MasterTool ProPonto MT6000 é uma ferramenta de auxílio ao projeto de um barramento da Série Ponto.

Possui as seguintes funções:

- Projeto dos barramentos de módulos de maneira gráfica, através de uma tela de desenho na qual se pode inserir e visualizar os módulos e bases da Série Ponto. Esta tela de desenho do barramento é dividida em quatro segmentos, exatamente igual a um barramento físico.
- Verificação da validade da configuração conferindo itens tais como: consumo de corrente, compatibilidade de bases e limites de projeto. Caso ocorra algum tipo de erro (incompatibilidade entre módulo e base, falta de terminador etc.) ele será apresentado em uma tela de mensagens de erros, informando também a posição onde ocorreu o erro para que se possa localizá-lo facilmente e corrigi-lo.
- Consulta a toda documentação técnica dos produtos da Série Ponto de uma maneira rápida e integrada (CTs e manuais).
- Atribuição de Tags aos pontos do sistema e uso destes tags no MasterTool.
- Geração de etiquetas para identificação dos módulos.
- Geração de lista de materiais.
- Configuração a partir de uma lista de módulos e bases disponíveis na "árvore dos componentes".

O software é executável nos sistemas operacionais Windows® 98, Windows® 2000, Windows® XP e Windows® 7, (todos 32bits).,podendo ser operado por mouse e/ou teclado.

O software está disponível nas versões português e inglês.

Instalação

Este capítulo descreve como é distribuído o ProPonto, os requisitos de hardware e software necessários a sua execução, o procedimento para a sua instalação em disco rígido e como iniciar sua execução.

O CD de Distribuição

O ProPonto é distribuído em um CD contendo os arquivos e diretórios listados a seguir .

Arquivos:

- INSTALL.EXE : Instalador, deve ser executado para iniciar a instalação
- LEIAME.TXT : Informações recentes, não incluídas no manual do produto
- CONTRATO.TXT : Contrato de Licença de Software Altus
- README.TXT : Versão do arquivo Leiame.txt em Inglês
- CONTRACT.TXT : Versão do arquivo Contrato.txt em Inglês

Diretórios:

- [GSD] : Arquivos GSD
- [PUBLICP] : Manuais e CTs da Série Ponto
- [PUBLICI] : Manuais e CTs em inglês da Série Ponto
- [ACROB95] : Acrobat Reader, deve ser instalado para se visualizar as CTs
- [WORDVIEW] : Word Viewer
- [PowerPoint] : Power Point Viewer
- [Apresentações de produtos da Série Ponto
- [MATR_POR] : Arquivos de instalação em português
- [MATR_ING] : Arquivos de instalação em inglês

Requisitos de Hardware e Software

Para a instalação e utilização do ProPonto, são necessários os seguintes requisitos mínimos de hardware e software:

Plataforma	PC com Windows® 98, Windows® 2000 SP4, Windows® XP SP2 (32bits) ou Windows® 7 (32bits).
Processador	Pentium 100 MHz (mínimo)
Espaço em Disco	50 MB (mínimo)
Memória RAM	64 MB (mínimo)
Vídeo	Super VGA
Resolução	800x600 (recomendável)
Browser compatível	Internet Explorer 3.0 ou superior
	Netscape 4.6 ou superior

Instalando o ProPonto

Para instalar o ProPonto, deve-se executar o programa **Setup.exe** na raiz CDROM. Inicialmente deve-se selecionar o idioma desejado, através da seguinte tela:

Figura 2-1 Tela de seleção da linguagem

Após o idioma ter sido escolhido, a instalação continua a partir do respectivo programa instalador, que apresenta na sequência as seguintes telas:

- Welcome: apresenta a janela de boas vindas;
- Software Licence Agreement: apresenta o Contrato de Licença de Software Altus. Estando de acordo com os termos do contrato, deve-se aceitá-lo para que a instalação prossiga;
- Readme Information: apresenta o arquivo "Readme.txt";
- Choose Destination Location: nesta tela, deve-se selecionar o diretório onde vai ser instalado o ProPonto;
- Select Program Folder: nesta tela, deve-se selecionar o nome do "folder" a ser criado no menu "Iniciar";

Selecio	nar Idioma do Programa de Instal 🔀
17	Selecione o idioma a ser utilizado durante a instalação:
	Português (Brasil)
	OK Cancelar

• Start Copying Files: a cópia dos arquivos para o disco rígido se inicia a partir desta tela.

Ao final da instalação, é apresentada uma tela confirmando ou não o sucesso da operação.

ATENÇÃO:

Para instalar ou desinstalar o ProPonto nas versões Windows 2000 ou superior é necessário utilizar um login com privilégios de administrador.

ATENÇÃO:

Após a instalação no Windows 2000 ou superior é necessário reinicializar o micro.

Instalando o Acrobat Reader

Os arquivos de CTs e manuais neste CD encontram-se no formato "pdf", e necessitam do visualizador "Acrobat Reader" ou compatível para serem visualizados.

O visualizador "Acrobat Reader" pode ser instalado executando-se o arquivo "Ar32e301.exe", que se encontra no diretório "[acrob95]" na raiz do CD.

Iniciando o ProPonto

Após a instalação, o ProPonto pode ser executado a partir do menu "Iniciar \ Programas \ ProPonto".

Quando utilizado em conjunto com o MasterTool Programming MT4000 ou MT4100, para a configuração de um barramento de uma CPU da Série Ponto, o ProPonto não deve ser executado a partir do menu Iniciar, e sim a partir do próprio MasterTool, conforme explicado no Manual de Utilização MasterTool MT4100.

Licença de Software

Ao ser executado pela primeira vez, o ProPonto solicita que o usuário preencha os dados do Contrato de Licença de Software: nome da empresa, número de série e chave de software. O número de série e a chave de software encontram-se no encarte frontal da caixa do CD.

A figura a seguir mostra a tela de preenchimento da licença de Software:

MasterTool ProPont	o - MT6000 Licença	_ 🗆 ×						
Para registrar o software instalado: - Informe o nome da empresa e o número de série do produto corretamente; - Clique OK para concluir o registro do software.								
Nome da Empresa:								
Número de Série:								
Chave de Software:								
	Ok <u>¶_S</u> air							

Figura 2-2 Tela de Licença de Software

Após o preenchimento correto destas informações, pode-se utilizar normalmente o programa.

Modo Demonstração

Pode-se executar o ProPonto em modo demonstração. Neste modo de operação, não é necessário preencher os dados do contrato de licença de software, mas a funcionalidade do produto fica reduzida, pois apenas os três primeiros componentes do segmento zero serão salvos.

Para se executar o ProPonto em modo demonstração, deve-se pressionar o botão "Sair" na tela de preenchimento de licença de software, e confirmar a execução neste modo.

Desinstalação

Para se desinstalar o ProPonto, seguir os seguintes passos:

- Fechar todos os programas.
- Clicar no botão Iniciar do Windows, apontar para Configurações e, em seguida, clicar em Painel de controle.
- Clicar duas vezes no ícone Adicionar/remover programas.
- Clicar em "MasterTool ProPonto MT6000" na guia Instalar/desinstalar e, em seguida, em Adicionar/remover.
- Seguir as instruções na tela.

ATENÇÃO:

Para instalar ou desinstalar o ProPonto no Windows 2000 ou superior é necessário utilizar um login com privilégios de administrador.

Funções do Produto

Este capítulo apresenta as funções do produto. O detalhamento da operação é feito nos capítulos "Comandos" e "Procedimentos".

Organização em Projeto

O ProPonto utiliza o conceito de projeto, que estabelece uma relação entre vários arquivos formando um ambiente de trabalho. Um único projeto poderá ser aberto por vez, e suas informações serão salvas em um arquivo com a extensão ".GBL".

Componentes do Barramento

Um barramento da Série Ponto é composto de um módulo mestre (UCP ou cabeça remota de rede de campo) e diversos módulos escravos (tipicamente módulos de E/S). Um barramento pode se dividir em até quatro segmentos de barramento.

O ProPonto possui os seguintes componentes de um barramento:

- **Componentes que formam o meio físico:** bases, expansores de barramento, cabos de expansão e terminadores
- **Componentes conectados sobre bases, ou módulos:** cabeças remotas, CPUs, módulos de E/S, fontes de alimentação

Recomenda-se a leitura da Característica Técnica geral da Série Ponto (CT109000) e do Manual de Utilização da Série Ponto (MU209000) para mais detalhes.

Tela de Desenho por Segmento

A tela de desenho do ProPonto permite criar um barramento, inserindo-se os componentes (bases e módulos) sobre o barramento, de maneira gráfica. No capítulo *Procedimentos* é mostrado um exemplo desta tela (figura 5-3), para o segmento zero. É possível selecionar qual dos quatro segmentos (0 a 3) será exibido.

Em cada segmento, existem 14 áreas reservadas para posições físicas. Em cada posição física pode se inserir até dois componentes: uma base (área inferior da posição física) e um módulo (área superior da posição física). As duas posições iniciais devem ser utilizadas para cabeças remotas, CPUs e/ou fontes de alimentação. As duas posições finais devem ser utilizadas para expansores de barramento, cabos de expansão de barramento e terminadores. As dez posições centrais devem ser utilizadas apenas para os módulos de E/S e interfaces de rede.

Árvore de componentes

A área a esquerda da tela mostra uma "árvore de componentes" com pastas que classificam os componentes entre Fontes, CPUs, Cabeças Remotas, Interfaces de Rede, Módulos de E/S, Bases, Expansores, Cabos e Terminador. Esta árvore pode ser expandida até o nível de componente (um módulo ou uma base). Esta organização facilita o trabalho de inserção dos componentes no barramento, pois permite que eles sejam encontrados mais facilmente.

O ProPonto possui uma lista das bases compatíveis com cada módulo, facilitando a inserção de bases. O usuário não precisará ficar procurando por uma que seja compatível com o módulo já

inserido. Ele poderá simplesmente escolher apenas entre bases que já serão compatíveis com o módulo da mesma posição.

Visualização das CTs e Manuais

O ProPonto permite a visualização do arquivo de características técnicas (CT) e/ou do manual de qualquer componente de forma bastante simples: basta selecionar o componente e pressionar o botão "CT" ou "MAN". Os arquivos de CT e os manuais são fornecidos no CDROM ou podem ser obtidos por download na Internet. São distribuídas no formato ".pdf", e para que possam ser corretamente apresentadas, o respectivo visualizador (Acrobat Reader, disponível no CDROM) precisa estar instalado no micro que estiver executando o ProPonto.

O ProPonto permite também que se apresentem informações resumidas sobre estes componentes: código de almoxarifado, código comercial e descrição comercial. Isto facilita a identificação das características do módulo, por exemplo, se é uma entrada ou uma saída, quantos pontos, qual a tensão/corrente de trabalho, etc.

Verificação do Barramento

O ProPonto permite que se verifique a correção do barramento do ponto de vista da topologia e do balanço de energia.

Geração de Etiquetas

O ProPonto permite a criação de etiquetas para identificação do módulo e seus pontos de E/S. Cada etiqueta possui de uma a três linhas para identificar o módulo, e diversas linhas para identificar os pontos de E/S.

A primeira linha de identificação do módulo é composta de 5 dígitos numéricos: três que identificam o painel elétrico no qual o barramento é montado, e duas que identificam o módulo de forma única no painel. Esta identificação do módulo pode ser utilizada, em conjunto com o número do ponto, nas anilhas da fiação de campo. As linhas de identificação dos pontos de E/S na etiqueta correspondem aos tags dos pontos no campo.

ATENÇÃO:

Maiores detalhes sobre as etiquetas de identificação de módulos podem ser obtidas no capítulo 5, "Procedimentos" .

Lista de Material

O ProPonto possibilita a geração da lista de material, contendo todos os componentes ALTUS necessários para a construção do barramento (módulos, bases, cabos, terminadores, expansores, fontes, etc).

Comandos

Nesta seção descreve-se em detalhes todos os comandos de menu disponíveis no ProPonto. Estão disponíveis os seguintes itens no menu do ProPonto:

- Arquivo
- Editar:
- Desenho
- Ferramentas
- Ajuda

Menu Arquivo

Novo Barramento

Cria um novo projeto de barramento Ponto. Se houver outro projeto aberto, solicita confirmação para fechar este projeto, e também para salvá-lo, se existirem alterações não salvas. O novo projeto receberá provisoriamente o nome de "NoName.GBL". Quando o projeto for salvo, um novo nome deverá ser fornecido.

Abrir Barramento

Abre um projeto existente de barramento Ponto. Solicita o nome do arquivo, com a extensão ". GBL", e permite definir um caminho, digitando diretamente, ou fazendo um "browse". Se houver outro projeto aberto, solicitar confirmação para fechar este projeto, e também para salvá-lo, se existirem alterações não salvas.

Salvar

Salva o arquivo de projeto. Se o nome ou o caminho ainda não estão definidos solicita sua definição.

O caminho poderá ser definido fazendo um "browse" ou digitando-se manualmente.

Salvar Como

Salva o projeto solicitando que o usuário confirme o nome de arquivo ou selecione um novo nome para o arquivo de projeto.

O caminho poderá ser definido fazendo um "browse" ou digitando-se manualmente.

Fechar

Fecha o projeto, solicitando confirmação para salvar projeto, se existirem alterações não salvas.

Informações do Projeto

Abre uma tela que contêm informações gerais do projeto, digitadas pelo usuário, conforme mostra a seguinte figura:

😂 Informações do Pro	ojeto	_ 🗆 🗵							
T ítulo									
PROFIBUS Remote wi	PROFIBUS Remote with 20 modules								
Empresa	Empresa								
Automax Machines									
Data	Técnico								
06/06/01 15	Osório de Almeida								
Versão 2.54	Número Máximo de Carateres do Programador 7	Prefixo de Etiquetas para os Módulos MAC							
Observações									
This project use the ma head: - Input points used to re - Output points used w engines	aximum number of modules w ead sensors ith:	ith a PROFIBUS							
 ✓ 	<u>G</u> ravar X C	ancelar							

Figura 4-1 Tela Informações do Projeto

Os campos desta tela são:

- Título do Projeto: texto com até 64 caracteres
- Empresa: texto com até 64 caracteres
- Versão do Projeto: texto com até 8 caracteres
- Data: data do projeto
- Técnico: texto com até 32 caracteres
- Observações: cinco linhas com breve descrição do projeto
- Prefixo de Etiquetas de Módulos: valor numérico de 3 dígitos, utilizado para gerar etiquetas para módulos deste barramento
- Número Máximo de Caracteres do Programador: valor numérico de 2 dígitos, utilizado para limitar o tamanho dos tags na tela de documentação. O valor default para projetos novos é de 7 caracteres

Imprimir

Imprime os relatórios do ProPonto:

- **Projeto**: imprime toda a estrutura do projeto;
- Lista Material : imprime todos os componentes ALTUS necessários para construir o barramento;
- Verificação de Barramento : imprime as mensagens de erro e/ou warning do comando "Verificar Barramento".

Todas as impressões podem ser realizadas numa impressora local, ou numa impressora de rede. Os relatórios podem ser disponibilizados de três maneiras distintas:

- na impressora
- na tela (apenas visualiza, sem imprimir)
- em arquivo

Sair

Encerra o ProPonto, solicitando confirmação para salvar projeto, se existirem alterações não salvas.

Menu Editar

Recortar

Remove o componente selecionado e o coloca na área de transferência

Copiar

Copia o componente selecionado para a área de transferência

Colar

Insere o componente da área de transferência na posição selecionada

Menu Desenho

Inserir

Insere um componente, módulo ou base, na posição selecionada no desenho do barramento.

Remover

Remove o componente selecionado, módulo ou base.

Mover p/ Direita

Move todos os componentes, módulos ou bases, de uma posição para a direita, a partir do componente selecionado, dentro da área reservada para módulos (as 10 posições centrais de cada segmento). O último módulo ou base, se existir, é perdido.

Mover p/ Esquerda

Move todos os componentes, módulos ou bases, de uma posição para a esquerda, a partir do componente selecionado, dentro da área reservada para módulos (as 10 posições centrais de cada segmento). O primeiro módulo ou base, se existir, é perdido.

Tela de Desenho

Chama a tela de desenho.

Tela de Componentes

Chama a "tree-view" de componentes.

Tela de Documentação

Chama a tela de documentação para o módulo selecionado.

Tela de Parâmetros

Chama a tela de parâmetros para o módulo selecionado.

Menu Ferramentas

Verificar Barramento

Verifica a correção do barramento do ponto de vista da topologia e do balanço de energia (suficiência de corrente fornecida pelas fontes) e mostra a tela com os resultados encontrados.

Gerar Etiquetas

Chama a planilha Excel utilizada para se gerar e imprimir as etiquetas dos módulos do barramento.

Opções

Chama a tela de configurações do ProPonto, onde se define os diretórios dos ícones e imagens, o diretório dos arquivos de características técnicas dos componentes e o idioma utilizado pelo software.

Menu Ajuda

Conteúdo e Índice

Apresenta um help resumido sobre o uso do ProPonto, no formato HTML. É necessário um browser tipo Internet Explorer ou Netscape para visualizá-lo.

Informações do Componente

Mostra informações resumidas sobre o componente selecionado (código comercial, código de almoxarifado e descrição comercial). O componente pode ser selecionado na árvore de componentes ou no desenho do barramento.

Características Técnicas

Invoca o visualizador para exibir a Característica Técnica do componente selecionado. O componente pode ser selecionado na árvore de componentes ou no desenho do barramento.

Manual

Invoca o visualizador para exibir o manual do componente selecionado.

Outros Manuais

Invoca o visualizador para exibir outros manuais genéricos da Série Ponto.

Bases Compatíveis

Mostra uma lista de todas as bases compatíveis com o componente, caso o componente seja um módulo. O componente pode ser selecionado na árvore de componentes ou no desenho do barramento

Sobre o ProPonto

Mostra a tela de identificação e versão do software.

Procedimentos

Este capítulo descreve os procedimentos para a utilização do software ProPonto.

Projeto de Barramento de Forma Gráfica

Para se realizar o projeto de um novo barramento, primeiramente deve-se entrar no menu arquivo e executar a opção *Novo Barramento*. Dessa forma, será criado um novo barramento, vazio. A Tela de Desenho, e a Tela de Componentes abrem automaticamente.



Figura 5-1 Novo Barramento

Em seguida devem ser escolhidos na árvore de componentes os componentes de barramento que serão inseridos no projeto. Para isto, deve-se selecionar o componente na árvore de componentes e **arrastá-lo** para posição desejada na tela de desenho, na qual ele será inserido. Caso o componente não possa ser inserido naquela posição, uma mensagem de erro correspondente será apresentada.

Existem algumas restrições quanto a posição que o componente é inserido no barramento. Estas restrições são verificadas em dois instantes distintos: na inserção do componente e na verificação de barramento, descrita adiante.

A Tela de Componentes

Esta tela possui uma "árvore de componentes" com todos os componentes que podem ser inseridos em um barramento da Série Ponto, conforme mostra a figura abaixo:



Figura 5-2 A Tela de Componentes

O usuário poderá apenas selecionar os componentes, somente um por vez, mas não poderá editá-los ou apagá-los. Existem apenas dois níveis na árvore: o primeiro representa os grupos, o segundo os componentes.

Esta tela possui os seguintes botões na sua parte inferior :

- Botão "Info": chama a tela com as informações do respectivo item selecionado na árvore de componentes;
- Botão "CT": apresenta o arquivo contendo as características técnicas do respectivo item selecionado na árvore de componentes. Fica desabilitado se o item selecionado não possuir um arquivo de características técnicas.
- Botão "MAN": apresenta o arquivo contendo o manual do respectivo item selecionado na árvore de componentes. Fica desabilitado se o item selecionado não possuir um arquivo de manual associado.
- Botão "Bases": chama a tela contendo as Bases Compatíveis do respectivo módulo selecionado na árvore de componentes. Fica desabilitado se o item não for um módulo.

Observar que os botões "Info", "CT", "MAN" e "Bases" desta tela possuem botões equivalentes na Tela de Desenho. Os botões desta tela atuam sobre o componente selecionado nesta tela, enquanto que os botões da Tela de Desenho atuam sobre o componente lá selecionado.

A Tela de Desenho

Esta tela representa um barramento da Série Ponto. O barramento é montado de forma gráfica, inserindo-se os componentes (bases e módulos) sobre o barramento, conforme a figura a seguir:



Figura 5-3 A Tela de Desenho

Esta figura representa um dos quatro segmentos do barramento. Para selecionar o segmento a ser apresentado, deve-se utilizar os botões tipo "guia", na parte superior esquerda da tela.

Em cada segmento, existem 14 posições reservadas para componentes. Em cada posição pode-se inserir um base (área inferior da posição) e um módulo (área superior da posição). A numeração das posições é fixa, será sempre a mesma para cada segmento, e correspondem ao "Código do Componente", mostrados logo abaixo das bases.

As posições do segmento zero são definidas como 0A, 0B, 00, 01, ..., 09, 0C e 0D, sempre iniciando com 0. As posições do segmento 1 são 1A, 1B, 10, 11, ..., 19, 1C e 1D, sempre iniciando com 1. As posições dos segmentos dois e três são definidas desta mesma forma.

As 10 posições centrais de cada segmento são reservadas para serem utilizadas apenas por Módulos de E/S ou Interfaces de Rede. As duas posições iniciais de cada segmento poderão ser utilizadas por Fontes, CPUs, Cabeças Remotas e Expansores. As duas posições finais de cada segmento poderão ser utilizadas por Expansores, Cabos e pelo Terminador. A definição exata de quais componentes podem ser inseridos em quais posições é feita na tabela 5-1, mais adiante neste mesmo capítulo

Para inserir um componente (módulo ou base) numa posição, deve-se:

- Selecionar o componente na árvore de componentes (pressionar botão esquerdo do mouse)
- Selecionar a posição desejada na área de base ou na área de módulo (pressionar botão esquerdo do mouse)
- Pressionar o botão "Inserir" ou a tecla INS

Outra maneira de realizar inserções é **arrastar** o módulo ou base desejado da árvore de componentes para a posição desejada na Tela de Desenho. Para arrastar, deve-se pressionar o botão esquerdo do mouse sobre o componente desejado, movimentar o mouse (mantendo-se o botão esquerdo pressionado) até a posição desejada e **soltar** o botão.

Antes de inserir, o ProPonto classifica o componente como base ou como módulo, e faz as seguintes consistências:

- Se o componente for uma base e se tenta inserir em uma área de módulo, o ProPonto emitirá uma mensagem de erro: "Você está tentando inserir uma base no local de um módulo";
- Se o componente for um módulo e se tenta inserir em uma área de base, o ProPonto emitirá uma mensagem de erro: "Você está tentando inserir um módulo no local de uma base ";
- Se o componente for inserido em uma área inválida (nem base, nem módulo), nada acontece ;
- Se o componente for inserido em uma área correta mas não vazia, o ProPonto alertará o usuário: "Esta posição já está ocupada. Deseja substituir ?", e aguardar confirmação ou cancelamento da ação;
- Se o componente for inserido em uma área correta e vazia, ele será inserido nesta área .

A tabela a seguir define quais tipos de módulos e bases podem ser inseridos em quais posições, para cada um dos quatro segmentos :

	Segmento 0:	0 A	0B	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0 C	0D
Μ	Fonte	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ó	CPU	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Cabeça Remota	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	Interface de Rede	-	-	✓	\checkmark	✓	\checkmark	✓	✓	✓	>	\checkmark	\checkmark	-	-
	Módulo	-	-	✓	\checkmark	✓	✓	✓	✓	✓	>	~	~	-	-
В	Base	~	✓	✓	\checkmark	✓	\checkmark	~	~	✓	~	\checkmark	~	-	-
Α	Expansor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
S	Cabo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\checkmark
E	Terminador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	Segmento 1:	1A	1B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1C	1D
Μ	Fonte	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ó	CPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Cabeça Remota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interface de Rede	-	-	✓	\checkmark	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~	✓	-	-
	Módulo	-	-	✓	\checkmark	✓	~	~	~	✓	~	~	~	-	-
В	Base	-	✓	✓	\checkmark	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~	~	-	-
Α	Expansor	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
S	Cabo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\checkmark
E	Terminador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	Segmento 2:	2A	2B	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2 C	2D
Μ	Fonte	-	\checkmark	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
Ó	CPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D															-

Cabeça Remota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interface de Rede	-	-	\checkmark	~	~	~	~	✓	~	✓	~	~	-	-
Módulo	-	-	\checkmark	✓	✓	✓	~	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Base	-	✓	\checkmark	✓	✓	✓	~	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Expansor	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Cabo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Terminador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Segmento 3:	3 A	3B	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3 C	3D
Fonte	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabeça Remota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interface de Rede	-	-	\checkmark	~	~	~	~	✓	~	✓	~	~	-	-
Módulo	-	-	\checkmark	~	~	~	~	✓	~	~	~	~	-	-
Base	-	✓	\checkmark	~	~	~	~	✓	~	~	~	~	-	-
Expansor	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\checkmark	-
	Cabeça Remota Interface de Rede Módulo Base Expansor Cabo Terminador Segmento 3: Fonte CPU Cabeça Remota Interface de Rede Módulo Base Expansor Cabo Terminador	Cabeça Remota-Interface de Rede-Módulo-Base-Expansor-Cabo-Terminador-Segmento 3:3AFonte-CPU-Cabeça Remota-Interface de Rede-Módulo-Base-Expansor-Cabo-Terminador-	Cabeça RemotaInterface de RedeMóduloBase- \checkmark Base- \checkmark Expansor- \checkmark CaboTerminadorSegmento 3:3A3BFonte- \checkmark CPUCabeça RemotaInterface de RedeMóduloBase- \checkmark Expansor- \checkmark CaboTerminador	Cabeça RemotaInterface de Rede \checkmark Módulo \checkmark Base- \checkmark \checkmark Base- \checkmark \checkmark Expansor- \checkmark \checkmark CaboTerminadorSegmento 3:3A3B30Fonte- \checkmark -CPUCabeça RemotaInterface de Rede \checkmark Módulo \checkmark Base- \checkmark \checkmark Expansor- \checkmark \checkmark Cabo \sim Terminador	Cabeça RemotaInterface de Rede \checkmark \checkmark Módulo \checkmark \checkmark Base- \checkmark \checkmark \checkmark Base- \checkmark \checkmark \checkmark Expansor- \checkmark \checkmark \checkmark CaboTerminadorSegmento 3:3A3B3031Fonte- \checkmark \checkmark -CPUCabeça Remota- $ \sim$ -Interface de Rede- \sim \checkmark \checkmark Módulo \checkmark \checkmark Base- \checkmark \checkmark \checkmark Expansor- \checkmark \checkmark \checkmark Cabo- \sim \sim \sim Terminador- \sim \sim \sim	Cabeça Remota -	Cabeça Remota -	Cabeça Remota -	Cabeça RemotaInterface de Rede \checkmark \land \land \land	Cabeça RemotaInterface de Rede \checkmark \land \land \land	Cabeça RemotaInterface de Rede \checkmark \land <td>Cabeça Remota -</td> <td>Cabeça Remota -</td> <td>Cabeça Remota - <</td>	Cabeça Remota -	Cabeça Remota -	Cabeça Remota - <

Tabela 5-1 Validação da Inserção de Módulos e Bases

Pode-se copiar e colar módulos ou bases já inseridos no barramento, da forma padronizada no Windows, através dos comandos correspondentes no menu "Edit", ou das teclas de atalho CTRL-C e CTRL-V.

Para remover um componente, deve-se selecionar um módulo ou base e clicar em "Remover".

Para verificar ou inserir as bases compatíveis com determinado módulo, deve-se clicar no botão de "Bases Compatíveis".

Para mover um módulo ou base para a direita ou esquerda, deve-se clicar no botão correspondente e o módulo ou base será movida. Todos os módulos (ou bases) subsequentes serão movidos igualmente.

Esta tela possui os seguintes botões na sua parte inferior :

- Botão "Inserir" : insere o componente selecionado na árvore de componentes
- Botão "Remover" : remove o componente selecionado
- Botão "Bases Compatíveis": chama a tela contendo as Bases Compatíveis do respectivo módulo selecionado na Tela de Desenho. Fica desabilitado se o componente não for um módulo
- Botão "Mover Esquerda" : move todos os componentes, módulos ou bases, de uma posição para a esquerda, a partir do componente selecionado, dentro da área reservada para módulos (as 10 posições centrais de cada segmento). O primeiro módulo ou base, se existir, é perdido
- Botão "Mover Direita" : move todos os componentes, módulos ou bases, de uma posição para a direita, a partir do componente selecionado, dentro da área reservada para módulos (as 10 posições centrais de cada segmento). O último módulo ou base, se existir, é perdido
- Botão "Informações": chama a tela com as informações resumidas do componente
- Botão "Verificar Barramento": verifica a correção do barramento do ponto de vista da topologia e do balanço de energia (suficiência de corrente fornecida pelas fontes) e mostra a tela com os resultados encontrados
- Botão "Documentação" : chama a tela de documentação para o módulo selecionado
- Botão "Parâmetros" : chama a tela de parâmetros para o módulo selecionado
- Botão "CT": apresenta o arquivo contendo as características técnicas do respectivo item selecionado na árvore de componentes. Fica desabilitado se o item selecionado não possuir um arquivo de características técnicas.

 Botão "MAN": apresenta o arquivo contendo o manual do respectivo item selecionado na árvore de componentes. Fica desabilitado se o item selecionado não possuir um arquivo de manual associado.

Pode-se executar algumas destas funções relacionadas ao componente de uma maneira mais rápida, pressionando-se o **botão direito do mouse** sobre o componente desejado.

Observar que os botões "Informações", "CT", "MAN" e "Bases Compatíveis" desta tela possuem botões equivalentes na Tela de Componentes. Os botões desta tela atuam sobre o componente selecionado nesta tela, enquanto que os botões da Tela de Componentes atuam sobre o componente lá selecionado.

A Tela de Bases Compatíveis

A tela de Bases Compatíveis proporciona um método alternativo para selecionar uma base para determinada posição, ao invés de selecioná-la a partir da árvore de componentes e arrastá-la para a posição desejada.

Esta tela mostra todas as bases compatíveis com o módulo selecionado. Pode-se selecionar uma das bases apresentadas, e pressionar o botão "Inserir", para que ela seja inserida na posição correspondente.

B	ases Compatíveis		
м	ódulo: PO1000	🛛 🖌 Inserir 🛛 🗶 <u>R</u> etornar	
	Código	Descrição	•
▶	P06000	BASE E/S DIGITAL MOLA	
	P06050	BASE E/S DIGITAL PARAFUSO	
	P06100	BASE E/S DIGITAL MOLA C/ FUSÍVEL	
	P06150	BASE E/S DIGITAL PARAFUSO C/ FUSÍVEL	-
Г			
L			_
L		<u> </u>	r

Figura 5-4 A Tela de Bases Compatíveis

Recomenda-se que este método alternativo de inserir uma base compatível seja amplamente utilizado, pois o usuário não precisará ficar procurando por bases compatíveis na árvore de componentes, além de não correr o risco de escolher uma base incompatível com o módulo da posição.

Parametrização

Os módulos da Série Ponto necessitam de parâmetros de configuração que definem o seu modo de funcionamento. Por exemplo, determinado módulo analógico pode ser configurado como 4-20 mA ou 0-20 mA, etc. A definição e inserção dos parâmetros é chamada de parametrização.

A parametrização dos módulos no ProPonto é feita através da Tela de Parâmetros, chamada a partir do menu ou a partir da Tela de Desenho. A figura a seguir mostra a tela de parâmetros para um módulo PO1112 :

🤣 Define Parâmetros				
	Parâmetros do Modulo : <i>PO1112</i>	<u>✓ C</u> onfirmar X Ca <u>n</u> celar		
	Parametro	Descrição		
	Canal 2 - Tipo de entrada	Canal Desativado		
	Canal 2 - Filtro	Filtro 100 ms - freqüência de corte de 122 Hz		
	Canal 1 - Filtro	Filtro 1 s - freqüência de corte de 0,16 Hz		
Γ	Canal 1 - Tipo de entrada	Canal Desativado		
Γ	Canal 0 - Filtro	Filtro 25 ms - freqüência de corte de 780 Hz		
Γ	Canal 0 - Tipo de entrada	Canal Desativado		
Γ	Tempo de atualização (25 ou 100ms)	Tempo de atualização = 100 ms		
Γ	Curva RTD (padrão Americano ou Europeu)	Curva RTD padrão Americano		
Þ	Unidades de temperatura (oC ou oF) para o módulo	Unidade de temperatura em oC		
F	Número de bytes de parâmetros (fixo em 10)	10		

Figura 5-5 A Tela de Parâmetros

Os módulos possuem parâmetros default, que são atribuídos no momento da inserção. Para se alterar o valor de um parâmetro qualquer, deve-se :

- Chamar a Tela de Parâmetros para o módulo desejado
- Selecionar o parâmetro desejado na coluna "Parâmetro"
- Alterar o valor do parâmetro na coluna "Descrição"

Existem duas formas distintas de se informar um novo valor para determinado parâmetro:

- por faixa: o valor do parâmetro é informado como um campo numérido
- por lista: o valor do parâmetro é informado a partir de uma lista de valores válidos, chamados a partir do ícone
 do campo sendo editado.

A figura a seguir mostra a tela de preenchimento do valor de um parâmetro tipo lista :

Filtro 25 ms - freqüência de corte de 780 Hz
Filtro 100 ms - fregüência de corte de 122 Hz
Filtro 1 s - freqüência de corte de 0,16 Hz
Filtro 10 s - frequência de corte de 0,016 Hz

Figura 5-6 Selecionando o Valor de um Parâmetro

Verificação da Validade da Configuração

Após o projeto do barramento, deve-se verificar a sua validade. Para isto, deve-se pressionar o botão "Verificar Barramento" localizado na Tela de Desenho.

Os erros e warnings encontrados são apresentados na janela de Mensagens de Verificação de Barramento, localizada logo abaixo da tela de desenho. É indicado também a posição em que ocorreu o erro, facilitando a sua correção. A figura a seguir mostra esta janela:



Figura 5-7 Verificação da Validade da Configuração

A verificação de barramento é um tipo de validação do barramento projetado, e analisa os seguintes itens:

- Elemento no lugar errado;
- Falta de elementos;
- Falta de módulo em cima da base (tratados como warning, e não erro, pois podem existir bases vazias p/ expansão);
- Consumos e Número máximo de módulos no barramento;
- Capacidade de dados;

As mensagens de erro/warning relativas a cada um desses itens são descritas na seguinte tabela:

Tipo da mensagem	Mensagem	Causas		
Elemento no lugar	Incompatibilidade entre módulo e base na posição XX	quando a base da posição XX NÃO é compatível com o módulo inserido nesta mesma posição, ou vice-versa		
errado	Encontrados elementos após Terminador	quando existir algum elemento após um "Terminador", no segmento atual ou no(s) próximo(s);		
	Terminador não encontrado	quando NÃO existir o "Terminador" em nenhum dos segmentos do barramento		
	Módulo sem base na posição XX	quando existir um módulo na posição XX mas NÃO existir nenhuma base nesta mesma posição		
	Barramento interrompido por falta de base na posição XX	quando NÃO existir uma base na posição XX e existir outra(s) base(s) após esta neste mesmo segmento		
	Cabeça Remota ou CPU não encontrada	quando NÃO existir um módulo "cabeça remota" ou "CPU" inserido na posição 41 do barramento (segunda posição do segmento zero);		
	Cabo não encontrado no fim do segmento X	quando NÃO existir um "Cabo" base inserido no final do segmento X, e o segmento seguinte (X+1) NÃO estiver vazio		
Falta de Elementos	Expansor não encontrado no fim do segmento X	quando NÃO existir um "Expansor" na penultima posição do segmento X, e o segmento seguinte (X+1) NÃO estiver vazio		
	Expansor não encontrado no início do segmento X	quando NÃO existir um "Expansor" ou "Base de Fonte" nas bases inseridas na segunda posição do segmento X (exceto segmento zero), e este segmento NÃO estiver vazio		
	Fonte não encontrada no segmento X	quando este segmento X NÃO estiver vazio, quando NÃO existir o atributo "Fonte" nos módulos inseridos nas suas duas posições iniciais, e quando o segmento anterior (X-1) também NÃO possuir fonte, CPU ou cabeça remota nas duas posições iniciais		
	Falta de módulo em cima da base na posição XX (Warning)	quando existir uma base e NÃO existir um módulo inserido nesta mesma posição (exceto para Terminador, Cabo ou Expansor, pois nenhum módulo é inserido sobre estes)		
Consumos no Barramento e Número de Módulos	Fonte com excesso de módulos na posição XX	Quando o consumo de corrente dos módulos for maior que a capacidade de corrente da fonte		

	Excedeu limite de XXX módulos no barramento	Quando o limite de módulos de todo o barramento for ultrapassado		
Capacidade de Dados de Cabeças Remotas	Capacidade de dados de entrada (XXX bytes) excedida	Quando o número de entradas digitais entradas analógicas ultrapassar o limi da cabeça remota no barramento		
	Capacidade de dados de saída (XXX bytes) excedida	quando o número de saídas digitais e saídas analógicas ultrapassar o limite da cabeça remota no barramento		
Capacidade de Dados de CPUs	Capacidade de dados de entradas e saídas digitais (XXX bytes) excedida	quando o número de entradas e saídas digitais ultrapassar o limite da CPU no barramento		

Tabela 5-2 Verificação da Validade da Configuração

Atribuição de Tags aos Pontos do Sistema

Os tags e descrições dos módulos e de seus pontos de E/S podem ser inseridos na Tela de Documentação. Esse Tags poderão ser usados para a geração de etiquetas de identificação dos módulos de E/S e seus sinais de campo.

😂 Documer	Documentanção do Módulo 📃 🖂 🔀					
Módulo: Mó	idulo 16 ED 24 Vdc	Opto	√ <u>(</u>	Confirmar 🗙 Ca <u>n</u> celar		
Ponto	Tag	Descrição		Etiqueta 1		
0	C02N_LM	Fim curso posição norte carro balança				
1	C02S_LM	Fim curso posição sul carro balança				
2	C02V_LM	Posição vazamento carro balança				
3	C02I_LM	Posição içamento carro balança		Etiqueta 2		
4	C2EN_LM	Fim curso emerg posição norte c. balança				
5	C2ES_LM	Fim curso emerg, posição sul c. balança				
6	C02_MR	Seletora modo remoto/local carro balança				
7	C02T_LM	Fim curso tomada temperatura c.balança (futuro)				
8		Reserva		Código do		
9	C02N_BL	PB pendante liga lado norte carro balança		Componente no Painel		
10	C02S_BL	PB pendante liga lado sul carro balança		GUS-00		
11	BITO_E	Identificação da panela de gusa, bit 0				
12	BIT1_E	Identificação da panela de gusa, bit 1				
13	BIT2_E	Identificação da panela de gusa, bit 2				
14	C2VCA_L	Tensão 220Vca de contr. ligada carro bal.		Posição do Módulo		
15		Reserva	-	C Invertida		

Figura 5-8 A Tela de Documentação

A área superior desta tela mostra o código e a descrição comercial do módulo selecionado, e não pode ser editado. A área central desta tela mostra os tags e descrições do módulo selecionado, para serem editados pelo usuário. Cada linha corresponde a um ponto de E/S do módulo.

O tamanho dos campos "Descrição" é limitado em 64 caracteres. O tamanho dos campos "Tag" é limitado por "*Número Máximo de Caracteres do Programador*", definido na tela de informações gerais do projeto, e também pelos seguintes valores:

- 12 caracteres para módulos de até 16 pontos
- 4 caracteres para módulos de até 32 pontos

O "Código do Componente no Painel", apresentado na área inferior da tela, é composto por dois valores, não editáveis:

- prefixo de Etiquetas de Módulos, definido na tela de informações gerais do projeto (três caracteres, na figura aparece como "GUS")
- posição do módulo (dois caracteres, na figura aparece como "00")

Os campos "Etiqueta 1" e "Etiqueta 2" são utilizados em fontes, CPUs e cabeças remotas. Podem ser preenchidos com informações adicionais para a etiqueta destes módulos, limitados em 12 caracteres.

A posição do módulo, normal ou invertida, pode ser informada na área inferior da tela, para que se possa gerar as etiquetas de identificação de módulos no formato correspondente.

O ProPonto permite que todos os tags e descrições possam ser aproveitados no software programador MasterTool MT4100, a partir da versão 3.00. O MasterTool importa estes dados diretamente do arquivo de projeto ".GBL" do ProPonto, através do comando "Ler" dentro da tela de alocação de operandos.

Geração de Etiquetas de Identificação dos Módulos

Os módulo de E/S possuem etiquetas onde o usuário pode identificar os tags dos sinais de campo. As etiquetas são fornecidas em uma folha microserrilhada própria para impressão em impressoras jato de tinta.

O ProPonto permite a criação de etiquetas para os módulos da Série Ponto. As etiquetas são editadas e impressas no Microsoft Excel[™], com as informações preenchidas na tela de documentação do ProPonto. Para isto, existe o arquivo "ETQ.XLS", fornecido junto com o ProPonto, que é uma planilha Excel contendo o layout das etiquetas no formato do papel a ser impresso. Neste arquivo, existe a macro "ImportGBL", que permite ao usuário selecionar quais módulos devem ter suas etiquetas preenchidas, e preenche automaticamente os dados da etiqueta do módulo nas células apropriadas no Excel.

Após o preenchimento das etiquetas, pode-se imprimi-las, no próprio Excel. As margens podem variar de impressora para impressora, e devem ser ajustadas antes da impressão.

As seções a seguir descrevem estas operações em detalhes.

Formato das Etiquetas

As etiquetas são inseridas no painel frontal dos módulos e servem para identificar o módulo em questão e seus respectivos pontos de E/S. Existem dois tipos de etiquetas para os diversos módulos da Série Ponto:

- etiquetas de 32 tags
- etiquetas de 16 tags.

Estas etiquetas estão ilustradas na seguinte figura:



Figura 5-9 Etiquetas

A etiqueta de 16 tags é utilizada para módulos que possuem até 16 pontos de E/S ou módulos especiais (CPU, Cabeça, Fonte de Alimentação, etc). Já a etiqueta de 32 tags é utilizada para módulos de 32 ou mais pontos de E/S.

As etiquetas possuem três campos distintos, conforme a figura 5-9: "Tag do Módulo", "Tags dos Pontos de E/S" e "Tira de Remoção".

- o campo "Tag do Módulo" identifica o módulo através de três letras mais o número da posição do módulo no barramento, conforme apresentado na tela de documentação no campo "Código do Componente no Painel".
- os campos "Tags dos Pontos de E/S" são os campos onde é impresso o tag do respectivo ponto de E/S do módulo, conforme preenchido na tela de documentação do respectivo módulo. No caso do módulo ser uma CPU, Cabeça remota ou Fonte, será preenchida nestes campos os valores de "Etiqueta 1" e "Etiqueta 2" definidos na tela de documentação.
- a Tira de Remoção não é preenchida com nenhum valor, pois este campo tem a função de auxiliar a remoção da etiqueta do módulo.

As etiquetas podem ser impressas de dois modos:

- Normal
- Invertido

Isto se deve ao fato de que os módulos da Série Ponto podem ser montados na posição "normal" ou na posição "invertida" (de cabeça para baixo). A macro se encarrega de preencher invertido ou não conforme a escolha do usuário. Caso a impressão seja invertido o campo do módulo ficará no topo da etiqueta e a tira de remoção na parte inferior da etiqueta.

A figura a seguir mostra três exemplos para a melhor compreensão das formas de preenchimento das etiquetas:

Invertido Módulo de F/S	Normal Módulo Especial	Nori Módulo	Normal Módulo de E/S		
16 Tags	16 Tags	32 T	aus		
	EXE-0B	EXE	-2		
Sensor 0	Web CPU	ALB7	BGT		
Sensor 1	Altus	ALR6	BGT		
Sensor 2		ALR5	BGT		
Sensor 3		ALB4	ON		
Sensor 4		ALR3	PVM		
Sensor 5		ALB2	PVM		
Sensor 6		ALB1	PVM		
Sensor 7		ALR0	PVM		
Sensor 8		Out3	Sai7		
Sensor 9		Out2	Sai6		
Sensor 10		Out1	Sai5		
Sensor 11		Out0	Sai4		
Sensor 12		MT 4	Sai3		
Sensor 13		MT 2	Sai2		
Sensor 14		MT1	Sai1		
		MTO	Sai0		
EXE-0					

Figura 5-10 Preenchimento das etiquetas

Chamando a Planilha de Etiquetas

O arquivo "ETQ.XLS", fornecido junto com o ProPonto, é uma planilha Excel contendo o layout das etiquetas no formato do papel a ser impresso. A partir do menu "Ferramentas \ Gerar Etiquetas", no ProPonto, faz-se a chamada do Excel, já com este arquivo aberto. A figura a seguir mostra a planilha de 32 tags :



Figura 5-11 Planilha de Etiquetas

Código	Denominação
PO8510	10 Folhas de 14 etiquetas de 16 tags
PO8511	10 Folhas de 14 etiquetas de 32 Tags

O arquivo "ETQ.XLS" possui duas planilhas, uma de 16 e outra para 32 tags, representando respectivamente a folha na qual as etiquetas serão impressas:

Para selecionar a planilha de 16 ou 32 tags, deve-se utilizar as guias correspondentes no lado inferior esquerdo do Excel, conforme mostrado na figura 5-11.

A macro "ImportGBL" preenche automaticamente as células da planilha com dos dados dos módulos selecionados pelo usuário, conforme descrito adiante neste capítulo.

Configurando a Planilha de Etiquetas

Antes de se preencher qualquer valor na planilha de impressão das etiquetas, deve-se fazer o seguinte ajuste no Excel:

• setar no menu "Opções", guia "Geral", o tamanho e tipo de fonte para "Arial 10";

Configurando a Impressão da Planilha de Etiquetas

Antes de ser feita a impressão pela primeira vez na cartela de etiquetas, recomenda-se que sejam feitas algumas impressões em uma folha branca, para ajustar as margens de impressão e largura da coluna de ajuste, pois as impressoras tem uma pequena variação de acordo com modelos e fabricantes, gerando diferentes impressões.

Recomenda-se repetir os seguintes passos até que os ajustes estejam satisfatórios:

- Inserir uma folha branca na impressora
- Ajustar as margens de impressão "Superior" e "Esquerda", no menu "Arquivo \ Configurar Página", guia "Margens, conforme mostra a figura a seguir:

Configurar página	? ×
Página Margens Cabeçalho/rodapé Planilha	
<u>S</u> uperior: Ca <u>b</u> eçalho: 0,9 호 이 호	<u>I</u> mprimir… ⊻isualizar impressão
Esquerda:	Opções
In <u>f</u> erior: <u>R</u> odapé:	
Centralizar na página	
F Horizontal F Vertical	
	OK Cancelar

Figura 5-12 Configuração das Margens

- Ajustar a largura da "Coluna de Ajuste", mostrada na figura 5-11, de forma a centralizar os textos das etiquetas mais a direita da folha
- Ajustar a impressão para modo "Paisagem" e o tipo de papel para "Envelope", pois a folha microserrilhada de etiquetas é um pouco mais espessa que as folhas tradicionais. Para maiores detalhes de como fazer esta operação, favor consultar o manual de sua impressora.
- Preencher as etiquetas da planilha com quaisquer valores, manualmente ou através da macro clicando "ImportGBL", conforme descrito na seção seguinte;
- Imprimir uma página de teste, através do comando "Arquivo \ Imprimir", do Excel.

A planilha "ETQ.XLS" foi preparada para impressoras a jato de tinta da Cannon BJC4000 mas as impressões podem variar de acordo com fabricante e modelo de impressora. Cabe ao usuário ajustar esta planilha para imprimir corretamente.

Depois de ajustada corretamente a planilha, recomenda-se salva-la com outro nome, para que todas as configurações ajustadas também sejam salvas. Para isto, deve-se utilizar o comando "Arquivo \ Salvar Como...", no menu do Excel, e escolher um diretório e um nome de arquivo quaisquer.

Preenchendo a Planilha de Etiquetas

O usuário pode preencher o conteúdo da planilha de etiquetas de duas diferentes maneiras :

- preencher manualmente
- preencher automaticamente através da macro "ImportGBL"

Para preencher manualmente, o usuário utiliza apenas o Excel, e edita livremente as células das etiquetas. Nenhuma informação é buscada do ProPonto.

Para preencher automaticamente, o usuário utilizar a macro "ImportGBL", que busca as informações dos módulos selecionados e os coloca nas células correspondentes de forma automática.

A macro é disparada clicando no botão "ImportGBL", na planilha de etiquetas, no Excel. Primeiramente o usuário deve especificar qual arquivo ".GBL" deverá ser carregado pela macro para selecionar as etiquetas a serem impressas. Em seguida, será aberto o diálogo representado pela seguinte figura:

Seleção das etiquetas a serem impressas 🔹 🔋 🗙						
_Segmento	do Barramento					
Segmer	nto 0 🛛 🔿 Segmen	to 1 🔹 O Segmento 2	C Segmento 3			
-Módulos do :	Segmento	ī				
Posição	Modulos	Limpar Segmento	Marcar Segmento			
0A	EXE-0A	-Selecionar todos aparti	ir da posição			
OB	EXE-0B					
00		OA	Selecionar			
01	EXE-1					
02		Módulos com	-Imprimir Módulos			
03	EXE-3	16 Tags	Normal			
04		🔿 32 Tags	🔿 Invertido			
05		Usar o papel	Verificar sentido da			
06		PO8510	tolha			
07		Configuração da Folha				
08		Número de colunas a				
09		serem impressas				
0C	EXE-0C					
0D	EXE-0D	Cancelar	OK			
]				

Figura 5-13 Seleção das etiquetas a serem impressas

Nesta tela, o usuário seleciona quais módulos serão utilizados, e os dados do módulo (tags ,código do componente, etiqueta1 e etiqueta 2, preenchidos na tela de documentação) serão automaticamente preenchidos na planilha, quando se pressionar o botão "OK".

O campo "Módulos do Segmento" mostra um subconjunto dos módulos editados no ProPonto. Este subconjunto é apresentado conforme as seguintes seleções feitas pelo usuário:

- segmento, selecionado no campo "Segmento do Barramento"
- número de tags, 16 ou 32, selecionado no campo "Módulos com". São apresentados apenas os módulos possuem número de tags compatíveis com a planilha com a qual foi chamada.
- posição do módulo, "normal" ou "invertido", selecionado no campo "Imprimir Módulos".

Para selecionar quais etiquetas devem ser preenchidas, deve-se clicar nos respectivos "check box" dos módulos. Pode-se também utilizar seguintes botões de auxílio de seleção:

- "Marcar Segmento" : marca o "check box" de todos os módulos do segmento selecionado
- "Limpar Segmento" : desmarca o "check box" de todos os módulos do segmento selecionado
- "Selecionar": marca o "check box" de todos os módulos a partir da posição determinada no campo ao lado esquerdo do botão, no segmento selecionado e nos demais segmentos subsequentes

Para fazer a exclusão de uma determinada etiqueta, deve-se remover a marca do "check box" correspondente, ou utilizar o botão "Limpar Segmento".

Ao terminar de selecionar as etiquetas o usuário deve clicar no botão "OK" para efetuar a importação dos dados do ProPonto para a planilha Excel. Será feito o preenchimento automático de no máximo 7 colunas de etiquetas (duas etiquetas por coluna) por vez ou a quantidade de colunas que o usuário

definir no campo "Configuração da Folha". Com este artifício o usuário pode reaproveitar parte de uma folha já utilizada para a impressão.

Imprimindo as Etiquetas

Após o preenchimento da planilha, pode-se imprimir as etiquetas através do menu "Arquivo $\$ Imprimir", no Microsoft ExcelTM.

Certificar que todos os passos descritos nas seções anteriores foram efetuados:

- preencher etiquetas utilizando fonte "Arial 10";
- efetuar impressões de teste em uma folha branca, para ajustar as margens de impressão e largura da coluna de ajuste;
- configurar impressão para modo "Paisagem" e tipo de papel "Envelope";
- inserir na impressora a folha microserrilhada correspondente a planilha utilizada (folha PO8510 para 16 tags ou folha PO8511 para 32 tags).

Relatórios

O ProPonto possui os seguintes relatórios, acessados a partir do menu "Arquivo \ Imprimir" :

- Relatório do projeto;
- Lista de materiais;
- Relatório da verificação do barramento.

Estes relatórios podem ser disponibilizados de três maneiras distintas:

- na impressora
- na tela (apenas visualiza, sem imprimir)
- em arquivo

Quando se executa qualquer um destes relatórios, inicialmente ele será apresentado na tela, por um "visualizador" de relatórios, com um novo menu, conforme mostra a seguinte figura:

8 Relatório de Projeto					×
<u>Arquivo Zoom Páginas</u>					
🎭 💽 🖬 🖬	Aumento (%): 100	F 14 + F	🕨 Página: 🚺	🔹 🛛 🍕 🌒 😫	I
					_
		Relatóri	o de Projeto		
		Heratori	o de l'rojeto		
Titulo do Projeto:	CP Estação de P	esagem de GUS/	Ą		
Empresa:	Usiminas				
Versão:	1.23 D a	ita: 06/06/01	Projetista:	Carlos Mário Júnior	
Observações:	Estação de Pesa - Acionamento do - Acionamento do - Damper de Ven - Bomba de dren - Acionamento do - Acionamento do	gem de GUSA o CARRO BALANO o CARRO TORPEI tilação secundári: agem o GUINCHO DE TI o GUINCHO DE AI	XA DO a EMPERATURA MOSTRAGEM		
Page 1 of 3					

Figura 5-14 Visualizador de Relatórios

O cabeçalho com o título do relatório e os detalhes do projeto, tais como empresa, versão, data, etc, são mostrados neste figura, e são comuns aos três relatórios. Os detalhes de cada relatório são descritos nas seções a seguir.

O visualizador de relatórios mostra uma página por vez. Inicialmente, ele é apresentado na página 1. Para se alterar a página apresentada, deve-se utilizar os comandos "Próxima" e "Anterior", no menu "Páginas", ou nos ícones da "toolbar" do visualizador.

Para se imprimir o relatório, na impressora ou em arquivo, deve-se utilizar o menu "Arquivo" deste visualizador de relatórios.

Relatório de Projeto

O Relatório do Projeto mostra toda a estrutura do projeto, os módulos e bases inseridos, suas descrições, um resumo por segmento e alguns dados de totalização.

A figura a seguir mostra a página 1 do Relatório de Projeto :

Pelatório de	Projeto				×				
		Aumento (%):	100 🚖 🗆	🕫 🛪 🕨 🛏 Página: 1 📑 🗙 🌠 🧼 🕼					
Módulo	os do Segm	iento O							
	Posição	Módulo	Base	Descrição (do Módulo)					
	0A								
	08	PO3045	PO6305	UCP 128K Flash RAM, 16 Módulos E/S, 2 Interfaces Seriais					
	0	PO1000	PO6000	Módulo 16 ED 24 Vdc Opto					
	1	PO1000	PO6000	Módulo 16 ED 24 Vdc Opto					
	2	PO1010	PO6000	Módulo 32 ED 24 Vdc Opto					
	3	P01112	PO6001	Módulo 8 EA Universal Isolado					
	4	P01112	PO6001	Módulo 8 EA Universal Isolado					
	5	PO2022	PO6000	Módulo 16 SD Relé NA Contato Seco					
	6	PO2022	PO6052	Módulo 16 SD Relé NA Contato Seco					
	7	PO2022	PO6052	Módulo 16 SD Relé NA Contato Seco					
	8								
	9								
	OC		P08524						
	0D								
Resumo do Segmento 0 Corrente do Barramento: 1336 mA Corrente da Fonte Externa de 24Vdc: 256 mA Comprimento: 901 mm									
Page 1 of 3									



Lista de Materiais

A Lista de Materiais este relatório faz uma totalização e mostra todos os componentes ALTUS necessários para construir o barramento (módulos, bases, cabos, terminadores, expansores, fontes, etc).

A figura a seguir mostra o relatório de Lista de Materiais :

🙆 Lista de Materiais 🔀 🔀								
<u>Arquivo Zoom Páginas</u>								
9/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
Código Comercial	Descrição Comercial	Quantidade						
P01000	Módulo 16 ED 24 Vdc Opto	2						
P01010	Módulo 32 ED 24 Vdc Opto	1						
P01112	Módulo 8 EA Universal Isolado	2						
P02022	Módulo 16 SD Relé NA Contato Seco	3						
PO3045	UCP 128K Flash RAM, 16 Módulos E/S, 2 Interfaces Seriais	1	- 11					
P06000	Base E/S Digital Mola	4						
P06001	Base E/S Analógica Mola	2	- 11					
P06052	Base E/S Digital Parafuso Linha Comum	2						
P06305	P06305 Base UCP P03045							
P08524	l'erminador de Barramento	1	- 11					
			- 11					
			•					
Page 1 of 1								

Figura 5-16 Relatório de Projeto

Relatório de verificação de barramento

O Relatório da verificação de barramento imprime os erros e warnings obtidos após uma operação de "Verificar Barramento".

A figura a seguir mostra o relatório de Verificação de Barramento:

🤣 Verificação de Barramento 🔀									
Arquivo Zoom Páginas									
₽£	🕵 🗉 🖬 🗉	Aumento (%): 100 🚖 🗔 🔹 🕨 🖻 Página: 🚺 🚖 🗙 🥳	i 🔿 🐒						
									
	Titulo do Projeto:	CP Estação de Pesagem de GUSA							
	Empresa:	Usiminas							
	Versão:	1.23 Data: 06/06/01 Projetista: Carlos Mário Jún	ior						
	Observações: 1 Erro(s), 2 Falta de móo Falta de móo L Falta de móo	Estação de Pesagem de GUSA - Acionamento do CARRO BALANCA - Acionamento do CARRO TORPEDO - Damper de Ventilação secundária - Bomba de drenagem - Acionamento do GUINCHO DE TEMPERATURA - Acionamento do GUINCHO DE AMOSTRAGEM ? Warning(s) Ídulo em cima da base na posição 08. Ídulo em cima da base na posição 04.							
		inuaue enue moudio e pase na posição oz.							
Page 1 of 1									

Figura 5-17 Verificação de Barramento

Glossário

Glossário da Série Ponto

- **Barramento**: Conjunto de módulos de E/S interligados a uma UCP ou Cabeça de Rede de Campo.
- Barramento Local: Conjunto de módulos de E/S interligados a uma UCP.
- **Barramento Remoto**: Conjunto de módulos de E/S interligados a uma cabeça de rede de campo.
- **Base** : Componente onde são inseridos os módulos de E/S, UCPs, fontes e demais módulos da Série Ponto.
- **Cabeça de Rede de Campo**: Módulo escravo de uma rede de campo. É responsável pela troca de dados entre seus módulos e com um mestre de rede de campo.
- Cabo de Expansão: Cabo que interliga os expansores de barramento.
- Código Comercial: É o código do produto, formado pelas letras PO e seguidos por quatro números.
- Expansor de Barramento: Módulo que interliga um segmento de barramento em outro
- Interface de Rede de Campo: Módulo mestre de redes de campo, localizado no barramento local destinado a fazer a comunicação com cabeças de rede de campo.
- Segmento de barramento: Parte de um barramento. Um barramento local ou remoto pode ser dividido em no máximo quatro segmentos de barramento.
- **Terminação de Barramento**: Componente que deve ser conectado no último módulo de um barramento.
- **Trilho**: Elemento metálico com perfil normalizado segundo a norma DIN50032, também chamado de trilho TS35.
- UCP: Unidade Central de Processamento, responsável pela execução do programa aplicativo.

Glossário de Redes

- Canal serial: Interface de um equipamento que transfere dados no modo serial.
- **Escravo:** Equipamento ligado a uma rede de comunicação que só transmite dados se for solicitado por outro equipamento denominado mestre.
- **Mestre:** Equipamento ligado a uma rede de comunicação de onde se originam solicitações de comandos para outros equipamentos da rede.
- Nó ou nodo: Qualquer estação de uma rede com capacidade de comunicação utilizando um protocolo estabelecido.
- **Protocolo:** Regras de procedimentos e formatos convencionais que, mediante sinais de controle, permitem o estabelecimento de uma transmissão de dados e a recuperação de erros entre equipamentos.
- **Rede de comunicação:** Conjunto de equipamentos (nós) interconectados por canais de comunicação.
- **Time-out:** Tempo preestabelecido máximo para que uma comunicação seja completada, que, se for excedido, provoca a ocorrência de um erro de comunicação.

Glossário Geral

- **Barramento:** Conjunto de sinais elétricos agrupados logicamente com a função de transferir informação e controle entre diferentes elementos de um subsistema.
- **Bit:** Unidade básica de informação, podendo estar no estado 0 ou 1.
- Byte: Unidade de informação composta por oito bits.
- **Database:** banco de dados.
- Default: valor pré-definido para uma variável, utilizado em caso de não haver definição.
- **Diagnóstico.** Procedimento utilizado para detectar e isolar falhas. É também o conjunto de dados usados para tal determinação, que serve para a análise e correção de problemas.
- **Endereço de módulo:** Endereço pelo qual o CP realiza acessos a um determinado módulo de E/S colocado no barramento.
- **E/S (entrada/saída):** Dispositivos de entrada e/ou saída de dados de um sistema. No caso de CPs, correspondem tipicamente a módulos digitais ou analógicos de entrada ou saída, que monitoram ou acionam o dispositivo controlado.
- **Hardware:** Equipamentos físicos usados em processamento de dados, onde normalmente são executados programas (software).
- **Interface:** Dispositivo que adapta elétrica e/ou logicamente a transferência de sinais entre dois equipamentos.
- **Kbytes:** Unidade representativa de quantidade de memória. Representa 1024 bytes.
- Menu: Conjunto de opções disponíveis e exibidas no vídeo por um programa, a serem selecionadas pelo usuário a fim de ativar ou executar uma determinada tarefa.
- Módulo de E/S: Módulo pertencente ao subsistema de Entradas e Saídas.
- Nibble: Unidade de informação composta por quatro bits.
- **Octeto:** Conjunto de oito bits numerados de 0 a 7.
- **Operandos:** Elementos sobre os quais as instruções atuam. Podem representar constantes, variáveis ou conjunto de variáveis.
- **RAM (Random Access Memory):** Memória onde todos os endereços podem ser acessados diretamente de forma aleatória e a mesma velocidade. É volátil, ou seja, seu conteúdo é perdido quando desenergizada, a menos que possua bateria para retenção dos valores.
- **Software:** Programas de computador, procedimentos e regras relacionadas à operação de um sistema de processamento de dados.
- Subsistema de E/S: Conjunto de módulos de E/S digitais ou analógicos e interfaces de um Controlador Programável.
- **Tag:** Nome associado a um operando ou a uma lógica que permite uma identificação resumida de seu conteúdo.
- **Troca a quente:** Procedimento de substituição de módulos de um sistema sem a necessidade de desenergização do mesmo. Normalmente utilizado em trocas de módulos de E/S.
- UCP: Unidade central de processamento. Controla o fluxo de informações, interpreta e executa as instruções do programa e monitora os dispositivos do sistema.
- Word: Unidade de informação composta por dezesseis bits.