

PO1001/PO1002 - Módulo 16 ED 110/220 Vac Opto

Série Ponto ®

Guia de Instalação

Características :

Tensão Máxima de Entrada : 140/242 Vac 60Hz para estado 1

Corrente de Entrada : 3mA para 110 Vac 60Hz - PO1001

3,3mA para 220 Vac 60Hz - PO1002

Alimentação : "Fase" no borne A e "Neutro" no borne B

Bases Compatíveis: PO6003, PO6053, PO6103, PO6153.

Instalação : Para informações sobre a instalação do módulo, consulte suas Características Técnicas (CT109300) e o Manual de Utilização da Série Ponto (MU209000).

O rompimento do lacre do produto incorre na perda da garantia.

Os documentos são disponíveis no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte da ALTUS.

No verso esquema de ligação com a base PO6103.


Cuidado : dispositivo sensível a eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: +55 51 3589-9500 Fax: +55 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-730.1
Rev. B



PO1001/PO1002 - Módulo 16 ED 110/220 Vac Opto

Série Ponto ®

Guia de Instalação

Características :

Tensão Máxima de Entrada : 140/242 Vac 60Hz para estado 1

Corrente de Entrada : 3mA para 110 Vac 60Hz - PO1001

3,3mA para 220 Vac 60Hz - PO1002

Alimentação : "Fase" no borne A e "Neutro" no borne B

Bases Compatíveis: PO6003, PO6053, PO6103, PO6153.

Instalação : Para informações sobre a instalação do módulo, consulte suas Características Técnicas (CT109300) e o Manual de Utilização da Série Ponto (MU209000).

O rompimento do lacre do produto incorre na perda da garantia.

Os documentos são disponíveis no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte da ALTUS.

No verso esquema de ligação com a base PO6103.

Cuidado : dispositivo sensível a eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: +55 51 3589-9500 Fax: +55 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-730.1
Rev. B

