

## Série AL – Terminador com Diagnóstico de Fonte

### Guia de Instalação – AL-2605

#### Características :

|                       | AL-2605        |
|-----------------------|----------------|
| Tensão de Alimentação | 19 a 30 Vdc    |
| Consumo               | 50 mA @ 24 Vdc |

O produto possibilita a alimentação por duas fontes, de forma redundante. Se a instalação possuir apenas uma fonte de alimentação os bornes L1 e L2 devem ser interligados.

#### Instalação:

- O módulo é conectado em um trilho DIN TS35.
- O módulo deve ser colocado nas extremidades da rede PROFIBUS e o conector utilizado não devem possuir terminação. Utilizar conector AL-2601.
- Maiores informações sobre a instalação do módulo, consulte sua Características Técnicas, que esta disponíveis no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte da Altus.

O rompimento do lacre do produto incorre na perda da garantia.

**Cuidado:** dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Altus S. A.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01

Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080

São Leopoldo - RS


Fone: 0xx51 589-9500

E-mail: [altus@altus.com.br](mailto:altus@altus.com.br)

Site: <http://www.altus.com.br>

Indústria Brasileira  
Doc: 2888-757.3

Rev. B



## Série AL – Terminador com Diagnóstico de Fonte

### Guia de Instalação – AL-2605

#### Características :

|                       | AL-2605        |
|-----------------------|----------------|
| Tensão de Alimentação | 19 a 30 Vdc    |
| Consumo               | 50 mA @ 24 Vdc |

O produto possibilita a alimentação por duas fontes, de forma redundante. Se a instalação possuir apenas uma fonte de alimentação os bornes L1 e L2 devem ser interligados.

#### Instalação:

- O módulo é conectado em um trilho DIN TS35.
- O módulo deve ser colocado nas extremidades da rede PROFIBUS e o conector utilizado não devem possuir terminação. Utilizar conector AL-2601.
- Maiores informações sobre a instalação do módulo, consulte sua Características Técnicas, que esta disponíveis no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte da Altus.

O rompimento do lacre do produto incorre na perda da garantia.

**Cuidado:** dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Altus S. A.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01

Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080

São Leopoldo - RS

Fone: 0xx51 589-9500

E-mail : [altus@altus.com.br](mailto:altus@altus.com.br)

Site: <http://www.altus.com.br>

Indústria Brasileira  
doc: 2888-757.3

Rev. B

